# FutureNet MA-E255/XW

ウェブユーザインターフェース操作マニュアル

Version 1.0.0





# はじめに

このたびは本装置をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

本書には、本装置を安全に使用していただくための重要な情報が記載されています。ご使用の前に本書をよくお読みになり、正しくお使いいただけますようお願い致します。

特に、本書に記載されている「安全にお使いいただくために」をよく読み、理解されたうえで本装置をご使用ください。

また、本書は本装置の使用中、いつでも参照できるように大切に保管してください。

### ■ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断で転用、転載しないようお願いいたします。
- (2) 本書の内容および製品仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- (3) 本装置の仕様は日本国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
   This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- (4) 本書の作成にあたっては万全を期しておりますが、本書の内容の誤りや省略に対して、また本書の適用の 結果生じた間接損害を含め、いかなる損害についても責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 製品の保証に関する規定については製品添付の製品保証書をご覧下さい。
- (6) 本製品にて提供されるファームウェアおよび本製品用として弊社より提供される更新用ファームウェアを、 本製品に組み込んで使用する以外の方法で使用することは一切許可しておりません。

## ■セキュリティの確保について

パスワードを設定しない、もしくはデフォルトパスワードを使用する場合、ネットワーク上のだれからでも本装置の 設定を行うことができます。

セキュリティの面からは非常に危険な為、ユニークなパスワードを設定することを強く推奨します。

## ■最新情報の入手について

当社では、製品に関する最新の情報(最新のファームウェア、マニュアルなど)を下記ホームページでご案内して います。

ぜひご活用下さい。

センチュリー・システムズ(株) FutureNet サポートデスク <u>http://www.centurysys.co.jp/support/</u>

また、本書について万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がございましたら、下記までご連絡く ださい。

> センチュリー・システムズ(株) FutureNet サポートデスク support@centurysys.co.jp

## ■商標について

「FutureNet」はセンチュリー・システムズ株式会社の登録商標です。 その他の商品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。

# <u>目次</u>

1.	はじ	じめに		. 1
2.	概要	更		. 1
-	2.1.	基本	≤画面構成	. 1
	2.2.	機能	Ê	. 2
	2.3.	動作	∈環境	. 2
	2.4.	ウェ	ブユーザインターフェースへのアクセス	. 3
3.	画面	<b>⑤</b> 別訪	纪明	. 4
-	3.1.	基本	≤設定	. 4
	3.1.	1.	インターフェース設定	. 4
	3.1.	2.	GRE 設定	. 6
	3.1.	3.	PPP(発信)設定	. 8
	3.1.	4.	PPP(着信)設定	18
	3.1.	5.	DHCP サーバ設定	23
	3.1.	6.	静的ルーティング設定	25
	3.1.	7.	ファイアウォール設定	26
	3.1.	8.	日付·時刻設定	33
	3.2.	モジ	ュール設定	34
	3.2.	1.	通信モジュール設定	34
	3.2.	2.	GPS 測位	40
	3.2.	3.	時刻同期	41
	3.2.	4.	送受信パケット数	41
	3.3.	サー	-ビス設定	42
	3.3.	1.	NTP 設定	42
	3.3.	2.	WarpLink 設定	43
	3.4.	アプ	プリケーション設定	44
	3.4.	1.	死活監視設定	44
	3.5.	シリ	アル監視設定	48
	3.5.	1.	ser2net 設定	48
	3.6.	保守	F•運用	53
	3.6.	1.	WebUI パスワード設定	53
	3.6.	2.	Syslog 確認	53
	3.6.	3.	Ping 疎通テスト	54
	3.6.	4.	設定データ管理	55
	3.6.	5.	ファームウェア更新	56
	3.6.	6.	再起動/シャットダウン	57
	3.6.	7.	ログアウト	58
4.	設定	皀例…		59
4	4.1.	au.l	NET 接続の設定例	59

	4.2.	CIPL 設定例	52
	4.3.	ファイアウォール設定例	35
	4.4.	ser2net 設定例	37
	4.5.	死活監視設定例	39
5.	付鉰	k	71
	5.1.	出荷時初期設定/設定データ初期化時設定一覧7	71
	5.1.1	1. 基本設定	71
	5.1.2	2. サービス設定	73
	5.1.3	3. アプリケーション設定	74
	5.1.4	4. シリアル監視設定	74
	5.1.5	5. 保守・運用	15

# 1. はじめに

この文書は、MA-E255/XWのウェブユーザインターフェース(以下、WebUI)の操作仕様について記載します。

# 2. 概要

MA-E255/XW WebUI は、MA-E255/XW で稼働する Web サーバを介して、MA-E255/XW のシステム設定機能を提供します。

# 2.1. 基本画面構成

画面は、メニュー部と設定画面部に分かれます。



設定画面

メニューでクリックした項目に 対応する画面を表示します。

# 2.2. 機能

WebUIは、次の機能を持ちます。

## 基本設定機能

Ethernet、PPP(発信/着信)、DHCP、静的ルーティング、ファイアウォール、日付・時刻設定を行うことができます。

## <u>モジュール設定</u>

内蔵通信モジュールについて、状態表示と制御、GPS 測位、時刻同期、送受信パケット数表示を行うことができます。

## サービス設定機能

NTP による時刻同期設定、WarpLink 設定を行うことができます。

## アプリケーション設定機能

死活監視設定を行うことができます。

## シリアル監視設定機能

ser2net 設定を行うことができます。

## <u>保守·運用機能</u>

WebUI パスワード設定、Syslog メッセージ、ping テスト、設定データ管理、ファームウェア更新、システム再起 動を行うことができます。

## 2.3. 動作環境

本 WebUIは、JavaScriptを使用しています。ご利用のウェブブラウザにおいて、JavaScript機能を有効にして下さい。

動作確認に使用したOSとウェブブラウザは以下の通りです。

Windows 7(64bit): Internet Explorer 9

# 2.4. ウェブユーザインターフェースへのアクセス

PC 上からのウェブブラウザから、

http://(MA-E255/XW IP アドレス)

ヘアクセスして下さい。

工場出荷時の IP アドレスは、は下記の通りです。

Ether 0 192

0 192.168.253.253

アクセスすると下記のログイン画面が現れます。

	認証が必要です	
アカウント		
バスワード		
	ログインアークリアー	

初期アカウントは、

アカウント	admin
パスワード	admin

となっております。

# 3. 画面別説明

# 3.1. 基本設定

# 3.1.1. インターフェース設定

「インターフェース設定」画面では、次の項目の設定を行います。

- インターフェース
- IP アドレス
- ネットマスク
- デフォルトゲートウェイ
- DHCP オプション
- DNS サーバ

Ethernet I/F設定				
インターフェース	eth0 💌			
<b> アドレス</b>	192.168.222.92			
ネットマスク	255.255.255.0			
デフォルトゲートウェイ	192.168.222.1			
DHCPオプション	🔲 DHCPを使用する			
DNS	サーバ設定			
DNSサーバ (1)	8.8.8.8			
DNSサーバ (2)				
	設定			

## 3.1.1.1. Ethernet I/F 設定

「インターフェース」は本装置に実装されている Ethernet ポート(10/100Base-TX)に対応し、Linux システム上における eth0 デバイスに対応しています。

「IP アドレス」、「ネットマスク」は、固定 IP アドレスとしてのパラメータです。DHCP を使用する場合でも、DHCP リクエストが失敗した場合、ここに指定した IP アドレス固定値、ネットマスクが設定されます。

「デフォルトゲートウェイ」は、指定したインターフェースの先にデフォルトゲートウェイがある場合に入力して下さい。

「DHCPオプション」の"DHCPを使用する"をチェックした場合は表示が下記の通り変更になります。

Ethernet I/F設定				
インターフェース	eth0 🔻			
IPアドレス	192.168.59.63			
ネットマスク	255.255.0.0			
デフォルトゲートウェイ	192.168.46.49			
DHCPオプション	<ul> <li>✓ DHCPを使用する</li> <li>再利用できるようにIPアドレスを解放する</li> <li>/etc/resolv.conf を書き換えない</li> <li>/etc/ntp.conf を書き換えない</li> <li>デフォルトゲートウェイを設定しない</li> </ul>			
	DNSサーバ設定			
DNSサーバ (1)	192.168.25.25			
DNSサーバ (2)	192.168.8.93			
	設定			

「DHCP オプション」では更に次のオプションが指定可能です。

## ▶ 「再利用できるように IP アドレスを解放する」

DHCP サーバの接続毎に異なる IP アドレスを使用しても構わない場合にチェックします。

#### 「/etc/resov.confを書き換えない」

DHCP から取得した情報より、DNS サーバのアドレスを書き変えたくない場合にチェックします。

### 「/etc/ntp.confを書き換えない」

DHCP から取得した情報より、NTP サーバのアドレスを書き変えたくない場合にチェックします。

### ▶ 「デフォルトゲートウェイを設定しない」

DHCP から取得した IP アドレスの情報より、デフォルトゲートウェイ情報を使用しない場合はチェックします。

#### 3.1.1.2. DNS サーバ設定

「DNS サーバ」に指定されたアドレスにより名前の解決を行います。DNS のアドレスは2つまで登録できます。 必要項目の入力が完了した後、「設定」ボタンを押下して変更内容を本装置に反映させます。

## 3.1.2. GRE 設定

GRE(Generic Routing Encapsulation)によるトンネル設定を行います。メニューより「GRE 設定」をクリックすると、 設定済み GRE トンネルインターフェースの一覧が表示されます。

GRE設定		
		追加
インターフェース名	接続名称	リモートアドレス
インター	フェースは登録されており	ません。

## 3.1.2.1. GRE インターフェース編集ダイアログ

GRE のインターフェース設定を新規に追加する場合は「追加」ボタンを押すと「GRE インターフェース編集」ダイ アログを表示します。

GRE設定	- /=#
GRE409-71-	人編集
インターフェース名 gtn0	
接続名称	
リモートアドレス	
インターフェーフアドレス	
TTL 255	
мти 1476	
0	K Cancel

▶ インターフェース名

作成するインターフェース名を表示します。アプリケーションにより自動的に割り当てられます。

▶ 接続名称

このインターフェースについて名称を指定できます。この接続を識別できる任意の文字列を入力してください。

▶ リモートアドレス

トンネル終端の相手側の IP アドレスを入力してください。この項目は必ず入力してください。

▶ ローカルアドレス トンネル終端の自分側の IP アドレスを入力してください。省略可能です。

- インターフェースアドレス
   このトンネルインターフェースに対して設定する IP アドレスを入力してください。省略した場合は、アドレスを
   設定せずにインターフェースを UP します。
- ► TTL

GRE パケットの TTL 値を入力してください。設定できる値は1から255までです。

> MTU

このインターフェースに設定する MTU 値を入力してください。設定できる値は 1500 までです。

## 3.1.2.2. インターフェース一覧

編集ダイアログで作成したインターフェース設定は、一覧に追加されます。

		追加	
インターフェース名	接続名称	リモートアドレス	
gtn0	トンネル0	1.2.3.4	編集 削除
gtn1	トンネル1	2.3.4.5	編集 削除

ー覧の各行がひとつのインターフェースに対応します。行右端の「編集」ボタンを押すと当該インターフェースの 編集ダイアログを開きます。「削除」を押すと当該インターフェースを削除します。

# 3.1.3. PPP(発信)設定

PPP(Point-to-Point Protocol)の発信の設定を行います。

#### PPP(発信)設定 利用可能デバイス一覧 更新 名称 種別 着信可否 デバイス PPPoE (eth0) eth0 PPPoE 不可 Modem(PORT0) /dev/ttymxc0 モデム 可 Modem(PORT1) /dev/ttymxc1 モデム 可 KDDI(KCMV-200) /dev/ttyKCMV200a モデム 不可 PPP設定/状態 追加 更新 Remote IP 接続名称 デバイス 接続状態 Local IP 制御 No. Modem(PORT1) 0 port1 未接続 編集 削除 \_\_\_ 接続

## 3.1.3.1. 利用可能デバイス一覧

1 KCMV-200/au.NET

「利用可能デバイス一覧」では、PPP 設定が可能なデバイスの一覧が表示されます。

未接続

KDDI(KCMV-200)

以下のデバイスは MA-E255/XW が標準実装している固定インターフェースで PPP 設定が可能なものです。「着信可否」が"可"になっているデバイスは、「PPP(着信)設定」の対象となります。

---

----

接続

編集

削除

名称	デバイス	種別	着信可否	備考
PPPoE (eth0)	eth0	PPPoE	不可	ether0 ポート
Modem (PORTO)	/dev/ttymxc0	モデム	可	RS-232 ポート
Modem (PORT1)	/dev/ttymxc1	モデム	可	RS-232 ポート
KDDI (KCMV-200)	/dev/ttyKCMV200a	モデム	不可	内蔵通信モジュール
				(KCMV-200 搭載の場合)
KDDI (KCMP)	/dev/ttyKCMPa	モデム	不可	内蔵通信モジュール
				(KCMP 搭載の場合)

USB ポートに着装する利用可能デバイスは、デバイスを接続する事で自動的に追加されます。

#### ※注意事項

Modem(PORT0)または、Modem(PORT1)を使用する場合は、/etc/inittab のシリアル設定を以下のように変更してください。

# SERIAL CONSOLES

#mxc0:12345:respawn:/sbin/agetty 115200 ttymxc0 vt100

↑ PORT0 をモデムとして使用する場合、先頭に#を付けてコメントアウト #mxc1:12345:respawn:/sbin/agetty 115200 ttymxc1 vt100

↑PORT1をモデムとして使用する場合、先頭に#を付けてコメントアウト

## 3.1.3.2. PPP 設定

PPP の発信設定を新規に追加する場合は「追加」ボタンを押すと「PPP(発信)設定編集」ダイアログを表示します。

PPP(発信	)設定編集 🔹
PPF	·設定
「接続名称	「一般設定
PPP No. 1	DNSサーバ 図取得する
デバイス KDDI(KCMV-200)	デフォルトルート 🛛 設定する
接続名称 KCMV-200/au.NET	<b>ローカルIP</b> 0.0.0.0
	<u>リモートIP</u> 0.0.0.0
そり公示設定 通常 ▼	サブネットマスク 0.0.0.0
ダイアルタイプ トーン マ	MTU 1500
アイドル検知時間 [秒] 0	
モデム初期化コマンド ATQ0E0V1	自己証明 図証明する
電話番号 *99**24#	アカウント au@au-win.ne.jp
Deflate 圧縮 図 使用する	パスワード・・
VJ圧縮 図 使用する	バスワード (確認)
LCP ECHOIこよる接続確認 接続確認	
	50002文180720111130721178 ドッインタ
SEATTHEE BAX	
	OR Cancer

## ■ <u>PPP 設定</u>

- PPP No.
   PPP 設定時に自動的に割り振られる連番です。
- ▶ デバイス

プルダウンメニューにある追加可能なデバイス一覧から対象となるデバイスを指定します。

#### ▶ 接続名称

PPP 接続に任意に接続名称を付加することが可能です。

■ <u>モデム設定(PPPoE では設定できません)</u>



## ▶ 接続方式

次の3種類の中から接続方式を設定可能です。

✓ 「通常」

手動で PPP 接続・切断操作を行います。切断された場合、自動的に再接続は行いません。

✓「PERSIST」 PPP 接続を常に行う設定です。設定直後のみ、手動で接続操作が必要になりますが、本装置を再起 動すると自動的に接続を開始します。相手から切断されても自動的に再接続処理を開始し、常時接続 を行います。

## ✓ 「DEMAND」 リモートへの IP 通信が発生した場合にのみ接続処理を開始します。

▶ ダイアルタイプ

モデム接続(PORTO, PORT1)時のダイアルタイプを選択します。「トーン」または「パルス」が選択できます。 電話回線の契約形態に合わせてプッシュ回線(トーン)またはダイアル回線(パルス)を選択して下さい。 ダイアルタイプの指定の必要がないデバイスについてはコントロールが無効化されます。

▶ アイドル検知時間(秒)

「接続方式」で「DEMAND」を設定した際にのみ適用されるパラメータです。 「アイドル検知時間」で指定した期間、IP 通信の無通信状態が持続すると切断処理を行います。 「DEMAND」を選択した場合は「アイドル検知時間」は"0"以外の値を指定しなければなりません。 「通常」、「PERSIST」を選択した場合は「アイドル検知時間」の値は無効となります。

▶ モデム初期化コマンド

モデム接続時にATコマンドでモデムを初期化するコマンドを指定します。

> 電話番号

モデム接続時の接続先の電話番号を指定します。

➢ Deflate 圧縮

データ圧縮方式で Deflate 圧縮(RFC1951)を使用する場合はチェックします。

➢ VJ 圧縮

データ圧縮方式で VJ 圧縮(RFC1144)を使用する場合はチェックします。

## ■ <u>LCP ECHO による接続確認</u>

「LCP ECHOIこよる接続確認					
接続確認 🗹 使用する					
送信間隔 [秒]	30				
切断判定回数	3				

## ▶ 接続確認

PPP 接続で LCP ECHO による接続監視を行う場合はチェックします。

➢ 送信間隔(秒)

LCP ECHO Request パケットを送信する間隔を指定します。

▶ 切断判定回数

本装置から送信される LCP ECHO Request に対して連続無応答の回数を閾値として指定します。 指定した回数、連続無応答状態が継続すると PPP セッションの切断を実行します。

## ■ <u>一般設定</u>

「一般設定 ―――	
DNSサーバ	📝 取得する
デフォルトルート	📝 設定する
ローカルIP	0.0.0.0
ሀቺԻIP	0.0.0.0
サブネットマスク	0.0.0.0
MTU	1500

▷ DNS サーバ

PPP 接続時に通知される DNS サーバを取得する場合はチェックします。

> デフォルトルート

PPP リンクをデフォルトルートとして設定する場合はチェックします。

▶ ローカル IP

PPP 接続リンクのローカル(本装置)側の IP アドレスを手動で設定する場合は IP アドレスを入力します。相手の設定に従う場合は"0.0.0.0"を指定して下さい。

▶ リモート IP

PPP 接続リンクのリモート(相手)側の IP アドレスを手動で設定する場合は IP アドレスを入力します。相手の設定に従う場合は"0.0.0.0"を指定して下さい。

▶ サブネットマスク

サブネットマスクを設定します。この設定したネットマスクと次のネットマスクの論理和が値となります。

- ネゴシエートされるリモート側の IP アドレス・クラスに適切なネットマスク
- リモート側と同一ネットワーク上システムの非 point-to-point ネットワークインターフェースのネットマ スク
- > MTU

PPP リンクの MTU を設定します。(バイト) NTT フレッツ・サービスにて接続する場合は"1454"に設定します。

## ■ <u>アカウント設定</u>

「アカウント設定 ―	
自己証明	📝 証明する
アカウント	au@au-win.ne.jp
パスワード	••
バスワード (確認)	••

- ▶ 自己証明
   PPP 接続に自己証明を行うか設定します。
- アカウント
   自己証明に使用されるアカウント(ID)を設定します。
- パスワード
   上記アカウントに対応したパスワードを設定します。
- パスワード(確認) 上記パスワードと同じものを確認用に再度入力します。

■ <u>CIPL 設定</u>

r CIPL設定	Ē
SMS受信	SMSを受信したらPPP接続を行う。
ドメインネ	3

デバイスに「KDDI(KCMV-200)」か「KDDI(KCMP)」を選んだ場合に表示します。KDDI CIPL(CDMA IP Link)サービスのための設定です。イントラネット側から CIPL 呼出を通知する SMS を受信し、メッセージ内のド メイン名に対応する接続設定による発信を行います。SMS 受信をきっかけとして発信できるのは、接続状態が 「休止」状態のときのみです。PPP 設定の「接続方式」を「DEMAND」にする必要があります。

#### ➤ SMS 受信

この接続設定で、CIPL SMS 受信をきっかけとする発信を行うかどうかを選択します。

▶ ドメイン名

この接続設定に結び付けるドメイン名を入力します。受信したメッセージ内のドメイン名が、ここで指定した 文字列と一致する場合、この接続設定で発信します。

## 3.1.3.3. PPP 設定/状態

「PPP 設定」の各項目を指定して「OK」ボタンを押すと、接続設定を追加します。「Cancel」を押すと、追加/編集を取りやめます。設定が完了すると以下の通り、「PPP 設定/状態」設定を表示します。



各行右端の「編集」ボタンを押すと、パラメータの編集を行います。「削除」ボタンを押すと、当該行の設定を削除 します。

各カラムについて説明します。

#### ■ <u>No.</u>

接続設定に対して一意に振られた番号です。対応する ppp インターフェースのユニット番号となります。No.0 に 対応するネットワークインターフェース名は"ppp0"です。

#### ■ <u>接続名称</u>

「PPP(発信)設定編集」ダイアログで設定した名称です。

## ■ <u>デバイス</u>

使用するデバイス名です。

### ■ 接続状態

PPP 接続の状態を示します。

表示	説明
未接続	ppp インターフェースが停止している状態。
接続処理中	発信を開始し、ダイアルや PPP 接続処理を行っている状態。
接続中	PPP が接続完了し、IP 通信ができる状態。
休止	DEMAND 接続において、peer へのトラフィック発生時に自動発信できる状
	態。
回線断	発信時のエラーや、相手側から切断された後の状態。要因については、
	Syslog(ppp)を参照して確認します。
デバイス無し	使用するデバイスが、USB モデムなどの取り外し可能デバイスの場合に、当
	該デバイスが検出できない状態。

## ■ Local IP / Remote IP

PPP 接続の自分側と相手側の IP アドレスです。接続状態が「接続中」の場合は、IPCP によりネゴシエートされ たアドレスが表示されます。

#### ■ <u>制御</u>

接続制御ボタンを配置します。接続状態によって配置されるボタンが異なります。接続制御については、次節 (3.1.3.4)に示します。

#### 3.1.3.4. 接続制御

制御カラムにある「接続」「停止」「切断」ボタンは、基本的には PPP デーモン(pppd)の起動(「接続」)と終了(「停止」,「切断」)を行います。「接続方式」で「通常」,「PERSIST」,「DEMAND」の指定により PPP 接続の挙動が 異なります。挙動については、下記にて説明します。

■ 「接続方式」=「通常」

No.	接続名称	デバイス	接続状態	Local IP	Remote IP	制御
1	KCMV-200/au.NET	KDDI(KCMV-200)	未接続			接続

 "通常"の選択の場合、PPP 接続/切断は全て手動にて行います。「接続」ボタンを押すと、以下のダイ アログが表示されます。



② その後、「PPP 設定/状態」で接続状態は以下の通り推移します。

No.	接続名称	デバイス	接続状態	Local IP	Remote IP	制御
1	KCMV-200/au.NET	KDDI(KCMV-200)	接続処理中			停止

↓ しばらくして「更新」ボタンを押す

No.	接続名称	デバイス	接続状態	Local IP	Remote IP	制御
1	KCMV-200/au.NET	KDDI(KCMV-200)	接続中			切断

③ PPP 接続が正常に確立すると「接続状態」は、「接続処理中」から「接続中」に推移し、「Local IP」, 「Remote IP」欄に IP アドレスが表示されます。PPP 接続を終了させる場合は「切断」ボタンを押すと 以下のポップアップメニューが表示されセッションを終了します。



## ■ 「接続方式」=「PERSIST」

「PERSIST」の PPP 接続設定を新規に追加した直後は、PPP デーモンは起動していません。「通常」の場合と同じく手動により PPP 接続/切断を行います。

本装置を再起動した場合は PPP デーモンが起動し、PPP 接続は自動的に行われます。相手先から切断されても自動的に再接続処理を行い、常時接続を行います。

「PPP 設定/状態」にて「接続」、「切断」操作を行った場合は強制的に PPP デーモンを起動、終了させること になります。

## ■ 「接続方式」=「DEMAND」

 「DEMAND」の PPP 接続設定を新規に追加した直後は、最初の「接続」ボタンで PPP デーモンを起動 します。この時点では PPP 接続は行われません(接続状態=「休止」)。「Local IP」,「Remote IP」欄に 表示される IP アドレスは仮の値です。

No.	接続名称	デバイス	接続状態	Local IP	Remote IP	制御
1	KCMV-200/au.NET	KDDI(KCMV-200)	休止	10.64.64.65	10.112.112.113	接続し切断

② 休止状態のとき、本装置からリモートへの IP 通信がある場合に自動的に PPP 接続を開始します。 WebUI から強制的にリモートへの PPP 接続を開始する場合は「接続」ボタンを再度押下することでリ モートへ対し ping を送信し、以下のダイアログを表示します。

Web ペーう	ごからのメッセージ	×
4	リモートへ PINGしました	
	ОК	

 ③ PPP 接続が正常に確立すると「接続状態」は、「休止」から「接続中」に変わります。「Local IP」、 「Remote IP」欄に相手側とネゴシエートされた値が示されます。

No.	接続名称	デバイス	接続状態	Local IP	Remote IP	制御
1	KCMV-200/au.NET	KDDI(KCMV-200)	接続中			切断

接続確立後、無通信状態のまま接続設定の「アイドル検知時間」で指定した時間が経過すると、回線 を自動的に切断し「休止」状態に戻ります。

④ 「切断」ボタンを押すと、以下のダイアログを表示し PPP インターフェースを停止します。



接続状態は「未接続」となり、PPP デーモンは終了し、以降の DEMAND 接続が出来なくなります。

No.	接続名称	デバイス	接続状態	Local IP	Remote IP	制御
1	KCMV-200/au.NET	KDDI(KCMV-200)	未接続			接続

再び DEMAND 接続を行えるようにするには、①の操作を行い接続状態を「休止」状態にして下さい。

## 3.1.4. PPP(着信)設定

PPP(Point-to-Point Protocol)の着信設定を行います。

## 3.1.4.1. 接続設定

2字 美信田で力力、小沙字	
	「一般設定
● 更新 ● 設定	デフォルトルート 🔲 設定する
P著信機能	0.0.00
PP着信 🔲 使用する	<u>リモートP</u> 0.0.0.0
デム系設定	サブネットマスク 0.0.0.0
デバイス Modem(PORT0)	мти 1500
イドル検知時間[秒] 0	
デム初期化コマンド AT&FS0=0	DNSサーバ 設定しない
Deflate 圧縮	プライマリ
VJ圧縮 🛛 使用する	セカンダリ
P ECHOIこよる接続確認	- 相手アカウント認証設定
接続確認 🛛 使用する	相手側自己証明 🗹 要求する
信間隔 [秒] 30	
断判定回数 3	
	日本語の

## ■ <u>PPP 着信機能</u>

## ➢ PPP 着信

着信機能を使用する場合は、「使用する」をチェックして「設定」ボタンを押下して下さい。 着信機能を使用しない場合は、チェックを外して「設定」ボタンを押下して下さい。

■ <u>モデム設定</u>

モデム系設定			
デバイス	Modem (PORT1) 🛛 👻		
アイドル検知時間 [秒]	0		
モデム初期化コマンド	AT&FS0=0		
Deflate圧縮	🗹 使用する		
VJ圧縮	🗹 使用する		

▶ デバイス

プルダウンメニューにあるデバイス一覧から、対象となるデバイスを指定します。PPP(発信)設定の、「利用 可能デバイス一覧」表中の「着信可否」項目が"可"と表示されているデバイスが、プルダウンメニューに表 示されます。

▶ アイドル検知時間(秒)

「アイドル検知時間」で指定した期間、IP 通信の無通信状態が持続すると切断処理を行います。 「アイドル検知時間」="0"は、自動で切断処理を行わない場合に指定します。(=常に手動で切断処理を行う)

▶ モデム初期化コマンド モデム接続時にATコマンドでモデムを初期化するコマンドを指定します。

## ➢ Deflate 圧縮

データ圧縮方式で Deflate 圧縮(RFC1951)を使用する場合はチェックします。

➢ VJ 圧縮

データ圧縮方式で VJ 圧縮(RFC1144)を使用する場合はチェックします。

## ■ <u>LCP ECHO による接続確認</u>

ſ	LCP ECHOIこよる接続確認				
	接続確認	📝 使用する			
	送信間隔 [秒]	30			
	切时间定回数	3			

## ▶ 接続確認

LCP ECHO による接続監視を行う場合はチェックします。

## ▶ 送信間隔(秒)

LCP ECHO Request パケットを送信する間隔を指定します。

▶ 切断判定回数

本装置から送信される LCP ECHO Request に対して連続無応答の回数を閾値として指定します。 「切断判定回数」の回数、連続無応答状態が継続すると PPP セッションの切断を実行します。 ■ <u>一般設定</u>

一般設定	
デフォルトルート	🔲 設定する
ローカルIP	0.0.0.0
Սモートℙ	0.0.0.0
サブネットマスク	0.0.0.0
MTU	1500

▶ デフォルトルート

PPP リンクをデフォルトルートとして設定する場合はチェックします。

▶ ローカル IP

PPP リンクのローカル(本装置)側の IP アドレスを手動で設定する場合は IP アドレスを入力します。相手の 設定に従う場合は"0.0.0.0"を指定して下さい。

▶ リモート IP

PPP 接続リンクのリモート(相手)側の IP アドレスを手動で設定する場合は IP アドレスを入力して下さい。 相手の設定に従う場合は"0.0.0.0"を指定して下さい。

▶ サブネットマスク

サブネットマスクを設定します。この設定したネットマスクと次のネットマスクの論理和が値となります。

- ネゴシエートするリモート側の IP アドレス・クラスに適切なネットマスク
- ・ リモート側と同一ネットワーク上システムの非 point-to-point ネットワークインターフェースのネットマ スク
- > MTU

PPP リンクの MTU を設定します。(バイト)

■ <u>DNS 設定</u>

DNS設定		
DNSサーバ	設定しない	•
プライマリ		
セカンダリ		

▷ DNS サーバ

PPP 着信時に通知する、DNS サーバのアドレスを指定します。

✓ 設定しない

PPP 着信時に DNS サーバのアドレスを通知しません。

- ✓ 指定アドレスを設定
   以下の「プライマリサーバ」と「セカンダリサーバ」に設定したアドレスを、DNS サーバの
   アドレスとして通知します。
- ✓ 本機器のローカル IP を設定 以上の「一般設定」の「ローカル IP」に設定したアドレスを、DNS サーバのアドレスとして通知します。 「ローカル IP」に"0.0.0.0"と設定した場合は LAN 側の IP アドレスを DNS サーバのアドレスとして 通知します。
- 相手アカウント認証設定



▶ 相手アカウント認証設定

着信時に、アカウント認証を行う場合は「要求する」にチェックします。このアカウント認証は「PPP(着信)ア カウント編集」に設定されているアカウントが対象となります。

## ■ <u>自己証明設定</u>

「自己証明設定				
自己証明	ここの 回証明する			
アカウント		•		

- ▶ 自己証明 着信時に自己証明を行う場合はチェックします。
- アカウント

自己証明のアカウントを指定して下さい。このアカウントは「PPP(着信)アカウント編集」タブに設定されているアカウントから選択します。

## 3.1.4.2. PPP(着信)アカウント編集

「PPP の着信用アカウント設定」を新規に追加する場合は「着信用アカウント設定」のタブから「追加」ボタンを押 してください。次の編集ダイアログが表示されます。

PPP(着信)アカウント編集 アカウント追加/編集	×
アカウント	]
パスワード	]
パスワード(確認)	]
OK Cancel	)

## ■ <u>アカウント</u>

着信時の認証(相手アカウント認証・自己証明)に使用されるアカウント(ID)を設定します。

## ■ <u>パスワード</u>

上記アカウントに対応したパスワードを設定します。

#### ■ パスワード(確認)

上記パスワードと同じものを確認用に再度入力して下さい。

「PPP(着信)アカウント編集」の各項目を指定して「OK」ボタンを押すと、「Cancel」を押すと、追加/編集を取り やめます。設定が完了すると以下の通り、「着信用アカウント設定」が表示されます。

接続設定	き 着信用アカウント設定	
	<u>追加</u> 設定	
No.	ፖከታント	
1	guest	編集 削除

各行右端の「編集」ボタンを押下すると、パラメータの編集が行えます。「削除」ボタンを押下すると、当該行の設定が削除されます。「設定」ボタンを押下する事で変更内容が本装置に反映されます。

## 3.1.5. DHCP サーバ設定

「DHCP サーバ設定」画面では DHCP クライアント機能の状態確認と、DHCP サーバ機能の設定を行います。

現在のLAN側(eth0) 設定			
DHCPクライアント機能 🗌 利用する			
IPTFUX	192.168.253.253		
<b>ネットマスク</b> 255.255.255.0			
DHCPサーバ利用可否	HCPサーバ利用可否 利用可能です		
DHCPサーパ設定			
DHCPサーバ機能	🗹 利用する		
リース範囲設定	192.168.253.100 から		
	192.168.253.199 まで		
設定			

## 3.1.5.1. 現在の eth0 の設定

DHCP サーバは、eth0 で稼動させることができます。「インターフェース設定」において、eth0 へ固定 IP アドレ スを設定する必要があります。

「現在の eth0 の設定」では eth0 の状態を確認できます。

現在のLAN側(eth0) 設定		
DHCPクライアント機能 <ul><li>✓ 利用する</li></ul>		
IPアドレス DHCPサーバより取得		
ネットマスク DHCPサーバより取得		
DHCPサーバ利用可否	LAN側がDHCP設定になっているため 利用できません	

「インターフェース設定」で eth0 の DHCP を有効にしていると上記のような表示になります。DHCP を無効にしていると、以下の表示になります。

現在のLAN側(eth0) 設定		
DHCPクライアント機能 🗌 利用する		
IPアドレス	192.168.253.253	
ネットマスク	255.255.255.0	
DHCPサーパ利用可否	利用可能です	

## 3.1.5.2. DHCP サーバ設定



「DHCP サーバ設定」では、以下の項目の入力が完了した後、「設定」ボタンを押下して変更内容を本装置に反映させます。

## ■ <u>DHCP サーバ機能</u>

DHCP サーバを利用する場合チェックします。

## ■ <u>リース範囲設定</u>

DCHP クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲を指定します。

## 3.1.6. 静的ルーティング設定

静的ルーティング設定を行います。

静的ルーティング設定			
ネットワークの設定情報			
インターフェース	<b>IP</b> アドレス	ネットマスク	
eth0 ppp1	192.168.222.92 PPP(KCMV-	255.255.255.0 200/au.NET)	
追加 設定 No. <b>IPアドレス ネットマスク インターフェース ゲートウェイ</b> 靜的ルートは登録されておりません。			

新規にルーティング設定を追加したい場合は「追加」ボタンを押すと、次の設定画面が表示されます。

ルーティングテーブルの編集 <b>ルーティングテーブルの編集</b>	×
アドレス ネットマスク インターフェース ゲートウェイ 適用 中止	

アドレス、ネットマスク、インターフェース、ゲートウェイの項目を指定して「適用」ボタンを押下すると、その設定が 一覧に追加されます。追加を取り止めたい場合は「中止」ボタンを押して下さい。設定が完了すると以下の通り、 ルーティング設定が表示されます。この時点ではまだ、本装置へ対してルーティングの設定は行われていませ ん。

ネットワークの設定情報						
インターフェース	₽アドレス	ネットマス	<i>5</i>			
eth0	192.168.222.92	255.255.25	5.0			
ppp1	PPP(KCN	4V-200/au.NET)				
追加 設定						
No. IPアドレス	ネットマスク	インターフェース	ゲートウェイ			
1 192.168.250.	255.255.255.0	eth0	192.168.222.10	編集	削除	

各行右端の「編集」ボタンを押すと、パラメータの編集が行えます。「削除」ボタンを押すと、当該行の設定が削除 されます。

必要項目の入力が完了した後、「設定」ボタンを押して変更内容を本装置に反映させます。

## 3.1.7. ファイアウォール設定

ファイアウォール設定は、次の設定を行います。

項目	説明
ゾーン設定	インターフェースごとにファイアウォールの内側か外側かを決めます。
NAPT 設定	NAPT を行うインターフェースの設定を行います。
ルール設定	パケットフィルタリングルールおよび、ポートフォワーディングルールを設定します。
1 対 1NAT 設定	仮想 IP アドレスを定義し、実アドレスとの NAT を設定します。

フ	ファイアウォール設定						
全体	<mark>設定</mark> 🔲 ファイア	ウォール機能を使用する 設定					
ッ-ッ ゾ-	<sup>設定 NAPT設定</sup> ーン設定	ルール設定 1対 1NAT設定					
No.	インターフェース	ゾーン					
1	eth0	ローカル側					
2	ppp1	インターネット側 📼					
3	ppp50	ローカル側					

#### 3.1.7.1. 全体設定

全体設定	☑ ファイアウォール機能を使用する
	設定

「ファイアウォール」のデフォルトポリシーは、ローカル側インターフェースからの接続を許可し、インターネット側 インターフェースからの接続を遮断します。

「ファイアウォール機能を使用する」をチェックし、「設定」ボタンを押すことでファイアウォール機能が有効になり ます。このボタンは、以降説明する全てのパラメータを入力後、最後に実行して下さい。

## 3.1.7.2. ゾーン設定

ソーン	ソーン設定 NAPT設定 ルール設定 1対1NAT設定					
ゾーン設定						
No.	インターフェース	ゾーン				
1	eth0	ローカル側	•			
2	ppp0	インターネット側	-			
3	ppp50	ローカル <mark>側</mark>	-			

本装置で定義されているインターフェースの一覧が表示されます。インターフェース毎にゾーン定義(「ローカル 側」,「インターネット側」)を行います。インターネット側とは、ファイアウォールの外側を意味します。ローカル側と はファイアウォールの内側です。

上記の例では、eth0とppp50がローカル側、ppp0がインターネット側です。

#### 3.1.7.3. NAPT 設定

NAPT の変換先インターフェース・変換元インターフェースを定義します。変換元から変換先へフォワードするパ ケットのソースアドレスを、本装置のアドレス(変換先インターフェースに設定されているアドレス)に変換します。 「NAPT 設定」のタブから「追加」ボタンを押下すると次の設定画面が表示されます。



通常、「変換先(dst) I/F」にインターネット側(WAN)を指定し、「変換元(src) I/F」にローカル側の I/F を指定します。

各項目を指定して「OK」ボタンを押下すると、その設定が追加されます。途中で操作を取り止めたい場合は 「Cancel」ボタンを押下して下さい。設定が完了すると以下の様な表示になります。

ゾーン設定 NAPT設定 ルール設定 1対1NAT設定	
NAPT設定	
通知	
No. 変換先(dst) I/F 変換元(src) I/F	
1 ppp0 eth0 編集 削除	

各行右端の「編集」ボタンを押すと、パラメータの編集が行えます。「削除」ボタンを押すと、当該行の設定が削除

されます。

## 3.1.7.4. ルール設定

インターネット側からローカル側方向のフィルタリング設定および、ポートフォワーディング設定を行います。ファ イアウォールのデフォルトポリシーは、ローカル側からの接続を許可しインターネット側からの接続を遮断します。 ここで設定するルールとは、このポリシーに対する例外です。

ゾーン設定 NAPT設定 ルール設定 1対1NAT設定				
フィルタ/DNATルール設定				
(先頭へ追加) 末尾へ追加				
No. サービス アクション 送信元アドレス:ポート 転送先アドレス:ポート				
フィルタ/NAPTルールは登録されておりません。				

新規にルールを追加する場合は「先頭へ追加」または「末尾へ追加」ボタンを押します。ボタンを押した後、「フィ ルタ/NAPT ルール設定画面」が表示されます。

Add/Edit Firewall Rule					
フィルタ/	フィルタ/NAPTルール編集				
4-17	Part /Protocol				
ホート音号					
プロトコル	TCP				
アクション	許可(ACCEPT)				
	送信元				
アドレス					
ポート					
	転送先				
アドレス					
ポート					
変換前アドレス					
	OK Cancel				

## ■ <u>サービス</u>

プルダウンメニューにてフィルタの対象となるサービスを選択します。「Port/Protocol」を選択時は、ポート 番号及びプロトコルの指定が必要になります。それ以外のサービスの種類ではポート番号、プロトコルの入 力は必要ありません。現在指定可能なサービスの品目は次の通りです。

"Port/Protocol", "Amanda", "Auth", "Bit Torrent", "CVS", "DNS",
"Distcc","Edonkey","FTP","Finger","GRE","Gnutella",
"HTTP", "HTTPS", "ICQ", "IMAP", "IMAPS", "IPIP", "IPP",
"IPPserver","IPsec","IPsecah","IPsecnat","Jetdirect",
"L2TP", "LDAP", "LDAPS", "MySQL", "NNTP", "NNTPS", "NTP",
"NTPbrd", "PCA", "POP3", "POP3S", "Ping", "PostgreSQL",
"Printer", "RDP", "Rdate", "Rsync", "SMB", "SMBBI",
"SMBswat", "SMTP", "SMTPS", "SNMP", "SPAMD", "SSH", "SVN",
"SixXS", "Submission", "Syslog", "TFTP", "Telnet", "Telnets",
"Time", "VNC", "VNCL", "Web", "Webmin", "Whois"

## ■ <u>ポート番号</u>

対象パケットのポート番号を指定します。

「サービス」にて「Port/Protocol」を選択した場合にのみ指定できます。

## ■ <u>プロトコル</u>

対象パケットのプロトコルを指定します。プロトコルで指定できる項目は、「TCP」、「UDP」、「ICMP」の3種類です。「サービス」にて「Port/Protocol」を選択した場合にのみ指定できます。

#### ■ <u>アクション</u>

#### 対象パケットに対する動作を選択します。

許可(ACCEPT)	指定したサービスまたはプロトコルの、インターネット側からの通信を許可しま
	す。
拒否(REJECT)	指定したサービスまたはプロトコルの、インターネット側からの通信を拒否しま
	す。
ポート転送(DNAT)	指定したサービスまたはプロトコルを、ローカル側の IP アドレス、ポートに対し
	て転送します。

## ■ 送信元アドレス/ポート番号

対象パケットの送信元アドレスまたはネットワークを指定します。IP アドレス(x.x.x.x)か、CIDR 形式 (x.x.x.x/x)を入力して下さい。空欄の場合、送信元アドレスの限定をしません。 洋信元ポート番号は 0 から 65525 までの数値で指定して下さい、空欄の場合、送信元ポート番号を限定し

送信元ポート番号は 0 から 65535 までの数値で指定して下さい。空欄の場合、送信元ポート番号を限定しません。

## ■ 転送先アドレス/ポート番号

対象パケットの転送先アドレスを指定します。ローカル側の IP アドレス(x.x.x.x)を入力して下さい。転送先 ポート番号は0から65535までの数値で指定して下さい。 宛先が本装置自身の場合は、空にしてください。

## ■ 変換前アドレス

対象パケットの NAT 変換前の転送先アドレスを指定する場合は、IP アドレス(x.x.x.x)を入力して下さい。

「フィルタ/NAPT ルール編集」の項目を指定して「OK」ボタンを押下すると、その設定が追加されます。追加を取り止めたい場合は「Cancel」ボタンを押下して下さい。設定が完了すると以下の通り、「フィルタ/NAPT ルール」 設定が表示されます。

ĺ	ゾーン設定   NAPT設定   ルール設定     1対1NAT設定					
	フィルタ/DNATルール設定					
	(先頭へ追加)(末尾へ追加)					
	No.	サービス	アクション	送信元アドレス:ポート	転送先アドレス:ポート	
	1	HTTP	許可	10.0.0.1 : ANY	編集 削除	
	2	SSH	許可	10.0.0.1 : ANY	編集 削除	

各行右端の「編集」ボタンを押下すると、パラメータの編集が行えます。「削除」ボタンを押すと、当該行の設定が 削除されます。また「No.」欄の各行のフィルタをドラッグすることで、ルールの並べ替えを行えます。
## 3.1.7.5. 1 対 1NAT 設定

仮想 IP アドレスと、実アドレスの NAT を設定します。 仮想 IP アドレスは、指定したインターフェースに追加される IP エイリアスです。

ſ	ソーン	設定 NAPT設定	ルール設定 1対1	NAT設定	
	1対1NAT設定				
			~		
				追加	
	No.	仮想IPアドレス	インターフェース	実アドレス	
		NAT設定は	登録されていません。	0	

「追加」を押すと、「1 対 1NAT 編集」ダイアログを表示します。

Add/Edit 1対1	One-to-one NAT I <b>NAT 編集</b>	×
仮想IPアドレス		
インターフェース	eth0 🔽	
実アドレス		
	OK Cancel	

■ 仮想 IP アドレス

作成する仮想 IP アドレス(x.x.x.x)を入力して下さい。

■ <u>インターフェース</u>

仮想 IP アドレスを追加するインターフェースを選択してください。

■ <u>実アドレス</u>

存在する IP アドレス(x.x.x.x)を入力して下さい。

「1 対 1NAT 編集」の項目を指定して「OK」ボタンを押下すると、その設定が追加されます。追加を取り止めたい 場合は「Cancel」ボタンを押下して下さい。設定が完了すると以下の通り、「1 対 1NAT 設定」が表示されます。

ゾーン設定 NAPT設定 ルール設定 1対1NAT設定				
1対1NAT設定				
追加				
No. 仮想IPアドレス インターフェース	実アドレス			
1 192.168.222.12 eth0	192.168.252.101 編集 削除			

各行右端の「編集」ボタンを押下すると、パラメータの編集が行えます。「削除」ボタンを押すと、当該行の設定が 削除されます

ファイアウォールの内外で1対1NATを行う場合は、「ルール設定」で実アドレスへの許可ルールを設定してください。

## 3.1.8. 日付•時刻設定

「日付・時刻設定」画面では、システム時刻の変更を行うことができます。



「日付」行の年、月、日および、「時刻」行の時、分の各プルダウンから日付、時刻を選択してください。各項目を 入力し、「設定」ボタンを押すとシステム時刻が更新されます。「読込」ボタンは最新のシステム時刻を表示させる 際に使用します。

## 3.2. モジュール設定

## 3.2.1. 通信モジュール設定

「通信モジュール設定」画面では、内蔵する通信モジュールの状態表示と設定を行います。

通信モジュ	ール設定			
通信モジュール情報				
型名	KCMV-200			
メーカ名	Kyocera.Corp			
製造番号				
バージョン	01.43.00.00			
登録状態	登録済			
ROM書き問い合わせ番号	7881			
電話番号				
呼状態	待ち受け中			
圈内/圈外	圈内			
アンテナ本数	3本			
ΟΤΑ				
回線利用開始	OTASP実施			
回線利用終了	OTAPA実施			
CIPL設定				
アカウント				
パスワード				
パスワード (確認)				
	設定			
KUP				
ファームウェア更新	KUP実施			

## 3.2.1.1. 通信モジュール情報

「通信モジュール情報」では、内蔵する通信モジュールの固有情報や、現在の状態を表示します。

通信モジュール情報			
型名	KCMV-200		
メーカ名	Kyocera.Corp		
製造番号			
バージョン	01.43.00.00		
登録状態	登録済		
ROM書き間い合わせ番号	7881		
電話番号			
呼状態	待ち受け中		
圈內/圈外	圈内		
アンテナ本教	3本		

#### ■ <u>型名</u>

本装置が搭載する通信モジュールの型名を表示します。「KCMV-200」「KCMP」のいずれかとなります。

■ <u>メーカ名</u>

通信モジュールのメーカ名を表示します。

■ <u>製造番号</u>

通信モジュールの製造番号を表示します。

■ <u>バージョン</u>

通信モジュールのバージョンを表示します。

#### ■ 登録状態

通信モジュールへの顧客登録状態を表示します。

状態表示	説明
未登録	出荷時状態
登録済み	OTASP 実行後の状態
登録+解約済	OTAPA 実行後の状態
障害	障害状態

#### ■ <u>ROM 書き問い合わせ番号</u>

OTASP 実行時の ROM 書き問い合わせ番号です。OTASP 実行前や OTASP 実行後は 0000 になります。

#### ■ <u>電話番号</u>

通信モジュールに割り当てられている電話番号です。未登録状態では 01234567 となります。

#### ■ <u>呼状態</u>

現在の呼状態を表示します。通話中、発信中、Alerting、着信中、待ち受け中のいずれかになります。 通信モジュールが KCMP の場合は呼状態は表示しません。

#### ■ 圏内/圏外

圏内か圏外を表示します。

### ■ <u>アンテナ本数</u>

圏外、0本、1本、2本、3本のいずれかになります。数が多いほど電波状況が良好であることを示します。

■ <u>更新ボタン</u>

「更新」ボタンを押すと、情報の表示を更新します。また、60秒に1度自動的に更新します。

#### 3.2.1.2. OTA

OTA(Over The Air)機能は、通信モジュールへの情報書き込みを無線経由で行うサービスです。OTA 機能を 利用して本装置に搭載されている通信モジュールの回線利用開始および、回線利用終了を行うことができま す。

ΟΤΑ		
回線利用開始	OTASP実施	
回線利用終了	OTAPA実施	

#### ■ OTASP 実施ボタン

OTASP は回線の利用開始手続きの一部です。OTASP 実施前に加入申し込み手続きが必要です。通信キャリ アのサービス利用手順をご確認のうえご利用ください。

「OTASP 実施」ボタンを押す前に以下をご確認ください。

- 加入に必要な手続きが済んでいること
- 本装置にアンテナが接続されていること
- 「通信モジュール情報」において、圏内であることおよび、アンテナ本数が 0 本でないこと
- 「通信モジュール情報」において「登録状態」が「未登録」または「登録+解約済」であること

「OTASP 実施」ボタンを押すと、確認ダイアログを表示します。

 OTASPを実行してもよろしいですか?	
Ok Cancel	

「Cancel」を押すと、実行を取りやめます。「Ok」を押すと、OTASP を実行します。実行中は、「OTASP 実施」ボ タンの右にインジケータを表示します。

OTA		
回線利用開始	OTASP実施	
回線利用終了	OTAPA実施	

OTASP 実施に成功すると、次のダイアログを表示します。

	OTA実施に成功しました。	
	Ok	
7 1		

OTASP 実施に失敗すると、次のダイアログで失敗時のリザルトコードを表示します。

OTA実施に失敗しました。 リザルトコード = A1	
Ok	
MONIOUTV	

## ■ <u>OTAPA 実施ボタン</u>

OTAPA は回線の利用終了手続きの一部です。OTAPA 実施前に解約申し込み手続きが必要です。通信キャリ アのサービス利用手順をご確認のうえご利用ください。

「OTAPA 実施」ボタンを押す前に以下をご確認ください。

- 解約に必要な手続きが済んでいること
- 本装置にアンテナが接続されていること
- 「通信モジュール情報」において、圏内であることおよび、アンテナ本数が 0 本でないこと
- 「通信モジュール情報」において「登録状態」が「登録済」であること

「OTAPA 実施」ボタンを押すと、確認ダイアログを表示します。

OTAPAを実行してもよろしいですか?	
Ok Cancel	

「Cancel」を押すと、実行を取りやめます。「Ok」を押すと、OTAPA を実行します。実行中は、「OTAPA 実施」ボ タンの右にインジケータを表示します。

回線利用開始	OTASP実施
回線利用終了	OTAPA実施

OTA 実施に成功すると、次のダイアログを表示します。

Ok	OTA実施に成功しました。	
	Ok	

OTAPA 実施に失敗すると、次のダイアログで失敗時のリザルトコードを表示します。

OTA実施に: リザルトコ	失敗しました。 コード = A12
	Dk

## ■ OTA 実施中の LED 表示

OTASP, OTAPA 実施中は、STATUS LED1 が緑点滅します。 OTA 実施に成功すると、STATUS LED1 は消灯します。 OTA 実施に失敗すると、STATUS LED1 は赤点灯します。

## 3.2.1.3. CIPL 設定

GPS 測位を行う際に使用する、CIPL 設定を行います。

CIPL設定	
アカウント	
パスワード	
パスワード (唯書)	

## ■ <u>アカウント</u>

「認証 ID@ドメイン名」を入力してください。

■ <u>パスワード</u>

認証パスワードを入力してください。

## 3.2.1.4. KUP

KUP 機能は、無線でダウンロードしたファイルを使用して、通信モジュール内のファームウェアを書き換えるサービスです。通信キャリアより配信される、KUP 用 SMS 受信時のみ実行可能になります。

KUP 実施前に以下をご確認ください。

- 通信キャリア担当者と事前に日時を調整したうえで実施すること
- 本装置にアンテナが接続されていること
- 「通信モジュール情報」において、圏内であることおよび、アンテナ本数が2本以上であること

KUP

ファームウェア更新	KUP実施

## ■ <u>KUP 実施ボタン</u>

通常「KUP 実施」ボタンはグレーアウトされています。 KUP 用 SMS 受信時のみ実行可能となります。 「KUP 実施」ボタンを押すと確認ダイアログを表示します。

01.40.00.00
KUPを実行してもよろしいですか?
Ok Cancel

「Cancel」を押すと、実行を取りやめます。「Ok」を押すと、KUPを実行します。実行中は、「KUP実施」ボタンの 右にインジケータを表示します。

KUP	
ファームウェア更新	KUP実施

KUP 実施に成功すると、次のダイアログを表示します。

ファームウェア更新に成功しました。
Ok

KUP 実施に失敗すると次のダイアログで失敗時のリザルトコードを表示します。

ファームウェア更新に失敗しました。 リザルトコード = FDLTO
Ok

## 3.2.2. GPS 測位

通信モジュールを利用して、位置情報の測位を行います。



測位モードで"MS-Based Only"、"Auto"、"MS-Assisted Only"、"基地局"を選択し、実行ボタンを押下する ことで測位可能です(上記画面は基地局モードで測位例です)。 測位が成功すると、測位結果欄に下記の情報が表示されます

#### ■ <u>測位結果</u>

- ・ 緯度
   度以下、10 進数で 1/100000 まで表現されます。北緯は+、南緯は-で表現されます。
   ・ 経度
- 海抜高度
   単位はメートルです。測位モード、測位処理結果により表示されない場合があります。

尚、基地局モード以外で測位を行う場合は CIPL の契約と設定が必要です。

#### 3.2.3. 時刻同期

通信モジュールを使用して取得した時刻に、システムクロックを同期させることができます。 同期したシステムクロックは NTP サーバとして配信することができます。



### ■ <u>全体設定</u>

通信モジュールの時刻同期機能の使用/不使用を指定します。

#### ■ <u>同期間隔</u>

同期を行う間隔を指定します。間隔は 1、3、5、10、15、30、45、60 分で指定可能です。 設定ボタンを押下す ることで設定内容を本装置へ保存することができます。

## 3.2.4. 送受信パケット数

通信モジュールを経由する送信、受信パケット数を 128 バイトを 1 パケットとしてカウントし、カウント開始日時、 累積パケット数を表示します。装置のシャットダウン再起動を行うと、カウントはクリアされます。



リセットボタンを押下すると、カウントのクリア、開始日時の更新が行われます。

更新ボタンを押下すると、パケット数の表示が更新されます。

ここで表示されるパケット数はあくまで通信量の目安であり、課金対象ではない部分(pppヘッダ等)も含まれています。

## 3.3. サービス設定

## 3.3.1. NTP 設定

NTP 設定は、指定された外部 NTP サーバとシステムクロックを同期させます。

全体設定	✓ NTPを使用する	
サーバ動作	☑ NTPサーバとして動作する	
NTPサーパ設定		
NTPサーパ(1)	ntp.nict.jp	
NTPサーバ(2)	pool.ntp.org	
	設定	

#### ■ <u>全体設定</u>

NTP デーモンを稼動させる場合チェックします。

### ■ <u>サーバ動作</u>

本装置を eth0 ネットワークの DHCP サーバとして稼動させる場合に、DHCP クライアントからの NTP サ ーバオプションに対して本装置のアドレスを返すかどうかを指定します。

#### ■ <u>NTP サーバ設定</u>

上位 NTP サーバの IP アドレスもしくは FQDN を指定します。FQDN を指定する場合は名前解決が行え るよう「インターフェース設定」画面で DNS の設定をして下さい。 それぞれの項目を指定し入力が完了した後、「設定」ボタンを押下して変更内容を本装置に反映させます。

## 3.3.2. WarpLink 設定

WarpLink DDNS サービスに対応した機能です。

設定したインターフェース接続時に、WarpLink DDNS ダイナミック DNS サーバに対して登録を行います。 WarpLink DDNS ダイナミック DNS サービスを使用するには、別途契約が必要です。

WarpLink設定		
WarpLink DDNS機能	□使用する	
インターフェース		
アカウント		
パスワード		
バスワード (確認)		
	変更	

## ■ <u>WarpLink DDNS 機能</u>

WarpLink DDNS ダイナミック DNS サービスを使用する場合チェックします。

## ■ <u>インターフェース</u>

指定インターフェースが UP すると、DDNS サーバへ登録します。

## ■ <u>アカウント</u>

WarpLink DDNS サービスのアカウントを設定します。

■ <u>パスワード</u>

WarpLink DDNS サービスのパスワードを設定します。

## 3.4. アプリケーション設定

## 3.4.1. 死活監視設定

本装置の Ether0 ポートに接続された機器を定期的な ping コマンドにより診断し、死活監視を行う機能です。ポーリング条件内での応答がない場合は E-mail にて通知することが可能です。

監視設定 通知先設定 E-Mail 設定				
監視	設定			
		· -		
ボー!	ノンク条件部	定		
ポーリ	ング間隔 30-	▼ 秒		
リトラ	リトライ回数         1         回			
No.	IPアドレス	信考	有効/無効	
1	192.168.253.100	web Server	0	(編集)(削除)
2	192.168.253.101	DB Server	0	編集 削除

### 3.4.1.1. 監視設定

## ■ 「ポーリング条件設定」

◆ ポーリング間隔

Ping コマンドのポーリング間隔を指定します。間隔時間は 30, 60, 90, 120 秒で指定可能です。

◇ リトライ回数

「リトライ回数」で定義した回数を超えて Ping コマンドに対して連続して無応答だった場合異常と判定します。 回数は 10 回まで指定可能です。

#### ■ <u>監視対象ホスト設定</u>

「監視対象ホスト設定」で新規に監視対象ホストを追加したい場合は「追加」ボタンを押下します。ボタンを押下した後、「監視対象の編集」が表示されます。監視対象ホストとして登録できる上限は最大7個までです。

監視対象の編集 <b>監視対象の編集</b>	×
<ul> <li>IPアドレス</li> <li>192.168.253.100</li> <li>催考</li> <li>Web Server</li> <li>有効/振効</li> <li>✓ 監視を有効にする</li> <li>適用</li> <li>中止</li> </ul>	]

### ■ <u>IP アドレス</u>

監視対象ホストの IP アドレスを指定します。

#### ■ 備考

監視対象ホストに関する備考を追加することが可能です。備考の情報はメール通知時の「本件」と「本文」に HostName として使用されます。また空欄の場合は「IP:\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*」が自動的に挿入されます。

#### ■ 有効/無効

監視対象として有効にする場合はチェックします。

必要項目の指定の後、「適用」ボタンを押下すると、その設定が追加されます。途中で操作を取り止めたい場合 は「中止」ボタンを押下して下さい。設定が完了すると以下の通り、「監視対象ホスト設定」が表示されます。

死;	死活監視設定			
監視設定	通知先設定 E-I	Mail 設定		
監視	監視設定			
ポー	リング条件部	定		
ボーリ	ポーリング間隔 30 ▼ 秒			
リトラ	<b>リトライ回数</b> 1 回			
監視	<b>監視対象ホスト設定</b> <sup>追加</sup> (全て有効) 全て無効) 設定			
No.	IPアドレス	備考	有効/無効	
1	192.168.253.100	Web Server	0	編集 削除
2	192.168.253.101	DB Server	0	編集 削除

各行右端の「編集」ボタンを押下するとパラメータの編集が行えます。「削除」ボタンを押下すると当該行の設定 が削除されます。一覧にある監視対象を一括して有効にしたい場合は「全て有効」ボタンを無効にしたい場合は 「全て無効」ボタンを押下して下さい。

### 3.4.1.2. 通知先設定

監視設定	直知先設定 E-Mail 設定		
通知	通知先設定		
E-Ma	il 通知先		
No.	送信先メールアドレス 有効		
1	admin@example.com		
2	manager@example.com		
3	8		
	設定		

## ■ <u>E-Mail 通知</u>

◆ 送信先メールアドレス

E-mail 通知の送信先メールアドレスを指定します。最大3ヶ所まで登録できます。 ※名前解決が行えるよう「インターフェース設定」画面でDNSの設定をして下さい。

◇ 有効

E-mail 通知を利用する場合は当該送信先メールアドレスをチェックします。

注)「通知先設定」は、下記「E-Mail 設定」を先に設定しないと入力出来ません。

## 3.4.1.3. E-Mail 設定

死活監視設定 定期	l送信設定 通知先設定 E-Mail 設	定
-Mail 诵	知用 アカウント	没定
- man <u>a</u>	XH/11 / /3 / 2   B	
	必須項目	
有効 / 無効	□ アカウントを有効にする	
SMTPサーバ名		
POP3サーバ名		
ユーザD		
パスワード		
名前	MA-E2xx Default	
メールアドレス		
	オブション項目	
SMTPポート	25	
POP3ポート	110	
認証方式	<ul> <li>SMTP認証</li> <li>POP Before SMTP認証</li> <li>SMTP over TLS認証</li> <li>認証なし</li> </ul>	
	設定	

#### ■ <u>必須項目</u>

◇ 有効/無効

E-Mail アカウントを有効にする場合はチェックします。

♦ SMTP サーバ名

SMTP サーバを IP アドレスもしくは FQDN で指定します。

♦ POP3 サーバ名

POP3 サーバを IP アドレスもしくは FQDN で指定します。

◆ ユーザ ID

POP3 のユーザ ID を入力します。

◇ パスワード

上記ユーザ ID に対応するパスワードを入力します。

◇ 名前

E-Mail の差出人の名前を設定します。

◆ メールアドレス

差出人の E-Mail のアドレスを入力します。

#### ■ <u>オプション項目</u>

♦ SMTP ポート

SMTP ポート番号を指定可能です。デフォルトは 25 です。

♦ POP3 #-ト

SMTP ポート番号を指定可能です。デフォルトは 110 です。

◇ 認証方式

「SMTP 認証」「POP Before SMTP 認証」「SMTP over TLS 認証」「認証なし」からメールサーバへの認証 方式を指定することが可能です。

尚、「SMTP over TLS 認証」は"Submission over TLS" (SMTP ポート番号: 587)および"SMTP over SSL"(SMTP ポート番号: 465)の2種類を意味しますので、プロバイダやメールサーバの指定するポート番号を確認して設定して下さい。

## 3.5. シリアル監視設定

## 3.5.1. ser2net 設定

ser2netはプロトコル変換を行い、シリアルで繋がれた機器をネットワーク経由で使用可能にする機能です。 ser2netは特定のTCPポートでネットワークから接続を待ち受けており、TCP接続が確立するとシリアルポートを オープンします。TCPポートから受信したPCデータをシルアルポートへ送信し、シリアルポートから受信したデー タをTCPポートへ送出します。

利用可能デバイス一覧				
				更新
名称		-	デバイス	
PORTO		/dev/ttymx	c0	
PORT1		/dev/ttymx	c1	
サービス設定				
サービス	□使用	用する		
制御ボート	□使月	用する		
制御术一卜番号	3000			
ポート設定				
				追加
デバイス	- Z2: 43 -4	モード	7	ドート番号
制御ボート 制御ボート番号 ポート設定 デバイス ポートは	<ul> <li>① 使序</li> <li>3000</li> <li>3000</li> </ul>	用する モード れておりませ	tvo z	追加 <sup>Kート番号</sup>

## 3.5.1.1. 利用可能デバイス一覧

「利用可能デバイス一覧」では、ser2netを利用したシリアル監視・制御可能なデバイスの一覧が表示されます。

利用可能デバイス一覧			
	更新		
名称	デバイス		
PORTO	/dev/ttymxc0		
PORTI	/dev/ttymxc1		

#### ※注意事項

Modem(PORT0)または、Modem(PORT1)を使用する場合は、/etc/inittab のシリアル設定を以下のように変更してください。

# SERIAL CONSOLES

#mxc0:12345:respawn:/sbin/agetty 115200 ttymxc0 vt100

↑ PORT0 をモデムとして使用する場合、先頭に#を付けてコメントアウト

#mxc1:12345:respawn:/sbin/agetty 115200 ttymxc1 vt100

↑PORT1をモデムとして使用する場合、先頭に#を付けてコメントアウト

#### 3.5.1.2. サービス設定

サービス設定	10 <del>-</del>
サービス	☑使用する
制御ボート	☑ 使用する
制御术一卜番号	3000

#### ■ <u>サービス</u>

ser2net サービスを使用する場合にチェックします。

#### ■ <u>制御ポート</u>

ser2net デーモンをネットワーク側から制御する場合にチェックします。

#### ■ 制御ポート番号

ser2net デーモン制御用の、TCP のポート番号を設定します。 設定したTCPポートからtelnetログインする事ができ、コマンドを発行する事でシリアル制御信号の操作、 ポート状態の確認、コネクションの切断ができます。

制御ポートでは次のコマンドが使用できます。

```
exit - leave the program.
help - display this help.
version - display the version of this program.
monitor <type> <tcp port> - display all the input for a given port on
the calling control port. Only one direction may be monitored
at a time. The type field may be 'tcp' or 'term' and specifies
whether to monitor data from the TCP port or from the serial port
```

Note that data monitoring is best effort, if the controller port cannot keep up the data will be silently dropped. A controller may only monitor one thing and a port may only be monitored by one controller. monitor stop - stop the current monitor. disconnect  $\langle tcp port \rangle$  - disconnect the tcp connection on the port. showport [<tcp port>] - Show information about a port. If no port is given, all ports are displayed. showshortport [<tcp port>] - Show information about a port in a one-line format. If no port is given, all ports are displayed. setporttimeout <tcp port> <timeout> - Set the amount of time in seconds before the port connection will be shut down if no activity has been seen on the port. setportconfig <tcp port> <config> - Set the port configuration as in the device configuration in the ser2net.conf file. Valid options are: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, EVEN, ODD, NONE, 1STOPBIT, 2STOPBITS, 7DATABITS, 8DATABITS, LOCAL (ignore modem control), [-]RTSCTS, [-]XONXOFF. Note that these will not change until the port is disconnected and connected again. setportcontrol <tcp port> <controls> Dynamically modify the characteristics of the port. These are immedaite and won't live between connections. Valid controls are DTRHI. DTRLO. RTSHI. and RTSLO. setportenable <tcp port> <enable state> - Sets the port operation state. Valid states are: off - The TCP port is shut down raw - The TCP port is up and all I/O is transferred rawlp - The TCP port is up and the input is transferred to dev telnet - The TCP port is up and the telnet negotiation protocol runs on the port.

#### 3.5.1.3. ポート設定

ser2i	net 設定編集
デバイス	PORTO
動作モード	off 💌
ボート番号	2001
タイムアウト	600
BPS	115200 💌
パリティ	なし 💌
ストップビット	1 💌 bits
データ長	8 💌 bits
フロー制御	なし 💌
モデム制御ライン	□使用する
リモートコントロール	□使用する
	OK Cancel

「追加」ボタンを押下すると、以下のポップアップメニューが表示されます。

■ <u>デバイス</u>

接続するデバイスを指定します。指定された TCP ポートを、このデバイスに接続されたシリアル装置ヘリダ イレクトします。

#### ■ 動作モード

TCP ポートの状態制御を指定します。

✓ off

起動時に TCP ポートは無効になっていますが、制御ポートから動作モードを変更することによって接続できるようになります。

- ✓ raw TCP ポートを raw モードで接続可能にします。
- ✓ rawlp
   TCP ポートを rawlp モードで接続可能にします。
- ✓ telnet
   TCP ポートを telnet モードで接続可能にします。

#### ■ <u>ポート番号</u>

接続用の TCP のポート番号を設定します。 この TCP ポートを、指定したデバイスに接続されたシリアル装置へリダイレクトします。

■ <u>タイムアウト</u>

ここで指定した時間(秒)無通信の状態が続くとTCP セッションを切断します。"0"を指定した場合、本機能 は無効となります。動作モードに"telnet"を選択した場合は、"0"を指定されることをお勧めします。

## ■ <u>BPS</u>

RS232 ポートのボーレートを指定します。

#### ■ <u>パリティ</u>

RS232 ポートのパリティを指定します。

- ✓ なし
- ✓ 偶数
- ✓ 奇数

■ <u>ストップビット</u> RS232 ポートのストップビットを指定します。

### ■ <u>データ長</u>

RS232 ポートのデータ長を指定します。

## ■ <u>フロー制御</u>

RS232 ポートのフロー制御を指定します。

- ✓ なし制御信号を無視します。
- ✓ Software Flow
   ソフトウェアフロー制御をおこないます。
- ✓ Hardware Flow
   ハードウェアフロー制御をおこないます。
- <u>モデム制御ライン</u>

モデム制御ラインを監視するか設定します。

■ <u>リモートコントロール</u>

シリアルポートのリモートコントロール機能を設定します(RFC2217対応)。

## 3.6. 保守·運用

## 3.6.1. WebUI パスワード設定



WebUI のログイン アカウント及びパスワードを変更したい場合に使用します。登録できるアカウントは一つだけです。アカウントの追加はできません。

## 3.6.2. Syslog 確認

Syslog確認		
ログファイル選択		
全て (everything) ・ 更新		
ログファイル内容		
ロクを取得していません。	*	
٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Ŧ	
ログファイルー・括ダウンロード ダウンロード		

各ログファイルの内容を表示します。

「ログファイルの選択」で「全て(everything)」、「カーネル関係(kernel)」、「PPP 関係(ppp)」、「SSH 関係 (sshd)」「システム情報」を選択し、指定したログファイルを確認することができます。

「ダウンロード」を押すと本装置内部に保持している各ログを書庫ファイル化してダウンロードします。

## 3.6.3. Ping 疎通テスト

Ping疎通テスト			
ホス	ト選択 手入力		
76	レス指定	実行	
ホス	、ト設定	(追加)(設定)	
No.	IPTFレス	備考	
1	192.168.253.3	Web Server	編集創除

指定ホストに対して ping コマンドを実行します。

#### ■ <u>ホスト選択・アドレス指定</u>

「手入力」または後述のホスト設定に登録された備考欄のホスト名がプルダウンメニューで指定できます。「手入 カ」の場合は IP アドレスもしくは FQDN で指定ください。FQDN で指定をする場合は名前解決が行えるよう「イ ンターフェース設定」画面で DNS の設定をして下さい。

### ■ <u>ホスト設定</u>

「ホスト設定」で新規に ping ホストを追加したい場合は「追加」ボタンを押下します。ボタンを押下した後、「ping 対象ホストの編集」が表示されます。



#### ■ <u>IP アドレス</u>

監視対象ホストの IP アドレスを指定します。

## ■ 備考

監視対象ホストに関する備考を追加することが可能です。

必要項目の指定の後、「適用」ボタンを押すと、その設定が追加されます。途中で操作を取り止めたい場合は 「中止」ボタンを押して下さい。設定が完了すると、「ホスト設定」が表示されます。

各行右端の「編集」ボタンを押すと、パラメータの編集が行えます。「削除」ボタンを押すと、当該行の設 定が削除されます。

#### 3.6.4. 設定データ管理

設定データ管理		
設定ファイルダウンロード		
ダウンロード		
設定ファイルアップロード		
ファイル選択 ファイルを選択 ファイルが選択されていません		
(דיילם-א		
設定データを本体に保存		
保存		
設定データ初期化		
設定初期化		

## 3.6.4.1. 設定ファイルダウンロード

WebUI にて編集した各種設定をファイルとしてパソコンにダウンロードします。「ダウンロード」ボタンを押下する ことで実行されます。

### 3.6.4.2. 設定ファイルアップロード

「設定ファイルダウンロード」画面でダウンロードした設定ファイルを本装置に取り込み、設定を復元します。 テキストボックスにファイル名を入力するか、「参照」ボタンで当該ファイルの選択し、「アップロード」ボタンを押下 することで実行されます。

- 注1) 設定ファイルをエディタで編集する際、日本語文字は含めないで下さい。設定ファイルが読込み不能になる場合があります。
- 注2) 設定ファイルをアップロード後、通常再起動は不要ですが、以下の条件で設定変更を行った際は再起動が必要になります。
  - ・ 当該する設定項目: インターフェース設定
     ※前述の設定項目の初期値に対して変更を行い、設定ファイルを保存し、初期化→再起動→設定ファイルアップロードの順番で行った場合、この状態では、設定アップロードを実行しても初期化の状態が有効になり再起動をするまで反映されません。
- 注3) WebUI アカウント/パスワードを変更した設定ファイルを別の MA-E255/XW にアップロードする場合、アップロード完了直後に設定ファイルの アカウント/パスワードが有効になります。そのため、WebUI で操作を行う際に、認証エラーが表示されたら、一旦ログアウトして設定ファイル のアカウントでログインし直してください。

#### 3.6.4.3. 設定データを本体に保存

WebUI によって編集された各種設定を本体に保存します。「保存」ボタンを押下して実行されます。

#### 3.6.4.4. 設定データ初期化

WebUIの設定データを出荷時デフォルト値に初期化する場合に、「設定初期化」ボタンを押下して実行されます。 直後に「設定データを初期化しました。再起動して下さい。」のメッセージが現れ、「装置再起動/シャットダウン」 のメニューに移行しますので、「シャットダウン」「再起動」のボタンを押下して下さい。

注1) WebUI アカウント/パスワードを変更した場合、初期化を実行した直後にアカウント/パスワードは工場出荷時設定(user: admin / password: admin)にリセットされます。「再起動」「シャットダウン」操作を行う際に、認証エラーが表示されたら、一旦ログアウトして工場出荷時アカウントでログインして下さい。

## 3.6.5. ファームウェア更新

本装置のファームウェアを更新します。パソコン上のファームウェアイメージファイルを、WebUI を経由して本装置に送信します。※出荷時のファームウェアは、同梱 CD の「Firmware」フォルダに格納されています。

送信に成功すると、ファイルサイズとMD5値を表示するので、正しい値かどうか確認して下さい。

ファームウェア更新		
	ファームウェアアップロード	
現在のバージョン	MA-E255/XW firmware version 1.0.0 (Fri, 11 May 2012 12:22:46 +0900)	
ファイル選択	参照	
	送信	
	アップロード結果	
ファイルサイズ [バイト]		
サム値 (md5sum)		
モード選択	<ul> <li>● 設定データはそのまま</li> <li>● 設定データをクリア</li> </ul>	
ファームウェア更新を行うには、アップロード完了後5分以内に「開始」を押してください。5分後にアップロードされたファイルを削除します。 中止 開始		

「モード選択」にて設定データを保持してファームウェアをアップデートする場合は「設定データはそのまま」を指定して下さい。設定データを初期化する場合は「設定データをクリア」を選択して下さい。

確認後、「開始」ボタンを押すと書き込みを開始します。書き込み中は、Web アクセスを含む一切のネットワーク サービスを停止します。書き込みには数分を要します。尚、この操作の間は、絶対に電源を切らないでください。 更新中に誤ってこれらを行うと、システムボードの交換が必要となる場合があります。この場合、弊社 FutureNet サポートデスク(support@centurysys.co.jp)にご相談下さい。

ファームウェア更新中の本装置の LED 表示は以下の通りです。

※ここでは説明のため、各 LED を次のように表現します。



- ① red: 点滅(200msec 毎), ③ red/green 交互点灯(500msec 毎),
- ④ green: 点灯, red: Heartbeat = kernel 更新中



①③ red/green 交互点灯(500msec 毎)

④ green: 点灯, red: Heartbeat = rootfs アップデート時



書き込みが正常終了すると、LED の赤点滅は消え、新しいファームウェアで再起動します。正常に起動した時の LED 表示は下記の通りです。

- ③ red:SDCard アクセス LED
- ④ green:常に点灯, red:Heartbeat



3.6.6. 再起動/シャットダウン

装置再起	動/シャット	ダウン					
再起動設定							
rootfs mount mode 読	読書可能 <-> ルートファイルシステム(FLASHメモリ)への書き込みモードを設定します。						
PPPD異常時にリセット	▶ ■ PPP D異常時にリセットする。 PPP PERSIST発信およびDEMAND発信の異常時にシステムをリセットするかどうか選択しま						
定期リセット  定期的にリセットする。		システムを定期的にリセットするかどうか選択します。 ● 毎日 ● 毎週 日曜 ▼ 再起動時刻 00 ▼時 00 ▼分					
<b>再起動/シャッ</b>	トダウンの実行 再起動実行 マットダウン実行	設定					

## 3.6.6.1. 再起動設定

「再起動設定」では再起動に関連する設定を行います。

## ■ <u>rootfs mount mode</u>

「rootfs mount mode」は、次回起動する際に/optおよび/homeを「読書可能」または「読込専用」モードに設定できます。

## ■ <u>PPPD 異常時にリセット</u>

PPP PERSIST 発信および DEMAND 発信時に異常が発生した場合にシステムをリセットするかどうか選択します。「異常」とは PPP 発信が 10 回連続して失敗した場合です。

システムリセット時にはシャットダウン処理を行わずに再起動します。前回起動後に変更した設定内容は失われ ます。

本機能を使用する際は、ファイルシステム保護のため「rootfs mount mode」を「読込専用」で運用するようにしてください。

#### ■ 定期リセット

本装置を定期的にリセットするかどうかを選択します。リセットタイミングは日次/週次および時刻を指定できま す。

システムリセット時にはシャットダウン処理を行わずに再起動します。前回起動後に変更した設定内容は失われ ます。

本機能を使用する際は、ファイルシステム保護のため「rootfs mount mode」を「読込専用」で運用するようにしてください。

#### ■ 設定ボタン

設定ボタンを押すと入力内容を本装置へ送信し、再起動するかどうかの確認ダイアログを表示します。

#### 3.6.6.2. 再起動/シャットダウンの実行

「シャットダウン」ボタンを押すと、本装置をシャットダウンし電源を切れる状態へ移行します。

「再起動」ボタンを押すと、本装置をシャットダウンした後に再起動します。

「シャットダウン」「再起動」操作前に変更した各種設定は、本装置内蔵 Flash メモリへ自動的に保存されます。

## 3.6.7. ログアウト

「ログアウト」ボタンを押すと WebUI からログアウトします。

# 4. 設定例

## 4.1. au.NET 接続の設定例

内蔵している KDDI 通信モジュールを利用して、インターネット接続サービス「au.NET」へ接続する設定例を示 します。この例では、PPP の接続方式は「通常」を選択し、画面操作による手動での接続/切断を行います。 はじめに、通信モジュールの状態を確認します。

通信モジュール情報	<b>{</b> 更新
型名	KCMV-200
メーカ名	Kyocera.Corp
製造番号	
バージョン	01.43.00.00
登録状態	登録済
ROM書き間い合わせ番号	7881
電話番号	
呼状態	待ち受け中
圈内/圈外	圈内
アンテナ本数	3本

「通信モジュール設定」画面で、以下を確認します。

- 加入手続きが済んでいて登録状態が「登録済」となっていること。
- 圏内かつアンテナ本数が 0 本でないこと。
- 呼状態が「待ち受け中」であること。

次に、「PPP(発信)設定」画面で、接続設定を行います。



「追加」ボタンを押下し「PPP(発信)設定編集 PPP 設定」の画面へ移動します。

	PPP(発信)設定編集
	PPP設定
┌ 接続名称	─────────────────────────────────────
PPP No. O	DNSサーバ V 取得する
デバイス KDDI(KCMV-200	10) デフォルトルート V 設定する
接続名称 KCMV200/au.NE	IET 0.0.0.0
- モデル系設定	<u>リモートP</u> 0.0.0.0
接続方式通常	▼ サブネットマスク 0.0.0.0
ダイアルタイプトーン	MTU 1500
アイドル検知時間 [秒] 0	アカウント設定
モデム初期化コマンド ATQ0E0V1	自己証明 🔽 証明する
電話番号 *99**24#	アカウント au@au-win.ne.jp
B Deflate圧縮 ✓ 使用する	パスワード・・
VJ圧縮  ✓ 使用する	パスワード (確認)
- LCP ECHOIこよる接続確認	CIPL設定
接続確認 使用する	SMS受信 SMSを受信したらPPP接続を行う。
送信間隔 [秒] 30	ドメイン名
切断判定回数 3	
	OK Cancel

「デバイス」には「KDDI(KCMV-200)」または「KDDI(KCMP)」を選択します。「接続方式」を「通常」にし、PPP インタフェースをデフォルトルートとして設定します。「アカウント設定」では、自己証明をチェックし、アカウント ="au@au-win.ne.jp", パスワード="au"を入力します。インターネット接続ですので、CIPL 設定は行いません (チェックをはずし、ドメイン名を空とします)。OKを押すと、接続設定が追加されます。

1	PF	設定/状態						
						追加	更新	
	No.	接続名称	デバイス	接続状態	Local IP	Remote IP	制御	
	0	KCMV200/au.NET	KDDI(KCMV-200)	未接続			接続	編集 削除

「接続」ボタンを押すと、接続を開始します。

## 4.2. CIPL 設定例

CIPL(CDMA IP Link)サービスを利用して、イントラネットとの CIPL 網/無線経由の接続設定例を示します。 CIPLサービスに必要な契約手続きおよび、イントラネットと CIPL 網までの接続がされているものとします。また、 本装置に搭載している通信モジュールについて CIPL 網側での設定(割当 IP アドレスや、ドメイン名)が済んで いるものとします。



MA-E255/XW

「通信モジュール設定」画面で、以下を確認します。

- 登録状態が「登録済」となっていること。
- 圏内かつアンテナ本数が 0 本でないこと。
- 呼状態が「待ち受け中」であること。

次に、「PPP(発信)設定」画面で、接続設定を行います。 「追加」ボタンを押し、PPP(発信)設定編集画面を表示します。

PPP(発信)記	安定編集
PPP	安定
接続名称	
PPP No. 0	DNSサーバ 🔲 取得する
デバイス KDDI(KCMV-200) 💌	デフォルトルート 🔲 設定する
接続名称 CIPL(example.net)	<b>ローカルIP</b> 10.1.1.1
	リモートP 0.0.0.0
接続方式 DEMAND ▼	サブネットマスク 0.0.0.0
ダイアルタイプ トーン 🗸	MTU 1500
アイドル検知時間 [秒] 60	
モデム初期化コマンド ATONENV1	自己証明 ✓ 証明する
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	アカウント 5678@example.net
Deflate开缩 V 使用する	パスワード
VJ圧縮 VJ圧縮	バスワード (確認)
送信間隔 [秒] 30	Fx12名 avample net
	example.net
57811772189X 3	
	OK Cancel

### ■ <u>接続名称</u>

PPP No.にはこの接続に対する一意の番号が示されます。作成されるインターフェース名は、"ppp"にこの番号を付加したものとなります。インターフェース名は後でルーティング設定をする際に必要です。

デバイスには「KDDI(KCMV-200)」または「KDDI(KCMP)」を選択してください。

接続名称には、この接続について任意の文字列を指定できます。識別用に判りやすいものを入力してください。

#### ■ <u>モデム系設定</u>

接続方式は「DEMAND」を選択してください。アイドル検知時間に、無通信状態での切断までの時間を指定して ください。モデム初期化コマンドおよび電話番号は、初期表示されているものを使用してください。

#### ■ <u>一般設定</u>

ローカル IP に通信モジュールに割り当てられている IP アドレスを指定してください。リモート IP およびサブネットマスクには指定無しを示す"0.0.0.0"を入力してください。

#### ■ <u>アカウント設定</u>

アカウントには「認証 ID@ドメイン名」を入力してください。認証 ID に対応するパスワードを入力してください。

#### ■ <u>CIPL 設定</u>

SMSで示されるドメイン名と、この接続の関連付けを行います。「SMS受信」をチェックすると、SMS受信の監視 を行います。「ドメイン名」に指定した文字列と、受信したメッセージに含まれるドメイン名が一致する場合は、こ の接続設定によって発信を行います。「SMS 受信」のチェックをはずした場合、SMS を受信しても発信を行いま せん。 「OK」を押し、インターフェースを追加します。次に、イントラネットへのルーティング設定を行います。「静的ルー ティング設定」画面を表示し、「追加」を押します。

2	ル	<sub>ルーティン</sub> ーティング	ヴァーブルの編集 「テーブルの編集	× 集
		アドレス	192.168.11.0	
z		ネットマスク	255.255.255.128	
1.0		インターフェース	рррО 🖌	
		ゲートウェイ		
			適用 中止	

## ■ <u>アドレス</u>

イントラネットのネットワークアドレスを入力します。

■ <u>ネットマスク</u>

イントラネットのサブネットマスクを入力します。

■ <u>インターフェース</u>

先に作成した CIPL 接続に対応する ppp インターフェース名を選択します。

「適用」を押して、ルーティング設定を追加してください。次に、再度「PPP(発信)設定」を表示します。作成した CIPL 接続の「接続」ボタンを押します。

No.	接続名称	デバイス	接続状態	Local IP	Remote IP	制御	
0	CIPL(example.net)	KDDI(KCMV-200)	未接続			接続	編集 削除

↓「接続」を押す

No.	接続名称	デバイス	接続状態	Local IP	Remote IP	制	御			
0	CIPL(example.net)	KDDI(KCMV-200)	休止	10.1.1.1	10.112.112.112	接続	切断	編集	I	削除

接続状態が「休止」となり、発信の待機状態となります。次のタイミングで発信します。

- この接続に対応するドメイン名を含む SMS を受信したとき
- 本装置からイントラネットへ向けて IP パケットを送出しようとするとき
- 「休止」状態において、「接続」ボタンを押したとき

## 4.3. ファイアウォール設定例

本装置でファイアウォール機能を利用する設定例を示します。ローカル側(Ether0), インターネット側(PPP)とす る下図のような設定で、内部ネットワークには Web サーバ(192.168.252.10 / Port80)があり、外部へ Web サー ビスを提供出来るようにしてあります。内部ネットワーク上の各ホストは、本装置をデフォルトゲートウェイとする ように設定されています。

またファイアウォールのデフォルト動作は外部から内部ネットワークへの接続を遮断します。但し、公開 Web サーバへのアクセスおよび、本装置への Web 設定画面および SSH による外部特定ホスト(10.0.0.1\*)からの接続 は例外として許可するようにします。※10.0.0.1 は架空のグローバルアドレスです。



このシナリオでのファイアウォール画面の設定は、次の通りです。

ゾーン設定         No.       インターフェース       ゾーン         1       eth0       ローカル側       •         2       ppp0       インターネット側       •         3       ppp50       ローカル側       •         ソーン設定       NAPT設定       ルール設定       1対1NAT設定         NAPT設定       通加       通加         追加       追加       1       ppp0       eth0       編集       削除	
No.       インターフェース       ソーン         1       eth0       ローカル側         2       ppp0       インターネット側         3       ppp50       ローカル側         ソーン設定       NAPT設定       ルール設定         1       pp0       1対1NAT設定         NAPT設定       ルール設定       1対1NAT設定         Image: Napr設定       追加       追加         No.       変換先(dst) //F       変換元(src) //F         1       pp0       eth0       編集	
No.       インターフェース       ゾーン         1       eth0       ローカル側         2       ppp0       インターネット側         3       ppp50       ローカル側         3       ppp50       ローカル側         V-ン設定       NAPT設定       ルール設定         NAPT設定       ルール設定       1対1NAT設定         NAPT設定       追加       追加         1       ppp0       eth0         編集       削除	
1       eth0       □-カル側         2       ppp0       インターネット側         3       ppp50       □-カル側         ソーン設定       NAPT設定       ルール設定         NAPT設定       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2       ppp0       インターネット側         3       ppp50       ローカル側         ソーン設定       NAPT設定       ルール設定         NAPT設C       ルール設定       1対1NAT設定         No.       変換先(dst) I/F       変換元(src) I/F         1       ppp0       eth0       編集       削除	
3 ppp50 □−カル側 ▼ ソーン設定 NAPT設定 ルール設定 1対1NAT設定 NAPT設定 追加 No. 変換先(dst) I/F 変換元(src) I/F 1 ppp0 eth0 編集 削除	
ソーン設定       NAPT設定         NAPT設定       追加         追加       追加         No. 交換先(dst) I/F       交換元(src) I/F         1       ppp0       eth0       編集       削除	
リーノレ設定     1対1NA1設定       NAPT設定       追加       No.     変換先(dst) I/F       2       1     ppp0       eth0       編集	
NAPT設定         追加         No.       支決先(dst) //F       支決元(src) //F         1       ppp0       eth0       編集       削除	
追加       No.     変換先(dst) I/F     変換元(src) I/F       1     ppp0     eth0     編集     削除	
No.     支換先(dst) I/F     支換元(src) I/F       1     ppp0     eth0     編集     削除	
1 ppp0 eth0 編集 削除	
ソーン設定 NAPT設定 ルール設定 1対1NAT設定	
フィルタ/DNATルール設定	
先頭へ追加 末尾へ追加	
No. サービス アクション 送信元アドレス:ポート 転送先アドレス:ポート	
1 SSH 許可 10.0.0.1: ANY 編集 削除	)
2         HTTP         許可         10.0.0.1 : ANY         編集         削除	
3 TCP(8080) ポート転送 192.168.252.10 : 80 編集 削除	)

各画面を設定した後、「全体設定」の「ファイアウォール機能を使用する」にチェックし、「設定」ボタンを押します。

## 4.4. ser2net 設定例

ser2net サービスを利用して、telnetを使用したシリアル監視時の設定例を示します。図中の「RS232C 機器」と Ethernet 上の PC との間で通信を行います。RS232C 機器はコマンドラインインターフェースを持ちコマンドを 待ち受けているものとします。PC 上のクライアントソフトは telnet を使用します。PC との TCP 接続(2001 ポ ート)を終端するのは本機上の ser2net デーモンであり、シリアルポートとの間でデータストリームを転送します。 PC より"2000" ポートへ telnet 接続する事で ser2net デーモンを制御し、シリアル制御信号の操作、ポート状 態の確認、コネクションの切断等を行います。PC および本機 Ethernet ポートは、同一 Ethernet セグメント 上で IP 通信できるよう設定されているものとします。


「ser2net 設定」画面の「ポート設定」で「追加」ボタンを押下し「ser2net 設定編集」の画面へ移動します。

ポート設定		
		追加
デバイス	€−F	ポート番号
ポートは登録さ	れておりません。	

設定編集画面では、ポート設定の編集を行います。RS-232C ポートは"PORT1"です。

ser2	net 設定編集
デバイス	PORT1
動作モード	telnet 💌
ポート番号	2001
タイムアウト	600
BPS	115200 💌
バリティ	なし 💌
ストップビット	1 vits
データ長	8 vits
フロー制御	なし 💌
モデム制御ライン	□使用する
リモートコントロール	□使用する
	OK Cancel

「OK」を押すと、ポート設定を登録します。次に、「サービス設定」において、「サービス」を「使用する」にチェック し、「制御ポート」を「使用する」にチェックします。制御ポート番号に 2000 を入力します。最後に「設定」ボタンを 押すと、ser2net デーモンが起動します。

サービス設定	
	設定
サービス	🗹 使用する
制御ポート	🗹 使用する
制御ポート番号	2000

## 4.5. 死活監視設定例

本装置で死活監視機能を利用する設定例を示します。Ethernet ポートを LAN 側(EtherO), PPP によるインタ ーネット接続を WAN 側に接続する下図のような設定で、内部ネットワークには監視対象 Web サーバ (192.168.252.10)および Client(192.168.252.20)があり、本装置(192.168.252.252)から 30 秒間隔で ping に よるポーリングを継続的に行い死活監視を行います。

また連続して3回以上 pingの応答がない場合は当該ホストを異常と判定し、E-mailによる通知を実行します。 E-mailの通知先アドレスは test@example.com です。



このシナリオでの死活監視画面の設定は、下記の通りです。

死清	死活監視設定								
監視設定	通知先設定 E	-Mail 設定							
監視	設定								
ポー!	ポーリング条件設定								
ポーリ	ポーリング間隔 30 マ 秒								
リトラ	リトライ回数 1 回								
監視	対象ホスト	<b>没定</b> 追加 全て有効 全て無効	設定						
No.	IPアドレス	備考	有効/無効						
1	192.168.252.10	Webサーバ	0	$\bigcirc$	編集	)C	削除	$\supset$	
2	192.168.252.20	Client	0		編集	)C	削除	$\supset$	

### E-mail 通知先設定は、下記の通りです。

監視調	设定 通知先設定 E-Mail 設定				
通	通知先設定				
۲ E-۸	Aail 通知先				
No.	送信先メールアドレス	有効			
1	test@example.com				
2		8			
3		8			
	設定				

E-mail 設定例は、次の通りです。加入する ISP の提供するサービスを確認してメールサーバの設定を行って下 さい。

監視設定 通知先診	定 E-Mail 設定	
-Mail 诵	知用 アカウント	没定
		~~
	必須項目	
有効 / 無効	☑ アカウントを有効にする	
SMTPサーバ名	smtp.example.com	
POP3サーバ名		
ユーザル	xxxx@example.com	
パスワード	••••	
名前	MA-2x0 Default	
メールアドレス	xxxx@example.com	
	オブション項目	
SMTPポート	25	
POP3ポート	110	
忍証方式	● SMTP認証 ● POP Before SMTP認証 ● SMTP over TLS認証 ● 認証なし	
	設定	

# 5. 付録

5.1. 出荷時初期設定/設定データ初期化時設定一覧

#### 5.1.1. 基本設定

5.1.1.1. インターフェース設定

項目	值
Ethernet I/F 設定	
Ethernet0	
IP アドレス	192.168.253.253
ネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	(空欄)
DHCP を使用する	使用しない
DNS サーバ設定	
DNS サーバ(1)	(空欄)
DNS サーバ(2)	(空欄)

### 5.1.1.2. GRE 設定

項目	値
GRE 設定	(空欄)

#### 5.1.1.3. PPP(発信)設定

項目	値	
PPP 設定/状態	(空欄)	
PPP(発信)設定編集 PPP 設定		
デバイス	Modem	
接続名称	(空欄)	
モデム系設定		
接続方式	PERSIST	
ダイアルタイプ	トーン	
アイドル検知時間[秒]	0	
モデム初期化コマンド	AT&FS0=0	
電話番号	(空欄)	
Default 圧縮	使用する	
VJ 圧縮	使用する	
LCP ECHO による接続確認		
接続確認	使用する	

送信間隔[秒]	30
切断判定回数	3
一般設定	
DNS サーバ	取得する
デフォルトルート	設定しない
ローカル IP	0.0.0.0
リモート IP	0.0.0.0
サブネットマスク	0.0.0.0
MTU	1500
アカウント設定	
自己証明	証明する
アカウント	(空欄)
パスワード	(空欄)
パスワード(確認)	(空欄)

# 5.1.1.4. PPP(着信)設定

項目	値	
PPP 着信機能		
PPP 着信	使用しない	
モデム系設定		
デバイス	Modem (PORT0)	
アイドル検知時間[秒]	0	
モデム初期化コマンド	AT&FS0=0	
Default 圧縮	使用する	
VJ 圧縮	使用する	
LCP ECHO による接続確認		
接続確認	使用する	
送信間隔[秒]	30	
切断判定回数	3	
一般設定		
デフォルトルート	設定しない	
ローカル IP	0.0.0.0	
リモート IP	0.0.0.0	
サブネットマスク	0.0.0.0	
MTU	1500	
DNS 設定		
DNS サーバ	設定しない	

プライマリサーバ	(空欄)
セカンダリサーバ	(空欄)
相手アカウント認証設定	
相手側自己証明	要求する
自己証明設定	
自己証明	証明しない
アカウント	(空欄)
着信用アカウント設定	(空欄)

5.1.1.5. DHCP サーバ設定

項目	値
DHCP サーバ機能	利用しない
リース範囲設定	(空欄)

#### 5.1.1.6. 静的ルーティング設定

項目	值
静的ルーティング設定	(空欄)
ルーティングテーブルの編集	
アドレス	(空欄)
ネットマスク	(空欄)
インターフェース	eth0
ゲートウェイ	(空欄)

#### 5.1.1.7. ファイアウォール設定

項目	値
全体設定	使用しない
ソーン設定	
ゾーン設定 1	eth0: ローカル側
ゾーン設定 2	ppp50: ローカル側
NAPT 設定	(空欄)
フィルタ/DNAT ルール	(空欄)
1 対 1NAT 設定	(空欄)

## 5.1.2. サービス設定

5.1.2.1. NTP 設定

項目	値
NTP 設定	

全体設定	使用しない
サーバ動作	使用しない
NTP サーバ(1)	(空欄)
NTP サーバ(2)	(空欄)

## 5.1.3. アプリケーション設定

## 5.1.3.1. 死活監視設定

項目	値	
監視設定		
ポーリング間隔	30 秒	
リトライ回数	1 🖸	
監視対象ホスト	(空欄)	
通知先設定		
送信先 E-mail アドレス(1)	(空欄)+無効	
送信先 E-mail アドレス(2)	(空欄)+無効	
送信先 E-mail アドレス(3)	(空欄)+無効	
E-mail 設定		
必須項目		
有効/無効	無効	
SNMP サーバ名	(空欄)	
POP サーバ名	(空欄)	
ユーザ	(空欄)	
パスワード	(空欄)	
名前	MA-E2xx Default	
メールアドレス	(空欄)	
オプション項目		
SMTP ポート	25	
POP ポート	110	
認証方式	SMTP 認証	

## 5.1.4. シリアル監視設定

## 5.1.4.1. ser2net 設定

項目	值
サービス設定	
サービス	使用しない
制御ポート	使用しない
制御ポート番号	3000
ポート設定	(空欄)

## 5.1.5. 保守·運用

#### 5.1.5.1. WebUI パスワード設定

項目	值
WebUI パスワード	
アカウント	admin
パスワード	admin

#### 5.1.5.2. Syslog 確認

項目	値
ログファイル選択	全て(everything)

#### 5.1.5.3. Ping 疎通テスト設定

項目	值
ホスト選択	手入力
アドレス指定	(空欄)
ホスト設定	(空欄)

## 5.1.5.4. ファームウェアアップデート

項目	值
アップロード結果	
ファイルサイズ	(空欄)
サム値	(空欄)
モード選択	設定データはそのまま

## 5.1.5.5. 再起動/シャットダウン

項目	值
rootfs mount mode	読書可能
PPP 異常時にリセット	しない
定期リセット	しない

FutureNet MA-E255/XW ウェブユーザインターフェース操作マニュアル Ver. 1.0.0

2012 年 5 月版

発行 センチュリー・システムズ株式会社

Copyright© 2012 Century Systems Co., Ltd. All rights reserved.