# PPPoEマルチセッション用の 設定手順

# センチュリー・システムズ(株)

この設定例は、インターネットへの接続とフレッツ・グループアクセス プロの利用を同時に行う場合に 必要な設定です。また、(1)のフレッツ・グループアクセス プロのIPアドレス「LAN型払い出し」にも 対応しております。なお、(3)以降の設定も(1)で設定しました「LAN型払い出し」に対応しております。



# [a-1] インターフェイス設定

## <ルータ1>

<ルータ2>

	インターフェ	ースの設定				インターフェ	ースの設定
Ethernet#-}	の蔵定	Ethernet	2055の設定		Ethernet #-	nikie	Ethernet プリッジの設定
Efter 0.#	<ul> <li>● 画家アドレスの Pアドレス 192.1</li> <li>キオマスク 265.2</li> <li>MTU 15000</li> <li>○ DHOPサーバあ ホス・名</li> <li>MAO7ドレス</li> <li>Pマスカレート (このボートで 「 ステートフル/</li> </ul>	後期 (58.255.0 (55.255.0 (58)) (58)) (59) (1) (59) (1) (59) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	Ether0ポー を設定して	- トのIF て下さい	<b>アドレス</b> 。 Etter Ωtt−+	<ul> <li>● 回転アドレスで</li> <li>● アドレス 192.1</li> <li>キオマスク 255.2</li> <li>MTU 1500</li> <li>C DHOPサーバá ホスト名</li> <li>● ドマスカレート (このボートで)</li> <li>ステートフル/</li> </ul>	68.50.1 55.255.0 ら取得 に 個用するPPがしなご変換して通信を行います) がった-(ンスペクション)
Ether 141-}-		産期 168.1.254 255.255.0 他用するP7ドレスス (ケッナインスペジンルン H100M C HiltH100M	SALTOBER(1237) I Calmon Calmenon		Ettwr1,#-}-	<ul> <li>● 回転アドレスで</li> <li>ドアドレス 192.1</li> <li>キナマ20 255.2</li> <li>MTU 1500</li> <li>○ DHOPサーバが</li> <li>ホオる</li> <li>MA07ドレス</li> <li>ドアマカレード</li> <li>(200米ートで</li> <li>ステートフル/</li> <li>ボートの適保モード</li> <li>● 自動 ○ 転</li> </ul>	<ul> <li>255.255.0</li> <li>60期待</li> <li>60期待</li> <li>60期待</li> <li>60期待</li> <li>60期待</li> <li>60期待</li> <li>60期待</li> <li>60期待</li> <li>60月するPPがレスに実践して通信を行います)</li> <li>15%・インスペジション</li> <li>H100M ○ Isal+100M ○ Isal+10M ○ Isal+100M</li> </ul>
デフォルトルート		_			デフォルトルート		_

## [b-1] PPP/PPPoE接続先設定1

<ルータ1>



フレッツ・グループアクセス プロで払い出 されるIPアドレスを設定して下さい(LAN型 払い出しの場合)

# [b-2] PPP/PPPoE接続先設定2



接続先設定1にフレッツ・グループアクセス プロの ユーザ名とパスワードを設定します。



#### フレッツ・グループアクセス プロで払い出されるIPアド レスを設定して下さい(LAN型払い出しの場合)

# [b-2] PPP/PPPoE接続設定 主回線

NV 211	<	ル	ータ1	>
--------	---	---	-----	---

	PPP/PPPoE接続設定		PPP/PPPoE接続設定						
武定 <u>教授先政定1</u>		8 B.X	. <u>MNS.2221</u>	教教先政定2	****	教徒生最定于			
主回線が自動的に る仕様であるため をマルチ接続に設 のIPマスカレード	ニデフォルトゲートウェイに設定され D、 ISPを主回線、グループアクセス 設定してあります。そのため、主回線 な[有効]に設定してください。	LAI 効	N型接続です ] に設定して	ので、IP C下さい。	マスカレ	- ドは [	無		
8842	主期職で解説を読みています		网络状象	100 7005	8470-23				
捕殺地の置沢	C Midti C Midte C Midte C Midte C Midte		接給先の選択	@ BRISSI C	matha 🔿 matha	C MR894 C MR	虎先5		
4—76 苏蓝融	C'Ethero @'Ethert C'BRIDAK) C'BRIMPO2SK) C'RE23C		14-15-55-65	C Ethero C E	thert C BR040	С вя меазию. С	P15232C		
MAX ROM	○ 千動振动 · ● 案時振动 · ○ 25ジューラ振动		接续形理	C senere G	WHENE C 7.55	ューラ接続			
BR接款9-17	● 通常 C Dn-Demand機能		日本接近タイプ	⊛an Co	-Cernerd Mitt				
187 <b>7</b> 0 L-F	Cana Cana		1Pマスカレード	€ma Ca	m				
フラートフルパケット インフィウション	Cana Cana		ステートフルパケット インスペクション	Gene Car	m				
デフォルトルートの設定	Cana Cana		デフォルトルートの設定	C #8 (* #	m				
IP sec-main dividades	Fan Can		PrecipientAttite	≪ #85 C #8	Rh.				
都時P室里 お50らせメール	Gianum Ciante		情報所変変 お知らせメール	@ 2481.400)	C 26875				
18906世兴—11-06 <b>间</b> 先			約905世/-160発先						
<b>お知らセパールの</b> Fromアドレス	or 360		お知らせメールの Fromのドレス	pr 360					

<ルータ2>

主回線にグループアクセス、マルチ接続にISPと設定した場合は、 上記画面のデフォルトルートを無効にし、スタティック設定で マルチ回線にデフォルトルートを入力します。

## [b-3] PPP/PPPoE接続設定 マルチ接続回線

<ルータ1>

₹ <b>₩</b> ₹₽₽₽₽/₽	PPvEセッション機能を利用する際は以下を設定して下さい
マルチ接納 転	Cam Fam
推進先の道統	C MIRE1 @ MIRE2 C MIRE3 C MIRE4 C MIRE5
接線ポート	Cisture Cisture Cista Cista MP(100) Cista
19マスカレード	Gam Cam
スラートフルパケット インスペランビン	● #38 ○ 有助

マルチ接続#2を「有効」に設定して、接続先 の選択は「接続先2」を選択して下さい。 LAN型接続ですので、IPマスカレードは[無 効]に設定して下さい。

マルチ接続ではフレッツグループアクセスを 接続する設定にしてあります。

# [c]転送フィルタ

<ルータ1>

				88R.,		No.1~16	a र			
		-	入力フィルタ	11.2	211.2	高力74	儿皇			
-	-							KHム学会の設定	とは現在開始です	
No	12/9-72-2		7544	20	フロトコル	通信元アドレス	通信元和一下	春で洗フドレス	あて先ポート	003
1	PPP/PPPoE-主図線 #1	*	パケット受信時・	破楽 ▼	top •		20:21			
2	選択して下さい	•	パケット受信時 🖭	許可 •	- 7±					1
3	爆催して下さい	•	パケット受信時 💌	許可 •	1 7±					
4	違訳して下さい	٠	パケット受信時 ・	許可 •	<ul> <li>▼12</li> </ul>					C
5	増祝して下さい	•	パケット受信時 💌	許可 💌	1 72					
6	違択して下さい	-	パケット受信時 =	許可 •	- T£				-	
7	違択して下さい	•	パケット受信時 💌	許可 •	1 Jâ					0
8	環訳して下さい	*	パケット受信時 🔳	許可 •	1 TE				-	0
9	違訳して下さい	*	パケット受信時 ・	許可 💌	±t •					
10	違択して下さい	٠	パケット受信時 ・	1月町 •	± 7£					
11	違訳して下さい	•	パケット受信時 💌	許可 💌	全て · · ·					
12	違訳して下さい		パクット受信時 ・	許可 •	± 5€					
13	選択して下さい	•	パケット受信時 ・	許可 💌	1 TE					C
14	選択して下さい	٠	パケット受信時 💌	許可 •	1 7±					C
15	違択して下さい	•	パケット受信時 💌	許可 •	± 7±					
16	「還択して下さい	•	パケット受信時 ・	許可 •	1 T2					0
			123-0020	BERICHARD	九 場合は 以	TOMERCT	ti.			
	遺祝して下さい	-	パケット受信時 ・	許可 🔻	全て •					

設定/削約の実行

載進2:4元2回北画面-12/5:023

試験のためインターネット側(主回線側)に対してFTPをフィルタします。 その他は試験(1)と同様の設定にします。

# [d] スタテックルート設定

#### <ルータ1のみ設定>

	スタディックルート設定 Na1~16gで							
					XN	の存在の設定は現在	and the second	
No.	ホオ/ネオワーク	プドレス	ネオマプラ	インターフェース		グートウエイ	オリズ	7 N.ØX
1	ネットワーク 💌	192.168.50.0	255.255.255.0	PPP/PPPoE-국ル子 #2	•		D	Г
8	ネットワーク 💌			指定なし	-		D	Г
3	ネットワーク 💌			指定なし	•		p	Г
4	ネットワーク 💌			指定なし	-		D	Г
5	ネットワーク 💌			指定なし	-		D	Г
8	ネットワーク 💌			指定なし	-		p	
7	ネットワーク 💌			指定なし	•		p	
8	ネットワーク 💌			指定なし	-		p	
9	ネットワーク 💌			指定なし	-		p	Г
10	ネットワーク 💌	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		指定なし	•		0	
н	ネットワーク 💌			指定なし	-		D	Г
12	ネットワーク 💌			指定なし	•		D	Г
10	ネットワーク 💌			指定なし	-		p	
14	ネットワーク 💌			指定なし	-		p	Г
15	ネットワーク 💌			指定なし	•		p	Г
16	ネットワーク 💌			指定なし	•		D	
		設定语	の位置に戦機に挿入したい	場合は、以下の際に設定して下去。	h.,			
	ネットワーク 💌			指定なし	-1			

フレッツグループアクセスの対向拠点R2に対して R1からスタティックルートを設定します。

R2はデフォルトルートが主回線に対して向いているのでルート設定は不要です。

### 動作確認



- 試験 C1 C2間でPingが通る インターネットの閲覧を確認 OK C1のDNS設定でR1をDNSとして指定する。
- 試験 C1 C2でファイル共有が

#### できる

ルータにデフォルトでUDP137~139を破棄する設定がしてあるため削除する必要あり。 詳細は設定画面で確認。

