<u>インターネット VPN 対応ルータ</u>

FutureNet XR シリーズ

インターネット VPN 設定例集

GRE 編

Ver.1.2.0

センチュリー・システムズ株式会社

目次

目次

はしのに	. 4
改版履歷	. 5
1. GRE による拠点間通信設定例	. 6
1-1. 構成例	. 6
1-2. 要件	. 7
1-3. 設定例	. 9
センタールータ (XR_A)	. 9
拠点1ルータ (XR_B)	13
拠点2ルータ (XR_C)	16
2. GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(端末型払い出し)	19
2-1. 構成例	19
2-2. 要件	20
2-3. 設定例	22
センタールータ (XR_A)	22
拠点1ルータ (XR_B)	27
拠点2ルータ (XR_C)	28
	~~
3. GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN 型払い出し)	29
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN 型払い出し)	29 29
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN 型払い出し) 3-1. 構成例 3-2. 要件 	29 29 30
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN 型払い出し) 3-1. 構成例 3-2. 要件 3-3. 設定例 	29 29 30 32
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN 型払い出し) 3-1. 構成例 3-2. 要件 3-3. 設定例 <i>センタールータ (XR_A)</i> 	29 29 30 32 <i>32</i>
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN型払い出し) 3-1. 構成例 3-2. 要件 3-3. 設定例 <i>センタールータ (XR_A)</i> <i>拠点 1 ルータ (XR_B)</i> 	29 29 30 32 <i>32</i> <i>32</i> <i>37</i>
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN型払い出し) 3-1. 構成例 3-2. 要件 3-3. 設定例 <i>センタールータ (XR_A)</i> <i>拠点 1 ルータ (XR_B)</i> <i>拠点 2 ルータ (XR_C)</i> 	 29 29 30 32 32 37 40
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN 型払い出し) 3-1. 構成例 3-2. 要件 3-3. 設定例 <i>センタールータ(XR_A)</i> <i>拠点 1 ルータ(XR_B)</i> <i>拠点 2 ルータ(XR_C</i>) GRE による拠点間通信設定例(OSPF の利用) 	 29 29 30 32 32 37 40 43
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN 型払い出し)	 29 29 30 32 32 37 40 43 43
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN型払い出し)	 29 29 30 32 32 37 40 43 44
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN 型払い出し) 3-1. 構成例 3-2. 要件 3-3. 設定例 <i>センタールータ (XR_A)</i> <i>拠点 1 ルータ (XR_B)</i> <i>拠点 2 ルータ (XR_C)</i> GRE による拠点間通信設定例 (OSPF の利用) 4-1. 構成例 4-2. 要件 4-3. 設定例 	 29 29 30 32 32 37 40 43 43 44 47
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN型払い出し) ホースシーンクー経由インターネット接続例(LAN型払い出し) ホースシーン(ステレーン) ホースシーン(ステレーン) ホースシーン(ステレーン) ホース (ステレーン) 4. GRE による拠点間通信設定例 (OSPFの利用) 4. 4.1. 構成例 ホース・(ステレーン) ホース (ステレーン) 	 29 29 30 32 32 37 40 43 44 44 47 47
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN型払い出し) 3-1. 構成例 3-2. 要件 3-3. 設定例 <i>センタールータ (XR_A)</i> <i>拠点 1 ルータ (XR_B)</i> <i>拠点 2 ルータ (XR_C)</i> GRE による拠点間通信設定例 (OSPF の利用) 4-1. 構成例 4-2. 要件 4-3. 設定例 <i>センタールータ (XR_A)</i> <i>地点 1 ルータ (XR_B)</i> 	 29 29 30 32 32 37 40 43 43 44 47 47 52
 3. GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN 型払い出し) 3-1. 構成例 3-2. 要件 3-3. 設定例 <i>センタールータ(XR_A)</i> <i>拠点 1 ルータ(XR_B</i> <i>拠点 2 ルータ(XR_C</i>) 4. GRE による拠点間通信設定例(OSPF の利用) 4-1. 構成例 4-2. 要件 4-3. 設定例 <i>センタールータ(XR_A</i>) <i>拠点 1 ルータ(XR_A</i>) <i>拠点 1 ルータ(XR_A</i>) <i>拠点 2 ルータ(XR_A</i>) 	 29 29 30 32 32 37 40 43 44 47 47 52 57
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN 型払い出し) ホースクー経由インターネット接続例(LAN 型払い出し) ホースクー経由インターネット接続例(LAN 型払い出し) ホースクーズーク(XR_A) カータ(XR_A) カータ(XR_B) カータ(XR_B) カータ(XR_C) GRE による拠点間通信設定例 (OSPF の利用) 4-1. 構成例 4-2. 要件 4-3. 設定例 センタールータ(XR_A) カータ(XR_B) カータ(XR_B) カータ(XR_C) 5. ISDN を利用した回線バックアップ例1 (メイン回線 GRE) 	 29 29 30 32 32 37 40 43 43 44 47 47 52 57 62
 GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN型払い出し) ホポスクールーク(XR_A) フェンタールータ(XR_A) カル点 1 ルータ(XR_B) カル点 2 ルータ(XR_C) GRE による拠点間通信設定例(OSPFの利用) 4・1. 構成例 4・2. 要件 4・3. 設定例 センタールータ(XR_A) カル点 1 ルータ(XR_A) カル点 2 ルータ(XR_A) カークの(XR_A) カークの(XR_A) カークの(XR_B) カークの(XR_C) ISDN を利用した回線パックアップ例1(メイン回線 GRE) 5・1. 構成例 	 29 29 30 32 32 37 40 43 43 44 47 47 52 57 62 62

5	5-3.	設定例	66
	セン	レタールータ (XR_A)	66
	拠点	気ルータ (XR_B)	72
6.	ISD	DN を利用した回線バックアップ例2(メイン回線 GRE) ′	78
6	8-1.	構成例	78
6	6-2.	要件	79
6	3-3.	設定例	82
	セン	ンタールータ1 (XR_A)	82
	セン	ンタールータ2 (XR_A2)	86
	拠点	気ルータ (XR_B)	89
7.	GR	E KeepAlive を利用した冗長化構成例1	96
7	7-1.	構成例	96
7	7-2.	要件	97
7	7-3.	設定例10	00
	セン	レタールータ1 (XR_A)	00
	セン	レタールータ2 (XR_A2)	04
	<i>拠</i> ,	気ルータ (XR_B)	08
8.	GR	E KeepAlive を利用した冗長化構成例21	13
8	8-1.	構成例1	13
8	8-2.	要件1	14
8	8-3.	設定例1	17
	セン	$ / \not = - \mu - \not = 1 (XR_A) $	17
	セン	$73 - N - 32 (XR_A2)$	22
	セン	ンタールータ3 (XR_A3)	27
	拠点	気ルータ (XR_B)	30

はじめに

本書は XR シリーズを利用した設定例集になります。 本書を利用する際は、各製品のユーザーズガイドも合わせてご利用下さい。

注意事項

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁止しています。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ■本書の内容については万全を期しておりますが、ご不審な点や誤り、記載漏れ等お気づきの点がありましたらお手数ですが、ご一報下さいますようお願い致します。
- 本書を利用し運用した結果発生した問題に関しましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。

改版履歴

Version	更新内容
1.1.0	初版
1.2.0	GRE KeepAlive を利用した冗長化構成例追加

1. GRE による拠点間通信設定例

この例は、GRE トンネリング機能を利用し、センター <-> 拠点間で通信を行う設定例です。フレッツグ ループアクセスライトなどのIPアドレス端末型払い出しのサービスを利用している場合でもGRE トンネ リング機能を利用することにより、拠点間で複数の端末で通信することが可能になります。 この設定例では、センター <-> 拠点間では通信可能ですが、拠点 1 <-> 拠点 2 間の通信は行っていま せん。

1-1. 構成例



1-2. 要件

- ▶ インタフェースおよび PPP/PPPoE
 - フレッツグループアクセスには PPPoE で接続します。
 - PPPoE 接続は、自動再接続するように設定しています。
 - IP マスカレード、ステートフルパケットインスペクションを「無効」に設定しています。

主なインタフェースおよび PPP/PPPoE のパラメータ

	XR_A(センター)	XR_B(拠点1)	XR_C(拠点 2)
LAN 側インタフェース	Ether0	Ether0	Ether0
LAN 側 IP アドレス	192. 168. 10. 1	192. 168. 20. 1	192. 168. 30. 1
WAN 側インタフェース フレッツグループアクセス	Ether1[ppp0]	Ether1[ppp0]	Ether1[ppp0]
WAN 側 IP アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1
PPPoE(フレッツグループアクセス) ユーザ名	test10	test20	test30
PPPoE(フレッツグループアクセス) パスワード	test10pass	test20pass	test30pass
WAN 側接続回線	PPPoE 接続	PPPoE 接続	PPPoE 接続

≻ GRE

- XR_A(センター)のインタフェースアドレスを GRE1 は「172.16.0.1」, GRE2 は「172.16.0.5」と設定しています。
- XR_A(センター)では、XR_B(拠点 1)を「GRE1」, XR_C(拠点 2)を「GRE2」と設定しています。
- XR_B(拠点 1)のインタフェースアドレスを「172.16.0.2」と設定しています。
- XR_C(拠点 2)のインタフェースアドレスを「172.16.0.6」と設定しています。

主な GRE のパラメータ

	XR_A(センター)		XR_B(拠点1)	XR_C(拠点 2)
対向拠点	XR_B(拠点 1)	XR_C(拠点 2)	XR_A(センター)	XR_A(センター)
インタフェースアドレス	172.16.0.1/30	172. 16. 0. 5/30	172.16.0.2/30	172.16.0.6/30
リモート(宛先)アドレス	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1	100. 100. 10. 1	100. 100. 10. 1
ローカル(送信元)アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1
PEER アドレス	172.16.0.2/30	172.16.30.6/30	172. 16. 0. 1/30	172. 16. 0. 5/30
MTU	1430	1430	1430	1430
MSS 設定[MSS 值]	有効[0]	有効[0]	有効[0]	有効[0]

▶ その他

- スタティックルート設定で XR_A(センター)では、拠点1 側へのルートをスタティックルートでインタフェース「gre1」で、拠点2 側へのルートをインタフェース「gre2」で設定しています。
- XR_B(拠点 1), XR_C(拠点 2)ではセンター側へのルートをスタティックルートでイン タフェース「gre1」で設定し、宛先ルートとして「192.168.10.0/24」を設定してい ます。

1-3. 設定例

センタールータ(XR_A)

ポイント

XR_B(拠点 1)と XR_C(拠点 2)と GRE トンネリングによる接続を行います。

<<インタフェース設定>>

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	レスで使用	
ℙアドレス	192.168.10	.1
ネットマスク	255.255.25	5.0
мти	1500]

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

◎固定アド	レスで使用	
IPアドレス	0	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	1500	

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザD	test10	
パスワード	test10pass	

フレッツグループアクセスの接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接続先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接続先5
接続ポート	O Ether0 O Ether1 O Ether2 O BRI(54K) O BRI MP(128K) O RS2320
接統形態	○ 手動接続 ● 常時接続 ● スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ○ On-Demand接続
ドマスカレード	⊙ 無効 ○ 有効
ステートフルパケッキ インスペウション	● 無効 ○ 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○ 無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPoE特殊オプション (全回線共通)

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアドレス	172.16.0.1/30 (現:192.168.01/30)
リモートの応先)アドレス	100.100.20.1 (例:192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.10.1 (期(192.168.2.1)
PEER77F レス	172.16.0.2/30 (₩j:192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_B(拠点 1)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。



MSS 設定を「有効」にしています。

[GRE2 設定]

インタフェー スアドレス	172.16.0.5/30 (M):192.168.0.1/30)
リモート(宛先)アドレス	100.100.30.1 (192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.10.1 (例:192.168.2.1)
PEER7FLス	172.16.0.6/30 (M):192.168.02/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_C(拠点 2)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。

	⊙ 有效	n 🔾 ș	無効
MSS設定	MSS值 ⁰		Byte
	(有効時 MSS値を	打⊐MSS値 自動設定	直が0の場合は、 E(Clamp MSS to MTU)します。)

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255)
100.100.20.1	255.255.255.255	ррр0		1
192.168.20.0	255.255.255.0	gre1		1
100.100.30.1	255.255.255.255	рррО		1
192.168.30.0	255.255.255.0	gre2		1

XR_B(拠点 1)のフレッツグループアクセス WAN 側 IP(100.100.20.1)へのルートをインタフェース「ppp0」 で設定しています。拠点1側への通信がGREトンネルを通るようにインタフェース「gre1」でスタティ ックルートを設定しています。

XR_C (拠点 2)のフレッツグループアクセス WAN 側 IP (100. 100. 30. 1) へのルートをインタフェース「ppp0」 で設定しています。拠点 2 側への通信が GRE トンネルを通るようにインタフェース「gre2」でスタティ ックルートを設定しています。

拠点1ルータ(XR_B)

ポイント

XR_A(センター)と GRE トンネリングによる接続を行います。

<<インタフェース設定>>

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	レスで使用	
IP アチ レ ス	192.168.20.1	
ネットマスク	255.255.255.0]
MTU	1500	

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 固定ア 	レスで使用
ℙアドレス	0
ネットマスク	255.255.255.0
мτυ	1500

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test20	
パスワード	test20pass	

フレッツグループアクセスの接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接號先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接號先5
接続ポート	O Ether0 O Ether1 O Ether2 O BRI(54K) O BRI MP(128K) O RS2320
接統形態	○ 手動接続 ● 常時接続 ● スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ○ On-Demand接続
ドマスカレード	⊙ 無効 ○ 有効
ステートフルパケッキ インスペウション	● 無効 ○ 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○無効 ⊙ 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPoE特殊オプション (全回線共通)

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.2/30 (例:192.168.0.1/30)
リモートの応先)アドレス	100.100.10.1 (期192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.20.1 (期192.168.2.1)
PEER7FLス	172.16.0.1/30 (M):192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_A(センター)との GRE トンネルを設定します。 この例では、GRE の MTU 値を「1430」に設定しています。

MSS設定	 ● 有効 ● 無効 MSS値 0 Byte (有効時/IDMSS値がのの場合は、
	MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
100.100.10.1	255.255.255.255	рррО		1
192.168.10.0	255.255.255.0	gre1		1

XR_A(センター)のフレッツグループアクセス側 WAN IP(100.100.10.1)へのルートをインタフェース「ppp0」で設定しています。

宛先「192.168.10.0/24」への通信が GRE トンネルを通るようにインタフェース「gre1」でスタティック ルートを設定しています。

拠点 2 ルータ(XR_C)

ポイント

XR_A(センター)と GRE トンネリングによる接続を行います。

<<インタフェース設定>>

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	レスで使用	
₽₽Fレス	192.168.30.	.1
ネットマスク	255.255.25	5.0
MTU	1500	

Ethernet0の設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 固定ア 	レスで使用
ℙアドレス	0
ネットマスク	255.255.255.0
мτυ	1500

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test30	
パスワード	test30pass	

フレッツグループアクセスの接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接號先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接號先5
接続ポート	O Ether0 • Ether1 • Ether2 • BRI(64K) • BRI MP(128K) • RS232C
接統形態	○ 手動接続 ○ 常時接続 ○ スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ● On-Demand接続
ドマスカレード	◎ 無効 ○ 有効
ステートフルパケッキ インスペウション	●無効 ○有効 □DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPcE特殊オプション (全回線共通)

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.6/30 (例:192.168.01/30)
リモート宛先)アドレス	100.100.10.1 (例:192.168.1.1)
ローカルG差信元)アドレス	100.100.30.1 (期192.168.2.1)
PEER7F L ス	172.16.0.5/30 (例:192.168.02/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	⊙ 有効 ○ 無効

XR_A(センター)との GRE トンネルを設定します。 この例では、GRE の MTU 値を「1430」に設定しています。

	◎ 有効 ● 無効
MSS設定	MSS値U Byte (有効時にMSS値が0の場合は、 MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
100.100.10.1	255.255.255.255	рррО		1
192.168.10.0	255.255.255.0	gre1		1

XR_A(センター)のフレッツグループアクセス側 WAN IP(100.100.10.1)へのルートをインタフェース「ppp0」で設定しています。

宛先「192.168.10.0/24」への通信が GRE トンネルを通るようにインタフェース「gre1」でスタティック ルートを設定しています。

2. GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(端末型払い出し)

この例は、GRE トンネリング機能を利用し、センター <-> 拠点間で通信を行う設定例です。フレッツグ ループアクセスライトなどのIPアドレス端末型払い出しのサービスを利用している場合でもGRE トンネ リング機能を利用することにより、拠点間で複数の端末で通信することが可能になります。

この設定例では、センター <-> 拠点間の通信、センター側を経由して拠点1 <-> 拠点2間の通信も可能です。

また拠点はセンター側経由でインターネットアクセスも可能です。

2-1. 構成例



← - ► GRE トンネル

2-2. 要件

- ▶ インタフェースおよび PPP/PPPoE
 - インターネット,フレッツグループアクセスには PPPoE で接続します。
 - PPPoE 接続は、自動再接続するように設定しています。
 - XR_A(センター)は、マルチセッションでインターネット(ISP 接続)とフレッツグルー プアクセスを利用し、インターネット接続側を「ppp0」、フレッツグループアクセス 接続側を「ppp2」としています。
 - XR_A(センター)は IP マスカレード、ステートフルパケットインスペクションを ppp0 では「有効」、ppp2 では「無効」に設定しています。
 - XR_B(拠点 1), XR_C(拠点 2)は、IP マスカレード, ステートフルパケットインスペク ションを「無効」に設定しています。

			[
	XR_A(センター)	XR_B(拠点1)	XR_C(拠点 2)	
LAN 側インタフェース	Ether0	Ether0	Ether0	
LAN 側 IP アドレス	192.168.10.1	192. 168. 20. 1	192. 168. 30. 1	
WAN1 側インタフェース				
インターネット(ISP)	Ether1[ppp0]	_	_	
WAN1 側 IP アドレス	動的 IP	_	_	
WAN2 側インタフェース				
フレッツグループアクセス	Ether1[ppp2]	Ether1[ppp0]	Ether1[ppp0]	
WAN2 側 IP アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1	
PPPoE(インターネット)	4 410			
ユーザ名	testlecenturysys	_	_	
PPPoE(インターネット)	1			
パスワード	test1pass	_	_	
PPPoE(フレッツグループアクセス)		4 + 20	4 + 20	
ユーザ名	testIU	test20	test30	
PPPoE(フレッツグループアクセス)	+ + 10	t	4	
パスワード	test10pass	test20pass	test30pass	
WAN1,2 側接続回線	PPPoE 接続	PPPoE 接続	PPPoE 接続	

主なインタフェースおよび PPP/PPPoE のパラメータ

≻ GRE

- XR_A(センター)のインタフェースアドレスを GRE1 は「172.16.0.1」, GRE2 は「172.16.0.5」と設定しています。
- XR_A(センター)では、XR_B(拠点 1)を「GRE1」, XR_C(拠点 2)を「GRE2」と設定してい ます。
- XR_B(拠点 1)のインタフェースアドレスを「172.16.0.2」と設定しています。
- XR_C(拠点 2)のインタフェースアドレスを「172.16.0.6」と設定しています。

主な GRE のパラメータ

	XR_A(センター)		XR_B(拠点1)	XR_C(拠点 2)
対向拠点	XR_B(拠点 1)	XR_C(拠点 2)	XR_A(センター)	XR_A(センター)
インタフェースアドレス	172.16.0.1/30	172. 16. 0. 5/30	172.16.0.2/30	172.16.0.6/30
リモート(宛先)アドレス	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1	100. 100. 10. 1	100. 100. 10. 1
ローカル(送信元)アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1
PEER アドレス	172.16.0.2/30	172.16.0.6/30	172. 16. 0. 1/30	172. 16. 0. 5/30
MTU	1430	1430	1430	1430
MSS 設定[MSS 值]	有効[0]	有効[0]	有効[0]	有効[0]

▶ その他

- スタティックルート設定で XR_A(センター)では、拠点1 側へのルートをスタティックルートでインタフェース「gre1」で、拠点2 側へのルートをインタフェース「gre2」で設定しています。
- XR_B(拠点 1)ではセンター側へのルートをスタティックルートでインタフェース 「gre1」で設定し、宛先ルートとして「0.0.0.0/0」を設定しています。
- XR_C(拠点 2)ではセンター側へのルートをスタティックルートでインタフェース 「gre1」で設定し、宛先ルートとして「0.0.0.0/0」を設定しています。

2-3. 設定例

センタールータ(XR_A)

ポイント

XR_B(拠点 1)と XR_C(拠点 2)と GRE トンネリングによる接続を行います。

主回線「ppp0」をインターネット(ISP)接続、マルチ回線#2「ppp2」をフレッツグループアクセス接続用 としています。

〈〈インタフェース設定〉〉

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	シント
IPアドレス	192.168.10.1
ネットマスク	255.255.255.0
MTU	1500

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 ・ ・ ・	レスで使用	
IPアドレス	0	
ネットマスク	255.255.255.0	
мτυ	1500	

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test1@centurysys	
パスワード	test1pass	

インターネット(ISP)接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続先設定2]

ユーザロ	test10	
パスワード	test10pass	

フレッツグループアクセスの接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接統先1 ●接統先2 ●接統先3 ●接統先4 ●接統先5
接続ボート	O Ether0 O Ether1 O Ether2 O BRI(64K) O BRI MP(128K) O RS2320
接続形態	○ 手動接続 ○ 常時接続 ○ スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ○ On-Demand接続
IPマスカレード	○無効 ● 有効
ステートフルパケット インスペウション	○無効 ● 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○ 無効 ● 有効

インターネット(ISP)接続するインタフェース、および接続形態を選択します。 ※この例では、ルータ経由でのインターネットアクセスが可能になっています。

マルチ接続 #2	○無効 ● 有効
接続先の選択	○接統先1 ●接統先2 ●接統先3 ●接統先4 ●接統先5
接続ポート	O Ether0 • Ether1 • Ether2 • EFI(64K) • O EFI MP(128K) • RS2320
RS232C/ERI接続タイプ	 ● 通常 ○ On-Demand接続
ドマスカレード	⊙ 無効 ○ 有効
ステートフルバケット インスペウション	●無効 ○ 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得

マルチセッションでフレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択しま す。

※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード, ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。



PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアドレス	172.16.0.1/30 (例:192.168.0.1/30)
リモートの応先)アドレス	100.100.20.1 (則:192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.10.1 (團:192.168.2.1)
PEER77F レス	172.16.0.2/30 (M):192.168.02/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_B(拠点 1)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。



MSS 設定を「有効」にしています。

[GRE2 設定]

インタフェー スアドレス	172.16.0.5/30 (M):192.168.0.1/30)
リモート(宛先)アドレス	100.100.30.1 (例:192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.10.1 ())(192.168.2.1)
PEERTFLZ	172.16.0.6/30 (₩192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_C(拠点 2)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。

	⊙ _{有効} ○	無効
MSS設定	MSS值	Byte
	(有効時 CMSS MSS値を自動設)	値が0の場合は、 定(Clamp MSS to MTU)します。)

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

די רע איז	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス <1-255>
100.100.20.1	255.255.255.255	ppp2		1
192.168.20.0	255.255.255.0	gre1		1
100.100.30.1	255.255.255.255	ppp2		1
192.168.30.0	255.255.255.0	gre2		1

XR_B(拠点 1)のフレッツグループアクセス WAN 側 IP(100.100.20.1)へのルートをインタフェース「ppp2」 で設定しています。拠点1側への通信がGREトンネルを通るようにインタフェース「gre1」でスタティ ックルートを設定しています。

XR_C (拠点 2)のフレッツグループアクセス WAN 側 IP (100. 100. 30. 1) へのルートをインタフェース「ppp2」 で設定しています。拠点 2 側への通信が GRE トンネルを通るようにインタフェース「gre2」でスタティ ックルートを設定しています。

拠点1ルータ(XR_B)

ポイント

XR_A(センター)と GRE トンネリングによる接続を行います。

XR_A(センター)経由でのインターネットアクセスを行うため、スタティックルート設定でインタフェース「gre1」を設定し、宛先ルートとして「0.0.0.0/0」を設定しています。

「GRE による拠点間通信設定例」の「拠点 1 ルータ(XR_B)」の設定のスタティックルート設定を下記の 設定に変更することにより、この例の拠点 1 ルータ(XR_B)の設定条件を満たします。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス <1-255>
100.100.10.1	255.255.255.255	рррО		1
0.0.0.0	0.0.0.0	gre1		1

XR_A(センター)のフレッツグループアクセス側 WAN IP(100.100.10.1)へのルートをインタフェース 「ppp0」で設定しています。

宛先「0.0.0.0/0」への通信が GRE トンネルを通るようにスタティックルートを設定しています。

拠点 2 ルータ(XR_C)

ポイント

XR_A(センター)と GRE トンネリングによる接続を行います。

XR_A(センター)経由でのインターネットアクセスを行うため、スタティックルート設定でインタフェース「gre1」を設定し、宛先ルートとして「0.0.0/0」を設定しています。

「GRE による拠点間通信設定例」の「拠点 2 ルータ(XR_C)」の設定のスタティックルート設定を下記の 設定に変更することにより、この例の拠点 2 ルータ(XR_C)の設定条件を満たします。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス <1-255>
100.100.10.1	255.255.255.255	рррО		1
0.0.0.0	0.0.0.0	gre1		1

XR_A(センター)のフレッツグループアクセス側 WAN IP(100.100.10.1)へのルートをインタフェース 「ppp0」で設定しています。

宛先「0.0.0.0/0」への通信が GRE トンネルを通るようにスタティックルートを設定しています。

3. GRE を利用したセンター経由インターネット接続例(LAN 型払い出し)

この例は、GRE トンネリング機能を利用し、センター <-> 拠点間で通信を行う設定例です。フレッツグ ループアクセスプロなどの IP アドレス LAN 型払い出しのサービスを利用している場合でも GRE トンネリ ング機能を利用することにより、センター側経由でインターネットアクセスが可能になります。 この設定例では、センター <-> 拠点間の通信、センター側を経由して拠点 1 <-> 拠点 2 間の通信も可 能です。

3-1. 構成例



← – ► GRE トンネル

3-2. 要件

- ▶ インタフェースおよび PPP/PPPoE
 - インターネット,フレッツグループアクセスには PPPoE で接続します。
 - PPPoE 接続は、自動再接続するように設定しています。
 - XR_A(センター)は、マルチセッションでインターネット(ISP 接続)とフレッツグルー プアクセスを利用し、インターネット接続側を「ppp0」、フレッツグループアクセス 接続側を「ppp2」としています。
 - XR_A(センター)は IP マスカレード、ステートフルパケットインスペクションを ppp0 では「有効」、ppp2 では「無効」に設定しています。
 - XR_B(拠点 1), XR_C(拠点 2)は、IP マスカレード, ステートフルパケットインスペク ションを「無効」に設定しています。

			[
	XR_A(センター)	XR_B(拠点1)	XR_C(拠点2)
LAN 側インタフェース	Ether0	Ether0	Ether0
LAN 側 IP アドレス	192.168.10.1	192.168.20.1	192.168.30.1
WAN1 側インタフェース			
インターネット(ISP)	Ether1[ppp0]	_	_
WAN1 側 IP アドレス	動的 IP	-	_
WAN2 側インタフェース		E+1 1 [0]	
フレッツグループアクセス	Ether1[ppp2]	Ether1[ppp0]	Ether1[ppp0]
WAN2 側 IP アドレス	192.168.10.1	192. 168. 20. 1	192. 168. 30. 1
PPPoE(インターネット)	4 410		
ユーザ名	testlecenturysys	_	_
PPPoE(インターネット)	1		
パスワード	test1pass	_	_
PPPoE(フレッツグループアクセス)		4 + 20	t t 20
ユーザ名	testIU	test20	test30
PPPoE(フレッツグループアクセス)	t = = t 10 = = =	t t 20	t t 20
パスワード	testiupass	test20pass	testoupass
WAN1,2 側接続回線	PPPoE 接続	PPPoE 接続	PPPoE 接続

主なインタフェースおよび PPP/PPPoE のパラメータ

≻ GRE

- XR_A(センター)のインタフェースアドレスを GRE1 は「172.16.0.1」, GRE2 は「172.16.0.5」と設定しています。
- XR_A(センター)では、XR_B(拠点 1)を「GRE1」, XR_C(拠点 2)を「GRE2」と設定しています。
- XR_B(拠点 1)のインタフェースアドレスを「172.16.0.2」と設定しています。
- XR_C(拠点 2)のインタフェースアドレスを「172.16.0.6」と設定しています。

主な GRE のパラメータ

	XR_A(セ	ンター)	XR_B(拠点1)	XR_C(拠点 2)
対向拠点	XR_B(拠点 1)	XR_C(拠点 2)	XR_A(センター)	XR_A(センター)
インタフェースアドレス	172.16.0.1/30	172. 16. 0. 5/30	172.16.0.2/30	172.16.0.6/30
リモート(宛先)アドレス	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1	100. 100. 10. 1	100. 100. 10. 1
ローカル(送信元)アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1
PEER アドレス	172.16.0.2/30	172.16.30.6/30	172. 16. 0. 1/30	172. 16. 0. 5/30
MTU	1430	1430	1430	1430
MSS 設定[MSS 値]	有効[0]	有効[0]	有効[0]	有効[0]

▶ その他

- スタティックルート設定で XR_A(センター)では、拠点1 側へのルートをスタティックルートでインタフェース「gre1」で、拠点2 側へのルートをインタフェース「gre2」で設定しています。
- XR_B(拠点 1)ではセンター側へのルートをスタティックルートでインタフェース 「gre1」で設定し、宛先ルートとして「0.0.0.0/0」を設定しています。
- XR_C(拠点 2)ではセンター側へのルートをスタティックルートでインタフェース 「gre1」で設定し、宛先ルートとして「0.0.0.0/0」を設定しています。

3-3. 設定例

センタールータ(XR_A)

ポイント

XR_B(拠点 1)と XR_C(拠点 2)と GRE トンネリングによる接続を行います。

主回線「ppp0」をインターネット(ISP)接続、マルチ回線#2「ppp2」をフレッツグループアクセス接続用 としています。

〈〈インタフェース設定〉〉

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	レスで使用	
₽₽Fレス	192.168.10.1	
ネットマスク	255.255.255.0	
мти	1500	

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 ・ ・ ・	レスで使用	
IPアドレス	0	
ネットマスク	255.255.255.0	
мτυ	1500	

Ethernet1に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test1@centurysys	
パスワード	test1pass	

インターネット(ISP)接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続先設定2]

ユーザID	test10	
パスワード	test10pass	

フレッツグループアクセスの接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接統先1 ●接統先2 ●接統先3 ●接統先4 ●接統先5
接続ボート	O Ether0 • Ether1 • Ether2 • BRI(64K) • BRI MP(128K) • RS2320
接続形態	○ 手動接続 ● 常時接続 ● スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ○ On-Demand接続
ドマスカレード	○無効 ⊙ 有効
ステートフルパケット インスペウション	○無効 ● 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○無効 ⊙ 有効

インターネット(ISP)接続するインタフェース、および接続形態を選択します。 ※この例では、ルータ経由でのインターネットアクセスが可能になっています。

マルチ接続 #2	○無効 ⊙ 有効
接続先の選択	○接號先1 ●接號先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接號先5
接続ボート	O Ether0 • Ether1 • Ether2 • ERI(64K) • ERI MP(128K) • RS2320
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ○ On-Demand接続
ドマスカレード	⊙無効 ○有効
ステートフルバケット インスペウション	● 無効 ○ 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得

マルチセッションでフレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択しま す。

※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード, ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。



PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.1/30 (例:192.168.0.1/30)
リモートの定先)アドレス	100.100.20.1 (測:192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.10.1 (團:192.168.2.1)
PEER7F LA	172.16.0.2/30 (₩j:192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_B(拠点 1)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。



MSS 設定を「有効」にしています。

[GRE2 設定]

インタフェー スアドレス	172.16.0.5/30 (M):192.168.0.1/30)
リモート(宛先)アドレス	100.100.30.1 (192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.10.1 (192.168.2.1)
PEERTFLZ	172.16.0.6/30 (M):192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_C(拠点 2)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。

	● 有効 ○ 無効		
MSS設定	MSS值	Byte	
	(有効時日MSS値が0の場合は、 MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)		

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

די רע איז	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
192.168.20.1	255.255.255.255	ppp2		1
192.168.20.0	255.255.255.0	gre1		1
192.168.30.1	255.255.255.255	ppp2		1
192.168.30.0	255.255.255.0	gre2		1

XR_B(拠点 1)のフレッツグループアクセス WAN 側 IP(192.168.20.1)へのルートをインタフェース「ppp2」 で設定しています。拠点1側への通信がGREトンネルを通るようにインタフェース「gre1」でスタティ ックルートを設定しています。

XR_C (拠点 2)のフレッツグループアクセス WAN 側 IP (192. 168. 30. 1) へのルートをインタフェース「ppp2」 で設定しています。拠点 2 側への通信が GRE トンネルを通るようにインタフェース「gre2」でスタティ ックルートを設定しています。
拠点1ルータ(XR_B)

ポイント

XR_A(センター)とGRE トンネリングによる接続を行います。

XR_A(センター)経由でのインターネットアクセスを行うため、スタティックルート設定でインタフェース「gre1」を設定し、宛先ルートとして「0.0.0.0/0」を設定しています。

<<インタフェース設定>>

[Ethernet0の設定]

● 固定アドレスで使用		
ℙアドレス	192.168.20.1	
ネットマスク	255.255.255.0	
мти	1500	

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

⊙固定アドレスで使用		
IP アドレス	0	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	1500	

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test20]
パスワード	test20pass]

フレッツグループアクセスの接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	● 接號先1 ○ 接號先2 ○ 接號先3 ○ 接號先4 ○ 接號先5
接続ポート	O Ether0 • Ether1 • Ether2 • BRI(64K) • BRI MP(128K) • RS2320
接統形態	○ 手動接続 ○ 常時接続 ○ スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ● On-Demand接続
IPマスカレード	◎無効 ○有効
ステートフルパケット インスペウション	●無効 ○有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPoE特殊オプション (全回線共通)	 ✓ 回線接続時に前回のFPPcE セッションのPADTを強制送出 ✓ 非接続SessionのIPv4Packet受信時 アADTを強制送出 ✓ 非接続SessionのLCP-EchoRequest受信時 アADTを強制送出
-------------------------	---

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.2/30 (例:192.168.0.1/30)
リモートの応先)アドレス	100.100.10.1 (期192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.20.1 (期192.168.2.1)
PEER7FLス	172.16.0.1/30 (例:192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_A(センター)との GRE トンネルを設定します。 この例では、GRE の MTU 値を「1430」に設定しています。

●	「有効」 ─ 無効
MSS設定 MSS	「値 <mark>0」」</mark> Byte
(祥	「効時」⊐MSS値が0の場合は、
MSS	「値を自動設定(Clamo MSS to MTU)」ます。)

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
192.168.10.1	255.255.255.255	ррр0		1
0.0.0.0	0.0.0.0	gre1		1

XR_A(センター)のフレッツグループアクセス側 WAN IP(192.168.10.1)へのルートをインタフェース「ppp0」で設定しています。

宛先「0.0.0.0/0」への通信が GRE トンネルを通るようにインタフェース「gre1」でスタティックルート を設定しています。

拠点 2 ルータ(XR_C)

ポイント

XR_A(センター)とGRE トンネリングによる接続を行います。

XR_A(センター)経由でのインターネットアクセスを行うため、スタティックルート設定でインタフェース「gre1」を設定し、宛先ルートとして「0.0.0.0/0」を設定しています。

<<インタフェース設定>>

[Ethernet0の設定]

● 固定アドレスで使用		
₽₽Ÿ₽₽ス	192.168.30.1	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	1500	

Ethernet0の設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

● 固定アドレスで使用		
ℙアドレス	0	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	1500	

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test30	
パスワード	test30pass	

フレッツグループアクセスの接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接號先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接號先5
接続ポート	O Ether0 • Ether1 • Ether2 • BRI(64K) • BRI MP(128K) • RS232C
接統形態	○ 手動接続 ● 常時接続 ● スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ○ On-Demand接続
ドマスカレード	⊙ 無効 ○ 有効
ステートフルパケッキ インスペウション	● 無効 ○ 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○ 無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPcE特殊オプション (全回線共通) ✓ 回線接続時に前回のPPPcEセッションのPADTを強制送出 ✓ 非接続SessionのIPv4Packet受信時 アADTを強制送出 ✓ 非接続SessionのLCP-EchoRequest受信時 アADTを強制送出	
--	--

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.6/30 (例:192.168.01/30)
リモートの応先)アドレス	100.100.10.1 (期192.168.1.1)
ローカルG差信元)アドレス	100.100.30.1 (期192.168.2.1)
PEER7F L ス	172.16.0.5/30 (例:192.168.02/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	⊙ 有効 ○ 無効

XR_A(センター)との GRE トンネルを設定します。 この例では、GRE の MTU 値を「1430」に設定しています。

MSS設定	● 有効 ● 無効 MSS値 0 Byte
	(有効時にMSS値が0の場合は、 MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
192.168.10.1	255.255.255.255	ррр0		1
0.0.0.0	0.0.0.0	gre1		1

XR_A(センター)のフレッツグループアクセス側 WAN IP(192.168.10.1)へのルートをインタフェース「ppp0」で設定しています。

宛先「0.0.0.0/0」への通信が GRE トンネルを通るようにインタフェース「gre1」でスタティックルート を設定しています。

4. GRE による拠点間通信設定例(OSPFの利用)

この例は、GRE トンネリング機能を利用し、センター <-> 拠点間で通信を行う設定例です。フレッツグ ループアクセスライトなどの IP アドレス端末型払い出しのサービスを利用している場合でも GRE トンネ リング機能を利用することにより、拠点間で複数の端末で通信することが可能になります。 この設定例では、拠点間通信にダイナミックルーティングの OSPF を利用しています。 センター <-> 拠点間、センターを経由した拠点 <-> 拠点間での通信が可能です。

4-1. 構成例



4-2. 要件

- ▶ インタフェースおよび PPP/PPPoE
 - フレッツグループアクセスには PPPoE で接続します。
 - PPPoE 接続は、自動再接続するように設定しています。
 - IP マスカレード、ステートフルパケットインスペクションを「無効」に設定しています。

主なインタフェースおよび PPP/PPoE のパラメータ

	XR_A(センター)	XR_B(拠点1)	XR_C(拠点 2)
LAN 側インタフェース	Ether0	Ether0	Ether0
LAN 側 IP アドレス	192. 168. 10. 1	192. 168. 20. 1	192. 168. 30. 1
WAN 側インタフェース フレッツグループアクセス	Ether1[ppp0]	Ether1[ppp0]	Ether1[ppp0]
WAN 側 IP アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1
PPPoE(フレッツグループアクセス) ユーザ名	test10	test20	test30
PPPoE(フレッツグループアクセス) パスワード	test10pass	test20pass	test30pass
WAN 側接続回線	PPPoE 接続	PPPoE 接続	PPPoE 接続

≻ GRE

- XR_A(センター)のインタフェースアドレスを GRE1 は「172.16.0.1」, GRE2 は「172.16.0.5」と設定しています。
- XR_A(センター)では、XR_B(拠点 1)を「GRE1」, XR_C(拠点 2)を「GRE2」と設定しています。
- XR_B(拠点 1)のインタフェースアドレスを「172.16.0.2」と設定しています。
- XR_C(拠点 2)のインタフェースアドレスを「172.16.0.6」と設定しています。

主な GRE のパラメータ

	XR_A(センター)		XR_B(拠点1)	XR_C(拠点 2)
対向拠点	XR_B(拠点 1)	XR_C(拠点 2)	XR_A(センター)	XR_A(センター)
インタフェースアドレス	172.16.0.1/30	172. 16. 0. 5/30	172.16.0.2/30	172.16.0.6/30
リモート(宛先)アドレス	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1	100. 100. 10. 1	100. 100. 10. 1
ローカル(送信元)アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1
PEER アドレス	172. 16. 0. 2/30	172.16.0.6/30	172. 16. 0. 1/30	172. 16. 0. 5/30
MTU	1430	1430	1430	1430
MSS 設定[MSS 値]	有効[0]	有効[0]	有効[0]	有効[0]

≻ OSPF

- Areaは「0」のみ使用しています。
- XR_A(センター)の Router-ID を「200.200.10.1」と設定しています。
- XR_B(拠点 1)の Router-ID を「200. 200. 20. 1」と設定しています。
- XR_C(拠点 2)の Router-ID を「200. 200. 30. 1」と設定しています。
- eth0 インタフェースで Passive-Interface を「有効」にしています。

主な OSPF のパラメータ(1)[インタフェースへの OSPF エリア設定, OSPF 機能設定]

	XR_A(センター)	XR_B(拠点1)	XR_C(拠点 2)
ネットワークアドレス	192.168.10.0/24[0]	192.168.20.0/24[0]	192.168.30.0/24[0]
[AREA 番号]	172.16.0.0/24[0]	172.16.0.0/24[0]	172.16.0.0/24[0]
Router-ID 設定	200. 200. 10. 1	200. 200. 20. 1	200. 200. 30. 1

主な OSPF のパラメータ(2)[インタフェース設定]

	XR_A(センター)	XR_B(拠点1)	XR_C(拠点 2)
インタフェース	eth0	eth0	eth0
Passive	有効	有効	有効

4-3. 設定例

センタールータ(XR_A)

ポイント

XR_B(拠点 1)と XR_C(拠点 2)と GRE トンネリングによる接続を行います。
 拠点間のルーティングには OSPF を使用しています。

〈〈インタフェース設定〉〉

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	レスで使用
ℙアドレス	192.168.10.1
ネットマスク	255.255.255.0
MTU	1500

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 固定アド 	レスで使用	
IP アドレス	0	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	1500	

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test10	
パスワード	test10pass	

フレッツグループアクセスの接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接號先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接號先5
接続ポート	O Ether0 O Ether1 O Ether2 O BRI(54K) O BRI MP(128K) O RS2320
接統形態	○ 手動接続 ● 常時接続 ● スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ○ On-Demand接続
ドマスカレード	⊙ 無効 ○ 有効
ステートフルパケッキ インスペウション	● 無効 ○ 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○無効 ⊙ 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPcE特殊オプション (全回線共通)

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアドレス	172.16.0.1/30 (例:192.168.0.1/30)
リモートの応先)アドレス	100.100.20.1 (則:192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.10.1 (192.168.2.1)
PEER77F レス	172.16.0.2/30 (M):192.168.02/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_B(拠点 1)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。



MSS 設定を「有効」にしています。

[GRE2 設定]

インタフェー スアドレス	172.16.0.5/30 (M):192.168.0.1/30)
リモート(宛先)アドレス	100.100.30.1 (例:192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.10.1 ())(192.168.2.1)
PEERTFLZ	172.16.0.6/30 (₩192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_C(拠点 2)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。

	● 有効 ○ 無効	
MSS設定	MSS值	Byte
	(有効時口MSS値が0の場合は、 MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)	

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
100.100.20.1	255.255.255.255	ррр0		1
100.100.30.1	255.255.255.255	рррО		1

XR_B(拠点 1)のフレッツグループアクセス WAN 側 IP(100. 100. 20. 1)へのルートをインタフェース「ppp0」 で設定しています。

XR_C (拠点 2)のフレッツグループアクセス WAN 側 IP (100. 100. 30. 1) へのルートをインタフェース「ppp0」 で設定しています。

<<各種サービスの設定>>

<ダイナミックルーティング> -> <OSPF> [指定インタフェースへの OSPF エリア設定]

ネットワークアドレス (例:192.168.0.0/24)	AREA番号 (0-4294967295)
192.168.10.0/24	0
172.16.0.0/24	0

OSPF機能を動作させるインタフェースを、本装置に接続しているネットワークで指定します。 またそのエリア番号も指定します。 [0SPF 機能設定]

RouterHD設定	200.200.10.1 (19):192.168.0.1)
Connected再配信	 ○ 有効 ● 無効 水・リックタイプ 2 ▼ 水・リック値設定 (0-16777214)
staticルート再配信	 ○ 有効 ● 無効 水リックタイプ 2 ▼ 水リック値設定 (0-16777214)
FIPルートの再配信	 ● 有効 ● 無効
Administrative Distance設定	110 (1-255)デフォルト110

XR_A(センター)の Router-ID として「200. 200. 10. 1」を設定しています。

この例では、「Connected 再配信」,「static ルート再配信」,「RIP ルート再配信」は使用していません。 また Administrative Distance 設定はデフォルトの「110」を使用しています。

[インタフェース設定]

インタフェース名	eth0
Passive-Interface設定	⊙ 有効 ○ 無効

eth0 インタフェースで Passive-Interface を「有効」にしています。

【ダイナミックルーティング】 -> <OSPF>



OSPF を起動します。

拠点1ルータ(XR_B)

ポイント

XR_A(センター)と GRE トンネリングによる接続を行います。 拠点間のルーティングには OSPF を使用しています。

〈〈インタフェース設定〉〉

[Ethernet0の設定]

● 固定アドレスで使用		
IP アドレス	192.168.20.1	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	1500	

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

● 固定アドレスで使用		
IPアドレス	0	
ネットマスク	255.255.255.0	
мτυ	1500	

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test20	
パスワード	test20pass	

フレッツグループアクセスの接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接統先1 ●接統先2 ●接統先3 ●接統先4 ●接統先5
接続ポート	O Ether0 O Ether1 O Ether2 O BRI(64K) O BRI MP(128K) O RS232C
接統形態	○ 手動接続 ● 常時接続 ● スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ○ On-Demand接続
IPマスカレード	⊙ 無効 ○ 有効
ステートフルパケット インスペウション	● 無効 ○ 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○無効 ⊙ 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPoE特殊オプション (全回線共通)	 ✓ 回線接続時に前回のFPPcE セッションのPADTを強制送出 ✓ 非接続SessionのIPv4Packet受信時 アADTを強制送出 ✓ 非接続SessionのLCP-EchoRequest受信時 アADTを強制送出
-------------------------	---

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.2/30 (例:192.168.0.1/30)
リモートの応先)アドレス	100.100.10.1 (期192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.20.1 (期192.168.2.1)
PEER7FLス	172.16.0.1/30 (M):192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_A(センター)との GRE トンネルを設定します。 この例では、GRE の MTU 値を「1430」に設定しています。

MSS設定	● 有効 ● 無効 MSS値 0 Byte
	(有効時にMSS値が0の場合は、 MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
100.100.10.1	255.255.255.255	ррр0		1

XR_A(センター)のフレッツグループアクセス側 WAN IP(100.100.10.1)へのルートをインタフェース 「ppp0」で設定しています。

<<各種サービスの設定>>

<**ダイナミックルーティング> -> <0SPF>** [指定インタフェースへの 0SPF エリア設定]

ネットワークアドレス (例:192.168.0.0/24)	AREA番号 (0-4294967295)
192.168.20.0/24	0
172.16.0.0/24	0

OSPF 機能を動作させるインタフェースを、本装置に接続しているネットワークで指定します。 またそのエリア番号も指定します。

[OSPF 機能設定]

RouterHD設定	200.200.20.1	(例:192.168.0.1)	
Connected再配信	 右効 ・	7 2 🗸	
	メトリック値設	定 (0-16777214)	
	○ 有効 ⊙ 無効	I	
staticルート再配信	オリックタイ	7 2 💌	
	メトリック値設	定 (0-16777214)	
	🔾 有効 💿 無効	I	
RIPルートの再配信	オリックタイ	7 2 💌	
	メトリック値設	定 (0-16777214)	
Administrative Distance設定	110 (1-255)デフォ	ተ/ሁት110	

XR_B(拠点1)の Router-ID として「200.200.20.1」を設定しています。

この例では、「Connected 再配信」,「static ルート再配信」,「RIP ルート再配信」は使用していません。 また Administrative Distance 設定はデフォルトの「110」を使用しています。

[インタフェース設定]

インタフェース名	eth0
Passive-Interface設定	⊙ 有効 ○ 無効

eth0 インタフェースで Passive-Interface を「有効」にしています。

【ダイナミックルーティング】 -> <OSPF>

<u>OSPF</u> 〇 停止 • 起動

OSPF を起動します。

拠点2ルータ(XR_C)

ポイント

XR_A(センター)と GRE トンネリングによる接続を行います。 拠点間のルーティングには OSPF を使用しています。

〈〈インタフェース設定〉〉

[Ethernet0の設定]

 ・ ・ ・	レスで使用
IP アドレス	192.168.30.1
ネットマスク	255.255.255.0
MTU	1500

Ethernet0の設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

③固定アド	レスで使用	
IPアドレス	0	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	1500	

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test30]
パスワード	test30pass]

フレッツグループアクセスの接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接統先1 ●接統先2 ●接統先3 ●接統先4 ●接統先5
接続ボート	O Ether0 O Ether1 O Ether2 O BRI(54K) O BRI MP(128K) O RS2320
接統形態	○ 手動接続 ● 常時接続 ● スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ○ On-Demand接続
ドマスカレード	⊙ 無効 ○ 有効
ステートフルパケット インスペウション	● 無効 ○ 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○ 無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPoE特殊オプション (全回線共通)

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.6/30 (例:192.168.01/30)
リモート(宛先)アドレス	100.100.10.1 (期):192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.30.1 (例:192.168.2.1)
PEER7F L ス	172.16.0.5/30 (例:192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大値 1500)
Path MTU Discovery	⊙ 有効 ○ 無効

XR_A(センター)との GRE トンネルを設定します。 この例では、GRE の MTU 値を「1430」に設定しています。

MSS設定	● 有効 ● 無効 MSS値 ■ Byte (有効時にMSS値が0の場合は、 MSS(結合時部空定()Ibmp MSS to MTL 01 ます。)
	moona cara and moo to michoa 3.

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
100.100.10.1	255.255.255.255	ррр0		1

XR_C (拠点 2)のフレッツグループアクセス側 WAN IP (100. 100. 10. 1) へのルートをインタフェース「ppp0」 で設定しています。

<<各種サービスの設定>>

〈ダイナミックルーティング〉-〉 〈OSPF〉 [指定インタフェースへの OSPF エリア設定]

ネットワークアドレス (例:192.168.0.0/24)	AREA番号 (0-4294967295)
192.168.30.0/24	0
172.16.0.0/24	0

OSPF 機能を動作させるインタフェースを、本装置に接続しているネットワークで指定します。 またそのエリア番号も指定します。

[OSPF 機能設定]

RouterHD設定	200.200.30.1 (例:1	92.168.01)
Connected再配信	○ 有効 ● 無効 水・リックタイプ 水・リック値設定	2 💌 (0-16777214)
staticルート再配信	○ 有効 ● 無効 水・リックタイプ 水・リック値設定	2 💌 (0-16777214)
F8Fルートの再配信	 ● 有効 ● 無効 メ・リックタイプ メ・リック値設定 	2 💌
Administrative Distance設定	110 (1-255)デフォルト11	10

XR_B(拠点1)のRouter-IDとして「200.200.30.1」を設定しています。

この例では、「Connected 再配信」,「static ルート再配信」,「RIP ルート再配信」は使用していません。 また Administrative Distance 設定はデフォルトの「110」を使用しています。

[インタフェース設定]

インタフェース名	eth0
Passive-Interface設定	⊙ 有効 ○ 無効

eth0 インタフェースで Passive-Interface を「有効」にしています。

【ダイナミックルーティング】 -> <OSPF>

<u>OSPF</u> 〇 停止 • 起動

OSPF を起動します。

5. ISDN を利用した回線バックアップ例1 (メイン回線 GRE)

この例は、PPPoE で GRE 接続しているメイン回線で障害が発生したときに、拠点側からの ISDN によるバ ックアップを実現する設定例です。

メインルートでは OSPF を使用しており、OSPF を障害検出用としても利用しています。

5-1. 構成例



5-2. 要件

▶ インタフェースおよび PPP/PPPoE

- フレッツグループアクセスには PPPoE で接続します。
- PPPoE 接続は、自動再接続するように設定しています。
- IP マスカレード、ステートフルパケットインスペクションを「無効」に設定しています。
- XR_B(拠点)はマルチ回線で ISDN オンデマンド接続をします。
- XR_A(センター)ではアクセスサーバ機能を使用し、XR_B(拠点)からのダイアルアップ 接続を受け付けます。

主なインタフェースおよび PPP/PPPoE のパラメータ

	XR_A(センター)	XR_B(拠点)
LAN 側インタフェース	Ether0	Ether0
LAN 側 IP アドレス	192. 168. 10. 1	192. 168. 20. 1
WAN 側インタフェース	Ether1[ppp0]	Ether1[ppp0]
WAN 側 IP アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1
PPPoE ユーザ名	test10	test20
PPPoE パスワード	test10pass	test20pass
WAN 側接続回線	PPPoE 接続	PPPoE 接続
ISDN 番号	XR_A-123	XR_B-123
ISDN ユーザ名	_	isdntest
ISDN パスワード	_	isdnpass
ISDN 側 IP アドレス	192. 168. 110. 1	192. 168. 120. 1

≻ GRE

- XR_A(センター)のインタフェースアドレスを「172.16.0.1」と設定しています。
- XR_B(拠点)のインタフェースアドレスを「172.16.0.2」と設定しています。

主な GRE のパラメータ

	XR_A(センター)	XR_B(拠点)
対向拠点	XR_B(拠点)	XR_A(センター)
インタフェースアドレス	172.16.0.1/30	172.16.0.2/30
リモート(宛先)アドレス	100. 100. 20. 1	100. 100. 10. 1
ローカル(送信元)アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1
PEER アドレス	172.16.0.2/30	172.16.0.1/30
MTU	1430	1430
MSS 設定[MSS 値]	有効[0]	有効[0]

≻ OSPF

- Areaは「0」のみ使用しています。
- XR_A(センター)の Router-ID を「200.200.10.1」と設定しています。
- XR_B(拠点)の Router-ID を「200.200.20.1」と設定しています。
- eth0 インタフェースで Passive-Interface を「有効」にしています。

主な OSPF のパラメータ(1)[インタフェースへの OSPF エリア設定, OSPF 機能設定]

	XR_A(センター)	XR_B(拠点)
ネットワークアドレス	192.168.10.0/24[0]	192.168.20.0/24[0]
[AREA 番号]	172.16.0.0/24[0]	172.16.0.0/24[0]
Router-ID 設定	200. 200. 10. 1	200. 200. 20. 1

主な OSPF のパラメータ(2)[インタフェース設定]

	XR_A(センター)	XR_B(拠点)
インタフェース	eth0	eth0
Passive	有効	有効

▶ その他

- XR_A(センター)では WAN 側回線の障害等で一定時間 XR_B(拠点)からの OSPF Hello パ ケットを受信しなかった場合に、拠点方向へのルートを ISDN に切り替えるためのス タティックルートを設定しています。
- XR_B(拠点)では WAN 側回線の障害等で一定時間 XR_A(センター) からの OSPF Hello パケットを受信しなかった場合に、センター側へのルートを ISDN に切り替えるため のスタティックルートを設定しています。

5-3. 設定例

センタールータ(XR_A)

ポイント

拠点と GRE 接続するための設定を行います。

アクセスサーバの設定を行い、WAN 側回線の障害等で一定時間 XR_B(拠点)からの OSPF Hello パケットを 受信しなかった場合に、ISDN による着信後、XR_B(拠点)へのルーティングを有効にします。

<<インタフェース設定>>

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	シント
IP アドレス	192.168.10.1
ネットマスク	255.255.255.0
MTU	1500

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 固定アド 	レスで使用
IPアドレス	0
ネットマスク	255.255.255.0
MTU	1500

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test10]
パスワード	test10pass	

フレッツグループアクセスの接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接號先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接號先5
接続ポート	O Ether0 O Ether1 O Ether2 O BRI(64K) O BRI MP(128K) O RS2320
接統形態	○ 手動接続 ○ 常時接続 ○ スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ○ On-Demand接続
IPマスカレード	⊙ 無効 ○ 有効
ステートフルパケット インスペウション	○ 無効 ○ 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPoE特殊オプション (全回線共通)	 ✓ 回線接続時に前回のFFPcE セッションのPADTを強制送出 ✓ 非接続SessionのIPv4Packet受信時 IPADTを強制送出 ✓ 非接続SessionのLCP-EchoRequest受信時 IPADTを強制送出
-------------------------	---

PPPoE の再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアドレス	172.16.0.1/30 (9):192.168.0.1/30)
リモートの応先)アドレス	100.100.20.1 (則192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.10.1 (192.168.2.1)
PEER7F LA	172.16.0.2/30 (₩j:192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	⊙ 有効 ○ 無効

XR_B(拠点)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。

	 ● 有効 ○ 無効
MSS設定	MSS値 <mark>0</mark> Byte
	(有効時にMSS値が0の場合は、 MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)

MSS 設定を「有効」にしています。

<<各種サービスの設定>>

【アクセスサーバ】

BRI 回線		
回線1 著信 〇 許可しない 許可する		

BRI 回線での着信を許可する設定をします。

No.	ፖカウント	パスワード	アカウント毎に別	IPを割り当てる場 含
			本装置のIP	クライアントのIP
1	isdntest	isdnpass	192.168.110.1	192.168.120.1

BRI 回線で着信したときのアカウント,パスワードを設定します。この時に「アカウント毎に別 IP を割り当てる場合」に IP アドレスを設定することにより、着信時に指定した IP アドレスを割り当てることが可能です。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス <1-255>
100.100.20.1	255.255.255.255	рррО		1
192.168.20.0	255.255.255.0	рррб	192.168.120.1	200

WAN 側回線の障害等で一定時間 XR_B(拠点)からの OSPF Hello パケットを受信しなかった場合に、拠点方 向へのルートを ISDN 側へフローティングさせるために、スタティックルートの設定を行います。

この例では、OSPF のディスタンス値(=110)の方がスタティックルートのディスタンス値(=200)より小さ いため、OSPF でのルートが有効になっているときは、このスタティックルートは無効の状態になってい ます。

またゲートウェイの IP アドレスはアクセスサーバ設定で対向ルータに対して割り当てた IP アドレスになっています。

<<各種サービスの設定>>

<**ダイナミックルーティング> -> <0SPF>** [指定インタフェースへの 0SPF エリア設定]

ネットワークアドレス (例:192.168.0.0/24)	AREA番号 (0-4294967295)	
192.168.10.0/24	0	
172.16.0.0/24	0	

OSPF 機能を動作させるインタフェースを、本装置に接続しているネットワークで指定します。 またそのエリア番号も指定します。

[OSPF 機能設定]

RouterHD設定	200.200.10.1 (例:192.168.0.1)
Connected再配信	 ○ 有効 ● 無効 メトリックタイプ メトリックタイプ シトリック値設定 (0-16777214)
staticルート再配信	 ○ 有効 ● 無効 水・リックタイプ 2 ▼ 水・リック値設定 (0-16777214)
F&Pルートの再配信	 ● 有効 ● 無効
Administrative Distance設定	110 (1-255)デフォルト110

XR_A(センター)の Router-ID として「200.200.10.1」を設定しています。

この例では、「Connected 再配信」,「static ルート再配信」,「RIP ルート再配信」は使用していません。 また Administrative Distance 設定はデフォルトの「110」を使用しています。 [インタフェース設定]

インタフェース名	eth0
Passive-Interface設定	⊙ 有効 ○ 無効

eth0 インタフェースで Passive-Interface を「有効」にしています。

【ダイナミックルーティング】 -> <OSPF>

OSPF O停止 O 起動

OSPF を起動します。

拠点ルータ(XR_B)

ポイント

センターと GRE 接続するための設定を行います。

PPP のマルチセッションの設定を行い、ISDN のオンデマンド接続を行える状態に設定します。 WAN 側回線の障害等で一定時間 XR_A(センター)からの OSPF Hello パケットを受信しなかった場合で、 ISDN によるオンデマンド接続が有効になった時に ISDN 側のルートが有効になり、XR_A(センター)に対 して ISDN による発信を行います。

〈〈インタフェース設定〉〉

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	レスで使用	
ℙアドレス	192.168.20.1	
ネットマスク	255.255.255.0	
мти	1500	

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 固定アド 	レスで使用
IP アドレス	0
ネットマスク	255.255.255.0
MTU	1500

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test20	
パスワード	test20pass	

フレッツグループアクセスの接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。
[接続先設定2]

ユーザロ	isdntest]
パスワード	isdnpass	

PPP(ISDN)接続で使用するユーザ ID, パスワードを登録します。

BRI/PPPシリアル回算使用時に設定して下さい			
電話番号	XR_A-123		

XR_A(センター)の電話番号を登録します。

BRI/PPPシリアル回復使用時に設定して下さい			
ON-DEMAND接続用 切断タイマー	60 ¥9		

※この例では ISDN の ON-DEMAND 接続を利用するため、ON-DEMAND 接続用切断タイマーを設定します。 デフォルト値は「180 秒」になります。ご利用環境によって適宜設定を変更して下さい。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接號先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接號先5
接続ポート	O Ether0 O Ether1 O Ether2 O BRI(64K) O BRI MP(128K) O RS2320
接統形態	○ 手動接続 ○ 常時接続 ○ スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ● On-Demand接続
ドマスカレード	⊙無効 ○有効
ステートフルパケット インスペウション	○ 無効 ○ 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先、インタフェース等を選択します。

※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード, ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

マルチPPP/PPPoEセッション機能を利用する際は以下を設定して下さい		
マルチ接続 #2	○ 無効 ● 有効	
接続先の選択	○接號先1 ●接號先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接號先5	
接続ポート	○ Ether0 ○ Ether1 ○ Ether2 ● BRI(64K) ○ BRI MP(128K) ○ RS232C	
RS232C/BRI接続タイプ	○ 通常 [●] On-Demand接统	
₽マスカレード	⊙ 無効 ○ 有効	
ステートフルパケット インスペクション	● 無効 ○ 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得	

マルチ接続側(ISDN 側)の接続先,接続ポートおよび接続タイプを設定します。

ISDN 側は On-Demand 接続を行うため、RS232C/BRI 接続タイプで「On-Demand 接続」を選択しています。



PPPoE の再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.2/30 (例:192.168.0.1/30)
リモートの応先)アドレス	100.100.10.1 (19):192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.20.1 (期192.168.2.1)
PEER7FLス	172.16.0.1/30 (M):192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_A(センター)との GRE トンネルを設定します。 この例では、GRE の MTU 値を「1430」に設定しています。

	● 有効 ○ 無効	
MSS設定	MSS値 <mark>0</mark> Byte	
	(有効時にMSS値が0の場合は、 MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)	

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
100.100.10.1	255.255.255.255	ррр0		1
192.168.10.0	255.255.255.0	ppp2		200

WAN 側回線の障害等で一定時間 XR_A (センター) からの 0SPF Hello パケットを受信しなかった場合に、セ ンター方向へのルートを ISDN 側へフローティングさせるために、スタティックルートの設定を行います。 この例では、0SPF のディスタンス値(=110)の方がスタティックルートのディスタンス値(=200)より小さ いため、0SPF でのルートが有効になっているときは、このスタティックルートは無効の状態になってい ます。

またこの例では ISDN 側は「ppp2」インタフェースとなるため、インタフェースの項目に「ppp2」を設定 しています。

<<各種サービスの設定>>

<ダイナミックルーティング> -> <OSPF>

[指定インタフェースへの OSPF エリア設定]

ネットワークアドレス (例:192.168.0.0/24)	AREA番号 (0-4294967295)	
192.168.20.0/24	0	
172.16.0.0/24	0	

OSPF機能を動作させるインタフェースを、本装置に接続しているネットワークで指定します。 またそのエリア番号も指定します。 [0SPF 機能設定]

RouterHD設定	200.200.20.1 (19):192.168.0.1)
Connected再配信	
staticルート再配信	 ● 有効 ● 無効
FIPルートの再配信	 ● 有効 ● 無効
Administrative Distance設定	110 (1-255)デフォルト110

XR_B(拠点)の Router-ID として「200.200.20.1」を設定しています。

この例では、「Connected 再配信」,「static ルート再配信」,「RIP ルート再配信」は使用していません。 また Administrative Distance 設定はデフォルトの「110」を使用しています。

[インタフェース設定]

インタフェース名	eth0
Passive-Interface設定	⊙ 有効 ○ 無効

eth0 インタフェースで Passive-Interface を「有効」にしています。

【ダイナミックルーティング】 -> <OSPF>

OSPF O 停止 O 起動

OSPF を起動します。

6. ISDN を利用した回線バックアップ例2(メイン回線 GRE)

この例は、PPPoE で GRE 接続しているメイン回線で障害が発生したときに、拠点側からの ISDN によるバ ックアップを実現する設定例です。

メインルートでは OSPF を使用しており、OSPF を障害検出用としても利用しています。

6-1. 構成例



6-2. 要件

- ▶ インタフェースおよび PPP/PPPoE
 - フレッツグループアクセスには PPPoE で接続します。
 - PPPoE 接続は、自動再接続するように設定しています。
 - IP マスカレード、ステートフルパケットインスペクションを「無効」に設定しています。
 - XR_B(拠点)はマルチ回線で ISDN オンデマンド接続をします。
 - XR_A2(センター2)ではアクセスサーバ機能を使用し、XR_B(拠点)からのダイアルアッ プ接続を受け付けます。

主なインタフェースおよび PPP/PPPoE のパラメータ

	XR_A(センター1)	XR_A2(センター2)	XR_B(拠点)
LAN 側インタフェース	Ether0	Ether0	Ether0
LAN 側 IP アドレス	192. 168. 10. 1	192. 168. 10. 2	192. 168. 20. 1
WAN 側インタフェース	Ether1[ppp0]	_	Ether1[ppp0]
WAN 側 IP アドレス	100. 100. 10. 1	_	100. 100. 20. 1
PPPoE ユーザ名	test10	_	test20
PPPoE パスワード	test10pass	_	test20pass
WAN 側接続回線	PPPoE 接続	_	PPPoE 接続
ISDN 番号	_	XR_A-123	XR_B-123
ISDN ユーザ名	-	_	isdntest
ISDN パスワード	-	-	isdnpass
ISDN 側 IP アドレス	-	192. 168. 110. 1	192. 168. 120. 1

≻ GRE

- XR_A(センター1)のインタフェースアドレスを「172.16.0.1」と設定しています。
- XR_B(拠点)のインタフェースアドレスを「172.16.0.2」と設定しています。

主な GRE のパラメータ

	XR_A(センター1)	XR_B(拠点)
対向拠点	XR_B(拠点)	XR_A(センター1)
インタフェースアドレス	172.16.0.1/30	172.16.0.2/30
リモート(宛先)アドレス	100. 100. 20. 1	100. 100. 10. 1
ローカル(送信元)アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1
PEER アドレス	172.16.0.2/30	172.16.0.1/30
MTU	1430	1430
MSS 設定[MSS 值]	有効[0]	有効[0]

≻ OSPF

- Areaは「0」のみ使用しています。
- XR_A(センター1)の Router-ID を「200.200.10.1」と設定しています。
- XR_A2(センター2)の Router-ID を「200.200.10.2」と設定しています。
- XR_B(拠点)の Router-ID を「200.200.20.1」と設定しています。
- XR_B(拠点)でのみ eth0 インタフェースで Passive-Interface を「有効」にしていま す。

主な OSPF のパラメータ(1)[インタフェースへの OSPF エリア設定, OSPF 機能設定]

	XR_A(センター1)	XR_A2(センター2)	XR_B(拠点)
ネットワークアドレス	192.168.10.0/24[0]	192.168.10.0/24[0]	192.168.20.0/24[0]
[AREA 番号]	172.16.0.0/24[0]		172.16.0.0/24[0]
Router-ID 設定	200. 200. 10. 1	200. 200. 10. 2	200. 200. 20. 1

主な OSPF のパラメータ(2)[インタフェース設定]

	XR_B(拠点)
インタフェース	eth0
Passive	有効

▶ その他

- XR_A(センター1)では WAN 側回線の障害等で一定時間 XR_B(拠点)からの OSPF Hello パケットを受信しなかった場合に、拠点方向へのルートを XR_A2(センター2)に切り 替えるためのスタティックルートを設定しています。
- XR_B(拠点)では WAN 側回線の障害等で一定時間 XR_A(センター1) からの OSPF Hello パケットを受信しなかった場合に、センター側へのルートを ISDN に切り替えるため のスタティックルートを設定しています。

6-3. 設定例

センタールータ1(XR_A)

ポイント

拠点と GRE 接続するための設定を行います。

OSPFを使用し、XR_A2(センター2), XR_B(拠点)との間でネイバーを確立してルートを作成します。

<<インタフェース設定>>

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	レスで使用
ℙアドレス	192.168.10.1
ネットマスク	255.255.255.0
MTU	1500

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 固定アド 	レスで使用
IP アドレス	0
ネットマスク	255.255.255.0
MTU	1500

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test10	
パスワード	test10pass	

PPPoE 接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接読先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接読先5
接続ボート	O Ether0 • Ether1 • Ether2 • BRI(64K) • BRI MP(128K) • RS232C
接統形態	○ 手動接続 ○ 常時接続 ○ スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ● On-Demand接続
ドマスカレード	◎ 無効 ○ 有効
ステートフルパケット インスペウション	●無効 ○有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○ 無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPoE特殊オプション (全回線共通)	 ✓ 回線接続時に前回のFPPcE セッションのPADTを強制送出 ✓ 非接続SessionのIPv4Packet受信時 アADTを強制送出 ✓ 非接続SessionのLCP-EchoRequest受信時 アADTを強制送出
-------------------------	---

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.1/30 (9):192.168.0.1/30)
リモート(宛先)アドレス	100.100.20.1 ())(192.168.1.1)
ローカルG差信元)アドレス	100.100.10.1 (期192.168.2.1)
PEER7F LA	172.16.0.2/30 (¥):192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	⊙ 有効 ○ 無効

XR_B(拠点)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。

MSS設定	● 有効 ● 無効 MSS値 ■ Byte (有効時にMSS値が0の場合は、 MSS(結合時部空定()Ibmp MSS to MTL 01 ます。)
	moona cara and moo to michoa 3.

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
100.100.20.1	255.255.255.255	рррО	1

XR_B(拠点)のフレッツグループアクセス WAN 側 IP(100.100.20.1)へのルートをインタフェース「ppp0」 で設定しています。

<<各種サービスの設定>>

<**ダイナミックルーティング> -> <0SPF>** [指定インタフェースへの 0SPF エリア設定]

ネットワークアドレス (例:192.168.0.0/24)	AREA番号 (0-4294967295)
192.168.10.0/24	0
172.16.0.0/24	0

OSPF 機能を動作させるインタフェースを、本装置に接続しているネットワークで指定します。 またそのエリア番号も指定します。

[OSPF 機能設定]

RouterHD設定	200.200.10.1 (例:192.168.0.1)
Connected再配信	 ○ 有効 ● 無効 水リックタイプ 2 ▼ 水リック値設定 (0-16777214)
staticルート再配信	 ○ 有効 ● 無効
FIPルートの再配信	 ● 有効 ● 無効
Administrative Distance設定	110 (1-255)デフォルト110

XR_A(センター)の Router-ID として「200.200.10.1」を設定しています。

この例では、「Connected 再配信」,「static ルート再配信」,「RIP ルート再配信」は使用していません。 また Administrative Distance 設定はデフォルトの「110」を使用しています。

【ダイナミックルーティング】 -> <OSPF>



OSPF を起動します。

センタールータ 2(XR_A2)

ポイント

アクセスサーバの設定を行い、ISDN による着信後、XR_B(拠点)へのルーティングを有効にします。 OSPF を使用し、XR_A(センター)との間でネイバーを確立してルートを作成します。

〈〈インタフェース設定〉〉

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	レスで使用	
IP アドレス	192.168.10.2	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	1500	

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

【アクセスサーバ】

BRI 回線		
回線1 著信	○許可しない ⊙許可する	

BRI回線での着信を許可する設定をします。

No.	アカウント毎に別IPを割り当てるか アカウント パスワード 合		IPを割り当てる場 合	
			本装置のIP	クライアントのIP
1	isdntest	isdnpass	192.168.110.1	192.168.120.1

BRI 回線で着信したときのアカウント,パスワードを設定します。この時に「アカウント毎に別 IP を割り当てる場合」に IP アドレスを設定することにより、着信時に指定した IP アドレスを割り当てることが可能です。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
192.168.20.0	255.255.255.0	рррб	192.168.120.1	200

XR_B(拠点)からの ISDN 発信を着信した場合に有効になるルートです。ゲートウェイの IP アドレスはア クセスサーバ設定で対向ルータに対して割り当てた IP アドレスになっています。

<<各種サービスの設定>>

<ダイナミックルーティング> -> <OSPF>

[指定インタフェースへの OSPF エリア設定]

ネットワークアドレス	AREA番号
(例:192.168.0.0/24)	(0-4294967295)
192.168.10.0/24	0

OSPF機能を動作させるインタフェースを、本装置に接続しているネットワークで指定します。 またそのエリア番号も指定します。

[OSPF 機能設定]

RouterHD設定	200.200.10.2	(例:192.168.0.1)
Connected再配信	 有効 (重効) (本リックタイ) (本リック値設) 	ブ 2 💌 定 (0-16777214)
staticルート再配信	 有効	ブ 2 💌 定 (0-16777214)
RPルートの再配信	 有効 一 有効 ・ 無効 ・ かりックタイ ・ かりック値設 	ブ 2 マ 定 (0-16777214)
Administrative Distance設定	110 (1-255)デフォ	JU-110

XR_A(センター)の Router-ID として「200.200.10.2」を設定しています。 この例では、「static ルート再配信」を使用しています。

また Administrative Distance 設定はデフォルトの「110」を使用しています。

【ダイナミックルーティング】 -> <OSPF>

<u>OSPF</u> 〇 侍止 ④ 起動

OSPF を起動します。

拠点ルータ(XR_B)

ポイント

XR_A(センター1)と GRE 接続するための設定を行います。

PPP のマルチセッションの設定を行い、ISDN のオンデマンド接続を行える状態に設定します。 WAN 側回線の障害等で一定時間 XR_A(センター1)からの OSPF Hello パケットを受信しなかった場合で、 ISDN によるオンデマンド接続が有効になった時に ISDN 側のルートが有効になり、XR_A2(センター2)に 対して ISDN による発信を行います。

〈〈インタフェース設定〉〉

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	レスで使用
ℙアドレス	192.168.20.1
ネットマスク	255.255.255.0
мти	1500

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 固定アド 	レスで使用	
IPアドレス	0	
ネットマスク	255.255.255.0	
мτυ	1500	

Ethernet1 に関する設定をします。 PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test20
パスワード	test20pass

PPPoE 接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続先設定2]

ユーザロ	isdntest]
パスワード	isdnpass	

PPP(ISDN)接続で使用するユーザ ID, パスワードを登録します。

BRI/PPPシリアル回算使用時に設定して下さい		
電話番号	XR_A-123	

センタールータ(XR_A2)の電話番号を登録します。

BRI/PPPシリアル回線使用時に設定して下さい			
ON-DEMAND接続用 切断タイマー	60 * y		

※この例では ISDN の ON-DEMAND 接続を利用するため、ON-DEMAND 接続用切断タイマーを設定します。 デフォルト値は「180 秒」になります。ご利用環境によって適宜設定を変更して下さい。 [接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接號先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接続先5
接続ボート	O Ether0 O Ether1 O Ether2 O BRI(64K) O BRI MP(128K) O RS2320
接統形態	○ 手動接続 ○ 常時接続 ○ スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ● On-Demand接続
IPマスカレード	⊙無効 ○有効
ステートフルパケット インスペウション	○ 無効 ○ 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

マル チ PP	P/PPPoEセッション機能を利用する際は以下を設定して下さい
マルチ接続 #2	○無効 ◎ 有効
接続先の選択	○接號先1 ●接號先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接號先5
接続ポート	○ Ether0 ○ Ether1 ○ Ether2 ● BRI(64K) ○ BRI MP(128K) ○ RS232C
RS232C/BRI接続タイプ	○ 通常 [●] On-Demand接统
IPマスカレード	⊙ 無効 ○ 有効
ステートフルパケット インスペクション	● 無効 ○ 有効 □ DROP したパケットのLOGを取得

マルチ接続側(ISDN側)の接続先,接続ポートおよび接続タイプを設定します。

この例では、ISDNの On-Demand 接続をするため、接続タイプとして「On-Demand 接続」を選択しています。

PPPcE特殊オプション (全回線共通) □ 回線接続時に前回のPPPcEセッションのPADTを強制送出 ・ 非接続SessionのIPv4Packet受信時IPADTを強制送出 ・ 非接続SessionのLCP-EchoRequest受信時IPADTを強制送出

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.2/30 (例:192.168.0.1/30)
リモートの応先)アドレス	100.100.10.1 (期192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.20.1 (期192.168.2.1)
PEER7FLス	172.16.0.1/30 (例:192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_A(センター1)との GRE トンネルを設定します。 この例では、GRE の MTU 値を「1430」に設定しています。

MSS設定	 ● 有効 ● 無効 MSS値⁰ Byte (有効時にMSS値が0の場合は、
	MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
100.100.10.1	255.255.255.255	рррО		1
192.168.10.0	255.255.255.0	ppp2		200

WAN 側回線の障害等で一定時間 XR_A(センター1)からの OSPF Hello パケットを受信しなかった場合に、

センター方向へのルートを ISDN 側へフローティングさせるために、スタティックルートの設定を行います。

この例では、OSPF のディスタンス値(=110)の方がスタティックルートのディスタンス値(=200)より小さ いため、OSPF でのルートが有効になっているときは、このスタティックルートは無効の状態になってい ます。

またこの例では ISDN 側は「ppp2」インタフェースとなるため、インタフェースの項目に「ppp2」を設定 しています。

<<各種サービスの設定>>

<**ダイナミックルーティング> -> <0SPF>** [指定インタフェースへの 0SPF エリア設定]

ネットワークアドレス (例:192.168.0.0/24)	AREA番号 (0-4294967295)	
192.168.20.0/24	0	
172.16.0.0/24	0	

OSPF 機能を動作させるインタフェースを、本装置に接続しているネットワークで指定します。 またそのエリア番号も指定します。

[0SPF 機能設定]

RouterHD設定	200.200.20.1	(例:192.168.0.1)	
Connected再配信	 右効 ・	7 2 🗸	
	メトリック値設	定 (0-16777214)	
	○ 有効 ⊙ 無効	I	
staticルート再配信	オリックタイ	7 2 💌	
	メトリック値設	定 (0-16777214)	
	🔾 有効 💿 無効	I.	
RIPルートの再配信	オリックタイ	7 2 💌	
	メトリック値設	定 (0-16777214)	
Administrative Distance設定	110 (1-255)デフォ	ተ/ሁት110	

XR_B(拠点)の Router-ID として「200.200.20.1」を設定しています。

この例では、「Connected 再配信」,「static ルート再配信」,「RIP ルート再配信」は使用していません。 また Administrative Distance 設定はデフォルトの「110」を使用しています。

[インタフェース設定]

インタフェース名	eth0
Passive-Interface設定	⊙ 有効 ○ 無効

eth0 インタフェースで Passive-Interface を「有効」にしています。

【ダイナミックルーティング】 -> <OSPF>

<u>OSPF</u> 〇 停止 • 起動

OSPF を起動します。

7. GRE KeepAlive を利用した冗長化構成例1

この例は、センターメインルータで WAN 側や機器で障害が発生したときに、GRE KeepAlive により障害 を検出し、バックアップ側へ切り替える冗長化構成を実現する設定例です。

7-1. 構成例



7-2. 要件

- ▶ インタフェースおよび PPP/PPPoE
 - フレッツグループアクセスには PPPoE で接続します。
 - PPPoE 接続は、自動再接続するように設定しています。
 - IP マスカレード、ステートフルパケットインスペクションを「無効」に設定しています。

主なインタフェースおよび PPP/PPPoE のパラメータ

	XR_A(センター1)	XR_A2(センター2)	XR_B(拠点)	
LAN 側インタフェース	Ether0	Ether0	Ether0	
LAN 側 IP アドレス	192. 168. 10. 1	192. 168. 10. 2	192. 168. 20. 1	
WAN 側インタフェース	Ether1[ppp0]	Ether1[ppp0]	Ether1[ppp0]	
WAN 側 IP アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1	
PPPoE ユーザ名	test10	test20	test30	
PPPoE パスワード	test10pass	test20pass	test30pass	
WAN 側接続回線	PPPoE 接続	PPPoE 接続	PPPoE 接続	

≻ GRE

- XR_A(センター1)のインタフェースアドレスを「172.16.0.1」と設定しています。
- XR_A2(センター2)のインタフェースアドレスを「172.16.0.5」と設定しています。
- XR_B(拠点)のインタフェースアドレスを GRE1 は「172.16.0.2」, GRE2 は「172.16.0.6」 と設定しています。
- XR_B(拠点)では、XR_A(センター1)を「GRE1」, XR_A2(センター2)を「GRE2」と設定しています。
- XR_A, XR_A2, XR_B でそれぞれ GRE KeepAlive を有効にしています。

主な GRE のパラメータ

	XR_A(センター1)	XR_A2(センター2)	XR_B(拠点)	
対向拠点	XR_B(拠点)	XR_B(拠点)	XR_A(センター1)	XR_A2(センター2)
インタフェースアドレス	172. 16. 0. 1/30	172.16.0.5/30	172.16.0.2/30	172.16.0.6/30
リモート(宛先)アドレス	100. 100. 30. 1	100. 100. 30. 1	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1
ローカル(送信元)アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1	100. 100. 30. 1
PEER アドレス	172. 16. 0. 2/30	172.16.0.6/30	172.16.0.1/30	172. 16. 0. 5/30
MTU	1430	1430	1430	1430
GRE KeepAlive	有効	有効	有効	有効
[Interval/Retry]	[10/3]	[10/3]	[10/3]	[10/3]
MSS 設定[MSS 值]	有効[0]	有効[0]	有効[0]	有効[0]

> VRRP

- XR_A(センター1), XR_A2(センター2)の Ether0 側で VRRP を使用しています。
- 優先度は XR_A(センター1)「100」, XR_A2(センター2)「50」に設定しています。

主な VRRP のパラメータ

	XR_A(センター1)	XR_A2(センター2)
使用するインターフェース	Ether0	Ether0
ルータ ID	51	51
優先度	100	50
IPアドレス	192. 168. 10. 100	

- ▶ スタティックルート
 - XR_A(センター1)では WAN 側回線の障害等を GRE KeepAlive で検出した場合、拠点方 向へのルートを XR_A2(センター2)に切り替えるためのスタティックルートを設定し ています。
 - XR_B(拠点)では XR_A(センター1)の WAN 側回線の障害等を GRE KeepAlive で検出した 場合、センター側へのルートを GRE2 に切り替えるためのスタティックルートを設定 しています。ディスタンス値を GRE1「1」, GRE2「10」と設定しています。

7-3. 設定例

センタールータ1(XR_A)

ポイント

拠点と GRE 接続するための設定を行います。

<<インタフェース設定>>

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	レスで使用	
IP アドレス	192.168.10.1	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	1500	

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 固定アド 	レスで使用
ℙアドレス	0
ネットマスク	255.255.255.0
мти	1500

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test10	
パスワード	test10pass	

PPPoE 接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接続先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接続先5
接続ボート	O Ether0 • Ether1 • Ether2 • BRI(64K) • BRI MP(128K) • RS232C
接統形態	○ 手動接続 ○ 常時接続 ○ スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ● On-Demand接続
IPマスカレード	◎ 無効 ○ 有効
ステートフルパケット インスペウション	●無効 ○有効 □DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPcE特殊オプション (全回線共通) □ 編接統時に前回のPPPcE セッションのPADTを強制送出 ・ 非接続SessionのIPv4Packet受信時IPADTを強制送出 ・ 非接続SessionのLCP-EchoRequest受信時IPADTを強制送出
--

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアドレス	172.16.0.1/30 (例:192.168.0.1/30)
リモートの応先)アドレス	100.100.30.1 ())192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.10.1 (例:192.168.2.1)
PEER7FLス	172.16.0.2/30 (M):192.168.02/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	 ● 有効 ● 無効

XR_B(拠点)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。

GRE1の障害検出用として、GRE KeepAliveを有効にしています。

● 有効 ● 無効 MSS設定 MSS値 ⁰ Byte (有効時口MSS値が0の場合は、 MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)	
---	--

MSS 設定を「有効」にしています。

<<各種サービスの設定>>

【VRRP サービス】

使用するインターフェース	仮想MACアドレス	ルータロ	優先度	IPアドレス	インターバル	Auth_Type	password
Ether 0 💌	使用しない 💌	51	100	192.168.10.100	1	指定しない 🔽	

LAN 側インタフェース「Ether0」で XR_A2 (センター2)と VRRP による冗長化を行います。

<u>₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩</u>

VRRP サービスを起動します。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス <1-255>
100.100.30.1	255.255.255.255	рррО		1
192.168.20.0	255.255.255.0	gre1		1
192.168.20.0	255.255.255.0		192.168.10.2	10

XR_B(拠点)のフレッツグループアクセス WAN 側 IP(100.100.30.1)へのルートをインタフェース「ppp0」 で設定しています。拠点側への通信が GRE トンネルを通るようにインタフェース「gre1」, ディスタンス 「1」でスタティックルートを設定しています。

また GRE KeepAlive で障害を検出した場合、障害を検出した GRE インタフェースのルートが削除されま すので、バックアップ側となる XR_A2(センター2)へのルートが有効になるよう設定しています。 またこのルートのディスタンス値は「10」に設定していますので、GRE KeepAlive で障害を検出するま ではこのルートは無効となります。

センタールータ2(XR_A2)

ポイント

拠点とバックアップで GRE 接続するルータになります。

<<インタフェース設定>>

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	レスで使用	
ℙアドレス	192.168.10.2	
ネットマスク	255.255.255.0	
мти	1500	

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 固定アド 	[:] レスで使用	
IP アドレス	0	
ネットマスク	255.255.255.0	
мти	1500	

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザID	test20	
パスワード	test20pass	

PPPoE 接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接読先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接読先5
接続ポート	O Ether0 • Ether1 • Ether2 • ERI(64K) • ERI MP(128K) • RS232C
接統形態	○ 手動接続 ○ 常時接続 ○ スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ● On-Demand接続
ドマスカレード	◎無効 ○ 有効
ステートフルパケット インスペウション	●無効 ○有効 □DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○ 無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPcE特殊オプション (全回線共通) □ 編接統時に前回のPPPcE セッションのPADTを強制送出 ・ 非接続SessionのIPv4Packet受信時IPADTを強制送出 ・ 非接続SessionのLCP-EchoRequest受信時IPADTを強制送出
--

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアドレス	172.16.0.5/30 (¥):192.168.0.1/30)
リモート(宛先)アドレス	100.100.30.1 (192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.20.1 (期192.168.2.1)
PEER7FLA	172.16.0.6/30 (約:192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	⊙ 有効 ○ 無効

XR_B(拠点)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。

GRE1の障害検出用として、GRE KeepAliveを有効にしています。

MSS設定	● 有効 ● 無効 MSS値 0 Byte (有効時IDMSS値が0の場合は、
	MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)

MSS 設定を「有効」にしています。

<<各種サービスの設定>>

【VRRP サービス】

使用するインターフェース	仮想MACアドレス	ルータロ	優先度	⊫rrドレス	インターバル	Auth_Type	password
Ether 0 💌	使用しない 💌	51	50	192.168.10.100	1	指定しない 🔽	

LAN 側インタフェース「Ether0」で XR_A(センター1)と VRRP による冗長化を行います。 この例では、正常時 XR_A2(センター2)はバックアップとなるため、XR_A(センター1)より低い優先度「50」 を設定しています。

VRRP サービスを起動します。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
100.100.30.1	255.255.255.255	рррО		1
192.168.20.0	255.255.255.0	gre1		1

XR_B(拠点)のフレッツグループアクセス WAN 側 IP(100.100.30.1)へのルートをインタフェース「ppp0」 で設定しています。拠点側への通信が GRE トンネルを通るようにインタフェース「gre1」, ディスタンス 「1」でスタティックルートを設定しています。

拠点ルータ(XR_B)

ポイント

XR_A(センター1), XR_A2(センター2)と GRE 接続するための設定を行います。

GRE KeepAlive を行い、メイン側で GRE KeepAlive により障害を検出した場合、バックアップ側のルートが有効になるように設定しています。

<<インタフェース設定>>

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	● 固定アドレスで使用			
ℙアドレス	192.168.20.1			
ネットマスク	255.255.255.0			
MTU	1500			

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

●固定アドレスで使用			
ℙアドレス	0		
ネットマスク	255.255.255.0		
MTU	1500		

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。
<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test30
パスワード	test30pass

PPPoE 接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接続先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接続先5
接続ボート	O Ether0 • Ether1 • Ether2 • BRI(64K) • BRI MP(128K) • RS232C
接統形態	○ 手動接続 ○ 常時接続 ○ スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ● On-Demand接続
IPマスカレード	◎ 無効 ○ 有効
ステートフルパケット インスペウション	●無効 ○有効 □DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPoE特殊オプション (全回線共通)

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.2/30 (例:192.168.0.1/30)
リモート(宛先)アドレス	100.100.10.1 (例:192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.30.1 (期192.168.2.1)
PEER7FLス	172.16.0.1/30 (例:192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	⊙ 有効 ○ 無効

XR_A(センター1)との GRE トンネルを設定します。 この例では、GRE の MTU 値を「1430」に設定しています。

GRE Keep Alive

GRE KeepAliveの設定をします。

● 有効 ● 無効 MSS設定 MSS値 ● Byte (有効時口MSS値が0の場合は、 MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)	 ● 有効 ● 無効 mSS値⁰ Byte (有効時口MSS値が0の場合は、 MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)
--	---

MSS 設定を「有効」にしています。

[GRE2 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.6/30 (M):192.168.01/30)
リモート(宛先)アドレス	100.100.20.1 (期192.168.1.1)
ローカルG差信元)アドレス	100.100.30.1 (例:192.168.2.1)
PEER7F U.A	172.16.0.5/30 (第192.168.02/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大値 1500)

XR_A2(センター2)との GRE トンネルを設定します。 この例では、GRE の MTU 値を「1430」に設定しています。

GRE Keep Alive	● 有効 ● 無効 Interval 10 秒 Retry3 回

GRE KeepAliveの設定をします。

	● 有効 ● 無効	
MSS設定	MSS值 ⁰	Byte
	(有効時)コMSS MSS値を自動設)	値が0の場合は、 定(Clamp MSS to MTU)します。)

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
100.100.10.1	255.255.255.255	рррО		1
192.168.10.0	255.255.255.0	gre1		1
100.100.20.1	255.255.255.255	рррО		1
192.168.10.0	255.255.255.0	gre2		10

XR_A(センター1)の WAN 側回線の障害等が発生し、GRE KeepAlive で障害を検出した場合、センター方向 へのルートをバックアップ側へフローティングさせるために、スタティックルートの設定を行います。 この例では、GRE1のディスタンス値(=1)の方が GRE2 のディスタンス値(=10)より小さいため、メイン側 のルートが有効になっているときは、GRE2 のスタティックルートは無効の状態になっています。

8. GRE KeepAlive を利用した冗長化構成例2

この例は、センターメインルータで障害が発生したときに、GRE KeepAlive 等により障害を検出し、バックアップ側へ切り替える冗長化構成を実現する設定例です。

8-1. 構成例



8-2. 要件

- ▶ インタフェースおよび PPP/PPPoE
 - フレッツグループアクセスには PPPoE で接続します。
 - PPPoE 接続は、自動再接続するように設定しています。
 - IP マスカレード、ステートフルパケットインスペクションを「無効」に設定しています。
 - XR_A <-> XR_A2 間を Ether2 インタフェースでも接続するため、Ether2 インタフェー スでの設定を行っています。

主なインタフェースおよび PPP/PPPoE のパラメータ(1)

	XR_A(センター1)	XR_A2(センター2)	XR_B(拠点)
LAN 側インタフェース	Ether0	Ether0	Ether0
LAN 側 IP アドレス	192. 168. 110. 1	192. 168. 110. 2	192. 168. 20. 1
WAN 側インタフェース	Ether1[ppp0]	Ether1[ppp0]	Ether1[ppp0]
WAN 側 IP アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1
PPPoE ユーザ名	test10	test20	test30
PPPoE パスワード	test10pass	test20pass	test30pass
WAN 側接続回線	PPPoE 接続	PPPoE 接続	PPPoE 接続
Ether2側 IP アドレス	192. 168. 111. 1	192. 168. 111. 2	_

主なインタフェースおよび PPP/PPPoE のパラメータ(2)

	XR_A3(センター3)
Ether0 側 IP アドレス	192.168.10.1
Ether1 側 IP アドレス	192. 168. 110. 254

≻ GRE

- XR_A(センター1)のインタフェースアドレスを「172.16.0.1」と設定しています。
- XR_A2(センター2)のインタフェースアドレスを「172.16.0.5」と設定しています。
- XR_B(拠点)のインタフェースアドレスを GRE1 は「172.16.0.2」, GRE2 は「172.16.0.6」 と設定しています。
- XR_B(拠点)では、XR_A(センター1)を「GRE1」, XR_A2(センター2)を「GRE2」と設定しています。
- XR_A, XR_A2, XR_B でそれぞれ GRE KeepAlive を有効にしています。

主な GRE のパラメータ

	XR_A(センター1)	XR_A2(センター2)	XR_B (拠点)
対向拠点	XR_B(拠点)	XR_B(拠点)	XR_A(センター1)	XR_A2(センター2)
インタフェースアドレス	172. 16. 0. 1/30	172.16.0.5/30	172.16.0.2/30	172.16.0.6/30
リモート(宛先)アドレス	100. 100. 30. 1	100. 100. 30. 1	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1
ローカル(送信元)アドレス	100. 100. 10. 1	100. 100. 20. 1	100. 100. 30. 1	100. 100. 30. 1
PEER アドレス	172. 16. 0. 2/30	172.16.0.6/30	172.16.0.1/30	172. 16. 0. 5/30
MTU	1430	1430	1430	1430
GRE KeepAlive	有効	有効	有効	有効
[Interval/Retry]	[10/3]	[10/3]	[10/3]	[10/3]
MSS 設定[MSS 值]	有効[0]	有効[0]	有効[0]	有効[0]

► OSPF

- Areaは「0」のみ使用しています。
- XR_A(センター1)の Router-ID を「200.200.10.1」と設定しています。
- XR_A2(センター2)の Router-ID を「200.200.10.2」と設定しています。
- XR_A3(センター3)の Router-ID を「200.200.10.3」と設定しています。
- XR_A3(センター3)でのみ eth0 インタフェースで Passive-Interface を「有効」にしています。
- XR_A2(センター2)でStaticルート再配信時のメトリック値を「255」と設定しています。

主な OSPF のパラメータ(1)[インタフェースへの OSPF エリア設定, OSPF 機能設定]

	XR_A(センター1)	XR_A2(センター2)	XR_A3(センター3)
ネットワークアドレス	192. 168. 110. 0/24[0]	192.168.110.0/24[0]	192.168.10.0/24[0]
[AREA 番号]			192168.110.0/24[0]
Router-ID 設定	200. 200. 10. 1	200. 200. 10. 2	200. 200. 10. 3
Static ルート再配信	有効	有効	無効
[メトリック値]	[空欄]	[255]	[空欄]

主な OSPF のパラメータ(2) [インタフェース設定]

	XR_A3(センター3)
インタフェース	eth0
Passive	有効

▶ スタティックルート

- XR_A(センター1)では LAN 側障害が発生した場合、「192. 168. 10. 0/24」方向へのルートを XR_A2(センター2)に切り替えるためのスタティックルートを設定しています。
- XR_B(拠点)では XR_A(センター1)の WAN 側回線の障害等を GRE KeepAlive で検出した 場合、センター側へのルートを GRE2 に切り替えるためのスタティックルートを設定 しています。ディスタンス値を GRE1「1」, GRE2「10」と設定しています。

8-3. 設定例

センタールータ1(XR_A)

ポイント

拠点と GRE 接続するための設定を行います。 OSPF で拠点側のルート情報を配信しています。

<<インタフェース設定>>

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	レスで使用	
ℙアドレス	192.168.110.1]
ネットマスク	255.255.255.0]
мти	1500	

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 固定アド 	レスで使用
IP アドレス	0
ネットマスク	255.255.255.0
MTU	1500

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

[Ethernet2の設定]



Ethernet2に関する設定をします。

XR_A2(センター2)と直接接続するインタフェースとして設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test10	
パスワード	test10pass	

PPPoE 接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接続先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接続先5
接続ボート	O Ether0 • Ether1 • Ether2 • BRI(64K) • BRI MP(128K) • RS232C
接統形態	○ 手動接続 ○ 常時接続 ○ スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ● On-Demand接続
IPマスカレード	◎ 無効 ○ 有効
ステートフルパケット インスペウション	●無効 ○有効 □DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPcE特殊オプション (全回線共通) □ 編接統時に前回のPPPcE セッションのPADTを強制送出 ・ 非接続SessionのIPv4Packet受信時IPADTを強制送出 ・ 非接続SessionのLCP-EchoRequest受信時IPADTを強制送出
--

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアドレス	172.16.0.1/30 (第192.168.01/30)
リモートの応先)アドレス	100.100.30.1 (期(192.168.1.1)
ローカルG送信元)アドレス	100.100.10.1 (期(192.168.2.1)
PEER77F レス	172.16.0.2/30 (₩):192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_B(拠点)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。

GRE1の障害検出用として、GRE KeepAliveを有効にしています。

MSS設定	● 有効 ● 無効 MSS値 0 Byte (有効時IDMSS値が0の場合は、
	MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
100.100.30.1	255.255.255.255	рррО		1
192.168.20.0	255.255.255.0	gre1		1
192.168.10.0	255.255.255.0		192.168.111.2	200

XR_B(拠点)のフレッツグループアクセス WAN 側 IP(100.100.30.1)へのルートをインタフェース「ppp0」 で設定しています。拠点側への通信が GRE トンネルを通るようにインタフェース「gre1」,ディスタンス 「1」でスタティックルートを設定しています。なお、GRE KeepAlive で障害を検出した場合、障害を検 出した GRE インタフェースのルートは削除されます。

また XR_A(センター1)の LAN 側で障害が発生した場合、「192.168.10.0/24」宛のルート情報がなくなり ます(「192.168.10.0/24」宛のルート情報は OSPF により配信されているため)。そのためバックアップ 用として「192.168.10.0/24」宛のルートをスタティックルートで設定しています。なおこのルートのデ ィスタンス値は「200」に設定していますので、OSPF で「192.168.10.0/24」宛のルート情報が配信され ている間は、無効になります。

<<各種サービスの設定>>

<**ダイナミックルーティング> -> <0SPF>** [指定インタフェースへの 0SPF エリア設定]

ネットワークアドレス	AREA番号	
(例:192.168.0.0/24)	(0-4294967295)	
192.168.110.0/24	0	

OSPF 機能を動作させるインタフェースを、本装置に接続しているネットワークで指定します。 またそのエリア番号も指定します。

[OSPF 機能設定]

RouterHD設定	200.200.10.1 (例:192.168.0.1)
Connected再配信	 ● 有効 ● 無効
staticルート再配信	
F3Fルートの再配信	 ● 有効 ● 無効
Administrative Distance設定	110 (1-255)デフォルト110

XR_A(センター)の Router-ID として「200.200.10.1」を設定しています。

この例では、拠点側へのルートを OSPF で配信するために、「static ルート再配信」を使用しています。 また Administrative Distance 設定はデフォルトの「110」を使用しています。

【ダイナミックルーティング】 -> <OSPF>

|--|

OSPF を起動します。

センタールータ 2(XR_A2)

ポイント

拠点とバックアップで GRE 接続するルータになります。

OSPF で拠点側のルート情報を配信していますが、Static ルートの再配信時にメトリック値の設定変更を 行っています。

<<インタフェース設定>>

[Ethernet0の設定]

● 固定アドレスで使用		
IP アドレス	192.168.110.2	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	1500	

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 固定アド 	レスで使用
ℙアドレス	0
ネットマスク	255.255.255.0
MTU	1500

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

[Ethernet2の設定]



Ethernet2に関する設定をします。

XR_A(センター1)と直接接続するインタフェースとして設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test20	
パスワード	test20pass	

PPPoE 接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接読先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接読先5
接続ボート	O Ether0 • Ether1 • Ether2 • BRI(64K) • BRI MP(128K) • RS232C
接統形態	○ 手動接続 ○ 常時接続 ○ スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ● On-Demand接続
ドマスカレード	◎ 無効 ○ 有効
ステートフルパケット インスペウション	●無効 ○有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○ 無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPoE特殊オプション (全回線共通)

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアドレス	172.16.0.5/30 (例:192.168.01/30)
リモートの定先)アドレス	100.100.30.1 (則192.168.1.1)
ローカル(送信元)アドレス	100.100.20.1 (例:192.168.2.1)
PEER7FLス	172.16.0.6/30 (₩j:192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_B(拠点)との GRE トンネルを設定します。

この例では、GREのMTU 値を「1430」に設定しています。

GRE1の障害検出用として、GRE KeepAliveを有効にしています。

MSS設定	● 有効 ● 無効 MSS値 0 Byte (有効時IDMSS値が0の場合は、
	MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー	- ス/ゲートウェイ	ディスタンス (1-255>
100.100.30.1	255.255.255.255	ррр0		1
192.168.20.0	255.255.255.0	gre1		1

XR_B(拠点)のフレッツグループアクセス WAN 側 IP(100.100.30.1)へのルートをインタフェース「ppp0」 で設定しています。拠点側への通信が GRE トンネルを通るようにインタフェース「gre1」, ディスタンス 「1」でスタティックルートを設定しています。

<<各種サービスの設定>>

<ダイナミックルーティング> -> <0SPF> [指定インタフェースへの 0SPF エリア設定]

ネットワークアドレス		AREA番号	
(例:192.168.0.0/24)		(0-4294967295)	
192.168.110.0/24		0	

OSPF機能を動作させるインタフェースを、本装置に接続しているネットワークで指定します。 またそのエリア番号も指定します。

[OSPF 機能設定]

RouterHD設定	200.200.10.2 (第192.168.0.1)
Connected再配信	 ○ 有効 ● 無効 水・リックタイプ 2 ▼ 水・リック値設定 (0-16777214)
staticルート再配信	 ● 有効 ● 無効 メトリックタイプ 2 ▼ メトリック値設定 255 (0-16777214)
F&Fリレートの再配信	 ● 有効 ● 無効 メトリックタイプ メトリックは設定 (0-16777214)
Administrative Distance設定	110 (1-255)デフォルト110

XR_A2(センター2)の Router-ID として「200.200.10.2」を設定しています。

この例では、拠点側へのルートを 0SPF で配信するために、「static ルート再配信」を使用しています。 メトリックタイプを「Type2」、メトリック値を「255」として設定しています。

拠点側のルートを XR_A(センター1), XR_A2(センター2)が配信しますが、その時の優先度をメトリック 値で指定しています。なお XR_A(センター1)はメトリックタイプ「Type2」, メトリック値「20」となっ ています。

また Administrative Distance 設定はデフォルトの「110」を使用しています。

【ダイナミックルーティング】 -> <OSPF>

OSPF を起動します。

センタールータ 3(XR_A3)

ポイント

GRE 接続を行っている XR_A(センター1), XR_A2(センター2)より OSPF で拠点側のルート情報を配信して もらっています。

〈〈インタフェース設定〉〉

[Ethernet0の設定]

 固定アド 	レスで使用
₽₽Fレス	192.168.10.1
ネットマスク	255.255.255.0
мти	1500

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 固定アド 	レスで使用	
IP 7F レス	192.168.110.	.254
ネットマスク	255.255.255.0	
мти	1500	

Ethernet1 に関する設定をします。

<<各種サービスの設定>>

<**ダイナミックルーティング> -> <0SPF>** [指定インタフェースへの 0SPF エリア設定]

ネットワークアドレス (例:192.168.0.0/24)	AREA番号 (0-4294967295)
192.168.10.0/24	0
192.168.110.0/24	0

OSPF 機能を動作させるインタフェースを、本装置に接続しているネットワークで指定します。 またそのエリア番号も指定します。

[OSPF 機能設定]

RouterHD設定	200.200.10.3 (例:192.168.0.1)
Connected再配信	 ○ 有効 ● 無効 メトリックタイプ メトリックタイプ シトリック値設定 (0-16777214)
staticルート再配信	 ○ 有効 ● 無効 メトリックタイプ メトリックタイプ シトリック値設定 (0-16777214)
F8Fルートの再配信	 ○ 有効 ● 無効
Administrative Distance設定	110 (1-255)デフォルト110

XR_A3(センター3)の Router-ID として「200.200.10.3」を設定しています。

この例では、「Connected 再配信」,「static ルート再配信」,「RIP ルート再配信」は使用していません。 また Administrative Distance 設定はデフォルトの「110」を使用しています。 [インタフェース設定]

インタフェース名	eth0
Passive-Interface設定	⊙ 有効 ○ 無効

eth0 インタフェースで Passive-Interface を「有効」にしています。

【ダイナミックルーティング】 -> <OSPF>

OSPF O停止 O 起動

OSPF を起動します。

拠点ルータ(XR_B)

ポイント

XR_A(センター1), XR_A2(センター2)と GRE 接続するための設定を行います。

GRE KeepAlive を行い、メイン側で GRE KeepAlive により障害を検出した場合、バックアップ側のルートが有効になるように設定しています。

<<インタフェース設定>>

[Ethernet0の設定]

💿 固定アド	レスで使用	
ℙアドレス	192.168.20.1	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	1500	

Ethernet0 に関する設定をします。

※IPアドレスの設定を変更した場合、即設定が反映されます。

[Ethernet1の設定]

 固定アド 	レスで使用	
IP アドレス	0	
ネットマスク	255.255.255.0	
MTU	1500	

Ethernet1 に関する設定をします。

PPPoE 接続で使用するため、IP アドレスに「0」を設定しています。

<<PPP/PPPoE 設定>>

[接続先設定1]

ユーザロ	test30	
パスワード	test30pass	

PPPoE 接続で使用するユーザ ID,パスワードを登録します。

[接続設定]

接続先の選択	●接號先1 ●接読先2 ●接號先3 ●接號先4 ●接読先5
接続ボート	O Ether0 • Ether1 • Ether2 • BRI(64K) • BRI MP(128K) • RS232C
接統形態	○ 手動接続 ○ 常時接続 ○ スケジューラ接続
RS232C/BRI接続タイプ	 ● 通常 ● On-Demand接続
ドマスカレード	◎ 無効 ○ 有効
ステートフルパケット インスペウション	●無効 ○有効 □ DROP したパケットのLOGを取得
デフォルトルートの設定	○ 無効 ● 有効

フレッツグループアクセスの接続で使用する接続先,インタフェース等を選択します。 ※この例では、フレッツグループアクセス側に対しては IP マスカレード,ステートフルパケットインス ペクション設定を「無効」にしています。

PPPoE特殊オプション (全回線共通)

PPPoEの再接続性を高めるために、PPPoE 特殊オプションを設定しています。

<<GRE 設定>>

[GRE1 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.2/30 (例:192.168.0.1/30)
リモート(宛先)アドレス	100.100.10.1 (期192.168.1.1)
ローカル(送信元)アドレス	100.100.30.1 (期192.168.2.1)
PEER7FLス	172.16.0.1/30 (Mg/192.168.0.2/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大值 1500)
Path MTU Discovery	● 有効 ● 無効

XR_A (センター1)との GRE トンネルを設定します。 この例では、GRE の MTU 値を「1430」に設定しています。

GRE Keep Alive

GRE KeepAliveの設定をします。

● 有効 ● 無効	● 有効 ● 無効
MSS設定 MSS値 ● Byte	MSS値 0 Byte
(有効時口MSS値が0の場合は、	(有効時口MSS値が0の場合は、
MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)	MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)

MSS 設定を「有効」にしています。

[GRE2 設定]

インタフェー スアド レス	172.16.0.6/30 (例:192.168.0.1/30)
リモート(宛先)アドレス	100.100.20.1 (例:192.168.1.1)
ローカルG差信元)アドレス	100.100.30.1 (例:192.168.2.1)
PEER7F U.A	172.16.0.5/30 (期192.168.02/30)
TTL	255 (1-255)
MTU	1430 (最大値 1500)

XR_A2(センター2)との GRE トンネルを設定します。 この例では、GRE の MTU 値を「1430」に設定しています。

GRE Keep Aive	● 有効 ● 無効

GRE KeepAliveの設定をします。

MSS設定	 有効 無効 MSS値 Byte (有効時口MSS値が0の場合は、 MSS値を自動設定(Clamp MSS to MTU)します。)
-------	---

MSS 設定を「有効」にしています。

<<スタティックルート設定>>

アドレス	ネットマスク	インターフェー ス/ゲートウェイ		ディスタンス (1-255>
100.100.10.1	255.255.255.255	ррр0		1
192.168.10.0	255.255.255.0	gre1		1
100.100.20.1	255.255.255.255	рррО		1
192.168.10.0	255.255.255.0	gre2		10

XR_A(センター1)の WAN 側回線の障害等が発生し、GRE KeepAlive で障害を検出した場合、センター方向 へのルートをバックアップ側へフローティングさせるために、スタティックルートの設定を行います。 この例では、GRE1のディスタンス値(=1)の方が GRE2のディスタンス値(=10)より小さいため、メイン側 のルートが有効になっているときは、GRE2のスタティックルートは無効の状態になっています。

FutureNet XR シリーズ インターネット VPN 設定例集

GRE 編

2006年12月

発行 センチュリー・システムズ株式会社 2006 CENTURYSYSTEMS INC.ALL rights reserved.